



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ม.ค. 2567

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปก)๒๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า อู่ทอง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus1, BVB-01, BYB, 3Y	๑๘ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมิตตัน Riser pole, OPEN ใบมิต 115kV, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	อุปกรณ์ Bus2 BVB-01, BYB, 5Y	๑๗ ม.ค. ๖๗ 22 ม.ค. 67	จิววัฒน์ ๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมิตตัน Riser pole, OPEN ใบมิต 115kV, ไม่ สับ Ground	
๓	BYB, 1Y, 2Y	๒๒ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 115kV	OPEN ใบมิต 115kV, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อก.สฟ.(ก๓)
๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ *Bus02, BVB-01, BYB-01* ฟีดเดอร์ *BYB-01* จาก *Open Breaker 22/115 kV* ถึง *Truck out*
ในวันที่ ~~17 ม.ค. 67~~ *22 ม.ค. 67* ตั้งแต่เวลา *๐๙.๐๐* น. ถึง *16.๐๐* น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ *42/2567*
จิววัฒน์ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิกรมกร ชิตธรรมะเดี๋ย* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายสาธิต พยัคฆวงค์*

Peak
(นายเสด็จ อดิศักดิ์)
อก.บ. ๓๓๓ น.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ก.ฟ๖.๐๗๖.

กฟจ.สพ.,กฟส.ทคก.,กฟส.สดง

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - UTA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขั้วทอง 1 (UTG-BUS2,BVB-01,BYB-01,5YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ม.ค. 67 22 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 42/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature]		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature]		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพีรภัทร์, นส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายฉนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัฒน์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
แจ้ง กฟอ.อทง.ให้ บ.น้ำตาลรีโพลีซัยมงคล (UTG08) ทำการหยุดขนานไฟ							
แจ้ง กฟส.เลาขวัญ.ให้ โรงไฟฟ้าสระลงเรือ (UTG09) ทำการหยุดขนานไฟ							
แจ้ง กฟอ.อทง.ให้ บ.ทองสัมพันธ์ (UTG10) ทำการหยุดขนานไฟ							
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	LOAD 10.95 MW
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	LOAD 7.57 MW
3	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 4.82 MW
4	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 5.07 MW
5	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 2.5 MW
6	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 4.16 MW
7	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 5.03 MW
8	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 3.81 MW
9	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 3.37 MW
10	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 1.11 MW
11	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	LOAD 4.25 MW
12	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV	-	-
13	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	LOAD 4.6 MW
14	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	-
15	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	วัดพันต่าลิ่ง
16	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
17	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	LOAD 0.4 MW
18 ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG05							
19	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
20	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-
21 ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTV04							
22	UTG07S-23	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 ตู้ทองนคร
23	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO05						
25	SPO05S-02	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
26	UTG06S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 โรงปั่นโอ่ง
27	ย้ายโหลด UTG06 ที่เหลือไปรับไฟจาก UTG02						
28	UTG02S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ตึกอำนวยการ
29	UTG06VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
30	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
31	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
32	UTG04S-09	ปลด	สับ		อทง.		DIS ข้างสถานีฯ
33	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
34	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
35	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB04						
36	UTG08S-09	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
37	SF6 ชค.ไลน์ UTV01	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สตง.		SF6 สะพานคลองมะโนราห์
38	ย้ายโหลด UTG08 ที่เหลือไปรับไฟจาก UTG03						
39	UTG08S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 รั้วตาปลิว
40	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
41	ตรวจสอบสถานะ UTG02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม Out service Step ปลดออกทั้ง 3 Step						
42	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 2
43	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
45	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
46	ตรวจสอบสถานะ UTGBYB-01 อยู่ตำแหน่ง Open						
47	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
48	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
49	UTG06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- -
50	UTG07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- -
51	UTG08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- -
52	UTG09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- -
53	UTG10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- -
54	UTG02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- INCOMING 2
55	UTGBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- ขนานบัส
56	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ กสพ.(ก3) ทราบ						
57	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไต่ดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
58	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
59	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
60	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
61	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
63	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
64	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-	-
65	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-	-
66	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
67	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	วัดพันต่าลิ่ง
68	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
69	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
70	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานที่ UTG-BUS2 และ 5YB-01 , BYB-01 ได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
71	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....							
72	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
73	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
74	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
75	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
76	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
77	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
78	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-	-
79	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-	-
80	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	-
81	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	วัดพันต่าลิ่ง
82	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	-
83	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	-
84	UTG06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
85	UTG07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
86	UTG08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
87	UTG09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
88	UTG10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	-
89	UTG02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	INCOMING 2
90	UTGBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		UTG		-	ขนานบัส
91	UTGBYS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
92	UTGBYS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
93	UTG05YS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
94	UTG05YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
95	UTG05YB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
96	ควบคุมแรงดัน UTG-TP2 ไว้ที่ 22.6 เควี							
97	UTG02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	INCOMING 2
98	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก SPB04							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
99	SF6 ชด.ไลน์ UTV01	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สดง.		SF6	สะพานคลองมะโนราห์
100	UTG08S-09	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
101	ย้ายโหลด UTG08 ทั้งหมดกลับจาก UTG03							
102	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
103	UTG08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6	ร้านตาปลิว
104	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมดกลับจาก UTG04							
105	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
106	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	ขนานบัส
107	UTG04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ
108	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส
109	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO05							
110	UTG06S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	โรงปั่นโอ่ง
111	SPO05S-02	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านดอนพรหม
112	ย้ายโหลด UTG06 ที่เหลือกลับจาก UTG02							
113	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
114	UTG02S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	ตึกอำนวยการ
115	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมดกลับจาก UTV04							
116	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
117	UTG07S-23	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6	อู่ทองนคร
118	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมดกลับจาก UTG05							
119	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
120	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	จุดแบ่งแดน หจก-อทง
121	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
122	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
123	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
124	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
125	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
126	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
127	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
128	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
129	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
130	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
131	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
132	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-	-
133	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-	-
134	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
135	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	วัดพันต่าลิง
136	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-