



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสพ. /2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สามพราน 2.....ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	5 เม.ย.67	08.00 น.	12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	BUS 1		13.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... Egat K' ลุงจัน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.6 โทร. 081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อก.สพ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก SA2 - 2222 ถึง Dis Pot Head F. 6-10  
ในวันที่ 5 เม.ย 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 489/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก SA2 - 2212 ถึง Dis Pot Head F. 1-5  
ในวันที่ 5 เม.ย 67 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 489/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตตรา วงศ์บุญทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สุภัตตรา

(นางสาวสุภัตตรา วงศ์บุญทอง)

วทก.4 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 7..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟล.สพร.

ผจพ. 2 (สถานีฯ สามพราน 2 (SAB))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด SAB08 ไปรับไฟจาก SAB04						
29	SAB0BVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB 22 kV.ชานานเมนบัส
30	SAB08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช่างร้านเซเว่น
31	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB08
32	- ย้ายโหลด SAB10 ไปรับไฟจาก SAB05						
33	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS รร.สกล
34	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB10
35	- ย้ายโหลด SAB01 ไปรับไฟจาก SAB02						
36	SAB01S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยนาวิน
37	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB01
38	- ย้ายโหลด SAB07 ไปรับไฟจาก SAB02						
39	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานีSAB
40	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB07
41	- ย้ายโหลด SAB06 ไปรับไฟจาก SAB03						
42	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานีSAB
43	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB06
44	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB 22 kV.ชานานเมนบัส
45	- ดับไฟ SAB-BUS02 เวลา 08.00 น. (ดับ SA2-KT2A กฟผ.)						
46	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB 22 kV.INC02
47	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 kV
48	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		CB ไบมีด 22 kV
49	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head F.6
50	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head F.7
51	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head F.8
52	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head F.9
53	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot Head F.10
54	SAB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
55	SABBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
56	SAB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
57	SAB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
58	SAB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
59	SAB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
60	SAB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
61	แจ้งสถานี สามพราน 2 ทำการตรวจสอบฟิชั่น SAB06,07,08,09,10VB-01,SAB2BVB-01 หากไม่มีฟิชั่นให้ทำการสับกราวด์						
62	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.6
63	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.7
64	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.8
65	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.9
66	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.10



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SAB02BVG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground INC02
68	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
69	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
70	แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
71	แจ้ง กสฟ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS02 ได้						
72	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
73	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
74	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
75	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
76	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
77	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
78	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
79	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
80	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
81	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		
82	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
	***** สิ้นสุดสวิตชิงเข้า *****						
83	หลังจาก กสฟ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS02 เสร็จพร้อมทำด้าน SAB-BUS01 ต่อ						
84	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
85	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.6
86	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.7
87	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.8
88	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.9
89	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.10
90	SAB2BVG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground INC02
91	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
92	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
93	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
94	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
95	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
96	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
97	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
98	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
99	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
100	- จ่ายไฟ SAB-BUS02						
101	SAB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		
102	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		
103	SAB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		
104	SAB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	SAB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
106	SAB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
107	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT	CB	ใบมีด 22 kV
108	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kV
109	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.INC02
110	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.6
111	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.7
112	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.8
113	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.9
114	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.10
115	ควบคุมแรงดัน SA2-KT2A ไว้ที่ 22.7 kV.				EGAT		
116	- ย้ายโหลด SAB02 ไปรับไฟจาก SAB07						
117	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB07
118	SAB02VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB02
119	- ย้ายโหลด SAB03 ไปรับไฟจาก SAB06						
120	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB06
121	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB03
122	- ย้ายโหลด SAB04 ไปรับไฟจาก SAB08						
123	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB08
124	SAB04VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB04
125	- ย้ายโหลด SAB05 ไปรับไฟจาก SAB10						
126	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB10
127	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB05
128	- ย้ายโหลด SAB09 กลับจาก NCA08						
129	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB09
130	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ท้ายโยหมต
131	- ย้ายโหลด SAC08 กลับจาก NCA08						
132	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAC	CB	SAC08
133	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	NCA08
134	- ดับไฟ SAB-BUS01 (ดับ SA2-KT1A กพผ.)						
135	SAB1BVB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	22 kV.INC01
136	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT	CB	22 kV
137	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT	CB	ใบมีด 22 kV
138	SAB01S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pot Head F.1
139	SAB02S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pot Head F.2
140	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pot Head F.3
141	SAB04S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pot Head F.4
142	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pot Head F.5
143	SAB1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	SAB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
145	SAB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
146	SAB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
147	SAB04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
148	SAB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		
149	แจ้งสถานี สามพราน 2 ทำการตรวจสอบไฟย้อน SAB01,02,03,04,05VB-01,SAB1BVB-01 หากไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
150	SAB01VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.1
151	SAB02VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.2
152	SAB03VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.3
153	SAB04VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.4
154	SAB05VG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground F.5
155	SAB01BVG-01	ปลด	สับ		SAB		Ground INC01
156	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
157	แจ้งกสพ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
158	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS01 ได้						
159	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
160	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
161	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
162	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
163	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
164	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
165	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
166	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
167	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
	***** สิ้นสุดสวิตชิงเที่ยง *****						
168	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS01 เสร็จ						
169	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
170	SAB01VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.1
171	SAB02VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.2
172	SAB03VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.3
173	SAB04VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.4
174	SAB05VG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground F.5
175	SAB1BVG-01	สับ	ปลด		SAB		Ground INC01
176	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
177	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
178	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
179	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
180	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
181	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
182	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
183	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
184	NCA0BR-11	Normal	Nonreclosing		NCA			
185	<b>- จ่ายไฟ SAB-BUS01</b>							
186	SAB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
187	SABBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
188	SAB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
189	SAB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
190	SAB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
191	SAB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
192	SAB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB			
193	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT	CB	ใบมีด 22 kV	
194	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kV	
195	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.INC01	
196	SAB01S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.1	
197	SAB02S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.2	
198	SAB03S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.3	
199	SAB04S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.4	
200	SAB05S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	Pot Head F.5	
201	ควบคุมแรงดัน SA2-KT1A ไว้ที่ 22.7 kV.							
202	<b>- ย้ายโหลด SAB02 กลับจาก SAB07</b>							
203	SAB02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB02	
204	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.ขนานเมนบัส	
205	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯSAB	
206	<b>- ย้ายโหลด SAB03 กลับจาก SAB06</b>							
207	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB03	
208	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯSAB	
209	<b>- ย้ายโหลด SAB01 กลับจาก SAB02</b>							
210	SAB01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB01	
211	SAB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ซอยนาวิน	
212	<b>- ย้ายโหลด SAB05 กลับจาก SAB10</b>							
213	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB05	
214	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	รร.สกล	
215	<b>- ย้ายโหลด SAB10 กลับจาก NCA11</b>							
216	SAB10S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ร้านแม่สายบัว
217	NCA11S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
218	<b>- ย้ายโหลด SAB04 กลับจาก SAB08</b>							
219	SAB04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB04	
220	SAB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ข้างร้านเซเว่น	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
221	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
222	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
223	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
224	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
225	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
226	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
227	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
228	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
229	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
230	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
231	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
232	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
233	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
234	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
235	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA			
***** สิ้นสุดสวิตชิง *****								