



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## Switching Deadline

25 เม.ย. 67

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.) ๕๐๐ / ๒๕๖๗ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ KV. สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางนางบวชและสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder ๑-๑๐ สฟ.เดิมบางนางบวช	๒๙ เม.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	-ช่วงเช้า ดับ Main Bus ๑ -ช่วงบ่าย ดับ Main Bus ๒	EGAT	Riser Pole	เขาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒	Feeder ๑-๑๐ สฟ.สุพรรณบุรี	๓๐ เม.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	-ช่วงเช้า ดับ Main Bus ๑ -ช่วงบ่าย ดับ Main Bus ๒ ( ดึงทรักเบรคเกอร์ , สับ กราวด์ และปลดเบรคเกอร์ ๒๒ KV. ของ EGAT )			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.๖ ผส.ก.สฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗ .....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPA จาก BUS 1, 2 ถึง -  
ในวันที่ ๒๐ ๒๕.๖.๖๗ ตั้งแต่เวลา 8.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 496/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ วัฒนศิริไพฑูริ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางชวรัตน์ นิลรอด  
6 เม.ย. 67

*Signature*  
( นายวิวัฒน์ วัฒนศิริไพฑูริ์ )  
รศ.๖ วิศวกรแผนก น.๑๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สพ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 8. . . . . แผ่น

แผนผังแนบ . . . . . แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA . . . . .)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	496/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	7 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>ฉีก</u>			วันที่	7 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<u>ฉีก</u>			วันที่	7 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 21.5 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 17.9 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 5.9 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 5.3 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 3.2 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 2.3 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 5.9 MW
9	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 8.4 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 3.7 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 6.6 MW
12	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing,GND		สพ.	R	ตรงข้าม รร. สหวิทย์
13	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	โหลด 18.3 MW
14	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 3.1 MW
15	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 4.4 MW
16	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด 11.4 MW
17	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด 2.3 MW
18	ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก SPB09						
19	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	CB	SPA08
20	SPA08S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คูเมือง
21	ย้ายโหลด SPA01 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPA08						
22	SPA01S-10	ปลด, ล็อกคาน	สับ		สพ.	SF6	สี่แยกแขวงการทาง
23	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA04						
25	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
26	SPA02S-12	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	หม้อบ้านนิศาชล
27	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPC04						
28	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
29	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA04
30	ย้ายโหลด SPA02 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก SPA06						
31	SW. By Pass	ปลด	สับ		สพ.	DIS	R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
32	SPA06R-01	สับ	ปลด		สพ.	R	ตรงข้าม รร.สหวิทย์
33	SPA0BVB-01	ปลด	สับ		SPA	CB	ขนานบัส
34	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.	DIS	เลี้ยงเมืองสถานพินิจ
35	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA02
36	ย้ายโหลด SPA03 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPA07						
37	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.	DIS	โรงแรมคันทรี่
38	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA03
39	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วน กลับจาก SPB07						
40	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	CB	SPA09
41	SPA09S-03	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	โรงไม้กวางทอง
42	ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPA09						
43	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.	DIS	อู่วัลลภ
44	SPA0BVB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	ขนานบัส
45	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA05
46	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.1
47	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.2
48	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.3
49	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.4
50	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.5
51	เมื่อพร้อมดับไฟ						
52	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน BUS2						
53	SPA1CVB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	CAP 1
54	SPA1BVB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	INCOMING 1
55	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
56	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
57	SPA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	ขนานบัส
58	SPA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	SPA1CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	CAP 1
60	SPA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	
61	SPA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	
62	SPA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	
63	SPA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	
64	SPA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	
65	แจ้งพนักงานสถานี ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน SPA1BVB-01 และ SPA1CVB-01 และ SPA01,02,03,04,05VB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
66	SPA1BVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ INCOMING 1
67	SPA1CVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ CAP 1
68	SPA01VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.1
69	SPA02VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.2
70	SPA03VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.3
71	SPA04VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.4
72	SPA05VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.5
73	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
74	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
75	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
76	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 1 ได้						
77	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
78	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
79	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
80	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
81	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
82	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
83	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
84	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
85	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
86	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
87	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
88	เมื่อ ผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 1 แล้วเสร็จ พร้อมทำ BUS 2 ต่อ						
89	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
90	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
91	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
92	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
93	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
95	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
96	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	
97	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	
98	SPA1BVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ INCOMING 1
99	SPA1CVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ CAP 1
100	SPA01VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.1
101	SPA02VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.2
102	SPA03VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.3
103	SPA04VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.4
104	SPA05VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.5
105	SPA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	INCOMING 1
106	SPA1CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	CAP 1
107	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	
108	SPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	
109	SPA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	
110	SPA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	
111	SPA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	
112	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
113	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมิด
114	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
115	SPA1BVB-01	ปลด	สับ		SPA	CB	INCOMING 1
116	SPA1CVB-01	ปลด	สับ		SPA	CB	CAP 1
117	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ปรับแรงดัน SPA-KT1A ให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี						
118	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน BUS1						
119	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	POT HEAD F.1
120	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	POT HEAD F.2
121	SPA03S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	POT HEAD F.3
122	SPA04S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	POT HEAD F.4
123	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	POT HEAD F.5
124	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายไฟจาก SPA05						
125	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	CB	SPA05
126	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA09

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
127	ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายไฟจาก SPA03						
128	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA03
129	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA07
130	ย้ายโหลด SPA06 ไปจ่ายไฟจาก SPA02						
131	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA02
132	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA06
133	ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายไฟจาก SPA01						
134	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA01
135	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA08
136	ย้ายโหลด SPA10 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPB07						
137	SPA09S-04	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 เซิงสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งโรงไม้กวางทอง
138	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA10
139	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.6
140	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.7
141	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.8
142	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.9
143	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.10
144	เมื่อพร้อมดับไฟ						
145	SPA2CVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB CAP 2
146	SPA2BVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB INCOMING 2
147	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
148	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
149	SPA2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
150	SPA2CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- CAP 2
151	SPA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
152	SPA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
153	SPA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
154	SPA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
155	SPA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
156	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน SPA2BVB-01 และ SPA2CVB-01 และ SPA06,07,08,09,10VB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
157	SPA2BVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ INCOMING 2
158	SPA2CVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ CAP 2
159	SPA06VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F.6
160	SPA07VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
161	SPA08VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.8
162	SPA09VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.9
163	SPA10VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F.10
164	แจ้งพื้นที่โหนดให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
165	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
166	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
167	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 2 ได้						
168	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
169	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
170	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
171	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
172	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
173	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
174	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง</u>							
175	เมื่อ ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด						
176	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
177	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
178	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
179	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
180	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	
181	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	
182	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	
183	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	
184	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	
185	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	
186	SPA2BVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ INCOMING 2
187	SPA2CVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ CAP 2
188	SPA06VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.6
189	SPA07VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.7
190	SPA08VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.8
191	SPA09VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.9
192	SPA10VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F.10
193	SPA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	ขนานบัส
194	SPA2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	INCOMING 2
195	SPA2CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	CAP 2



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
196	SPA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	
197	SPA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	
198	SPA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	
199	SPA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	
200	SPA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	
201	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2							
202	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
203	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
204	SPA2BVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	INCOMING 2
205	SPA2CVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	CAP 2
206	แจ้งพนักงานสถานี ให้ปรับแรงดัน SPA-KT2A ให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี							
207	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.6
208	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.7
209	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.8
210	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.9
211	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.10
212	ย้ายโหลด SPA10 ทั้งหมด กลับจาก SPB07							
213	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA10
214	SPA09S-04	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งโรงไม้กวางทอง
215	ย้ายโหลด SPA08 ทั้งหมด กลับจาก SPA01							
216	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA08
217	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงการทาง
218	ย้ายโหลด SPA09 ทั้งหมด กลับจาก SPA05							
219	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA09
220	SPA0BVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	ขนานบัส
221	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
222	ย้ายโหลด SPA07 ทั้งหมด กลับจาก SPA03							
223	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA07
224	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	โรงแรมคันทรี่
225	ย้ายโหลด SPA06 ทั้งหมด กลับจาก SPA02							
226	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA02
227	SPA02S-16	สับ	ปลด		สพ.		DIS	เลี้ยงเมืองสถานพินิจ
228	SPA0BVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	ขนานบัส
229	SPA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		สพ.		R	ตรงข้าม รร.สหวิทย์
230	SW. By Pass	สับ	ปลด		สพ.		DIS	R ตรงข้าม รร.สหวิทย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
231	ย้ายโหลด SPA08 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPB09						
232	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	คูเมือง
233	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA08
234	ย้ายโหลด SPA09 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPB07						
235	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	โรงไม้กวางทอง
236	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	SPA09
237	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด กลับจาก SPC04						
238	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		SPA	CB	SPA04
239	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	สวนห่อมแยกโพธิ์พระยา
240	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วน กลับจาก SPA04						
241	SPA02S-12	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	หมู่บ้านนิศาชล
242	SPA02S-17	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
243	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
244	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
245	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
246	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
247	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
248	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
249	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
250	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
251	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
252	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
253	SPA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.	R	ตรงข้าม รร. สหวิทย์
254	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
255	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
256	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
257	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
258	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							