



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

18 เม.ย. 67

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สก.) /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่วม่วง ๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๓ เม.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิขิต โท. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗
๑	BUS๒	๒๓ เม.ย.๖๗	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิขิต โท. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก TM-2212 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 23 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๐๒/๖๗
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก TM-2222 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 23 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสิทธิ์ เก่งมั่ง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิขิต ๒๓/๐๐

(นายเชาว์ลิขิต นิลรอด)
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบ.บ.(คฟ)
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก. กสฟ.ทวม.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานี ท่วม่วง 1 (TMA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๖-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิขิต นิลรอด)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเชาว์ลิขิต นิลรอด)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ท่าม่วง 1 (BUS1,BUS2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 เม.ย. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 502/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 6 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรวิมล, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ทำงานด้าน BUS 1							
2. เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ทำงานด้าน BUS 2							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 5.3 MW
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 4.9 MW
6	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 2.3 MW
7	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 1.7 MW
8	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 3.0 MW
9	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 2.1 MW
10	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 3.1 MW
11	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 0.6 MW
12	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 2.1 MW
13	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB โหลด 3.2 MW
14	เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ทำงานด้าน BUS 1						
15	หลังจาก กพส.ท่าม่วง แจ้ง VSPB บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด (วงจร TMA03), เขื่อนแม่กลอง (กพผ.) โครงการ 1 (วงจร TMA04) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (วงจร TMA05) หยุดการขนานเข้ากับระบบ กพผ. เรียบร้อยแล้ว						
16	ย้ายโหลด TMA04 ไปจ่ายจาก TMA09						
17	TMA04S-06	ปลด	สับ		ทมจ.		SF6 หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า (บน-ล่าง)
18	TMA04VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA04
19	ย้ายโหลด TMA03 ไปจ่ายจาก TMA08						
20	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
21	TMA03S-08	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS บ.ไทยเครอน
22	TMA03VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA03
23	ย้ายโหลด TMA05 ไปจ่ายจาก TMA10						
24	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
25	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA05
26	ย้ายโหลด TMA02 ไปจ่ายจาก TMA07						
27	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามบุญชูคอมเพล็กซ์
28	TMA02VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด TMA01 ไปจ่ายจาก TMA06						
30	TMA01S-05	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS บัญชekomเพ็ล็ก
31	TMA01VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA01
32	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
33	ตรวจสอบเบรกเกอร์ Cap.1 TMA01CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open + Truck Out Service						
34	TMA01S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.1
35	TMA02S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.2
36	TMA03S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.3
37	TMA04S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.4
38	TMA05S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.5
39	เมื่อพร้อมดับไฟ <i>ย้ายหม้อแปลงสถานี เซอร์วิส ไป 95 ต้น บัส 2</i>						
40	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 1
41	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
42	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิด
43	TMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- INCOMING 1
44	TMABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- ขนานบัส
45	TMA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		CB TMA01
46	TMA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		CB TMA02
47	TMA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		CB TMA03
48	TMA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		CB TMA04
49	TMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		CB TMA05
50	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ TMA1BVB-01,TMA1,2,3,4,5VB-01,TMA1CVB-01 ว่ามีฟิวส์หรือไม่						
51	หลังจากตรวจสอบแล้ว ไม่มีฟิวส์ ดำเนินการสับกราวด์ได้						
52	TMA01BVG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ INCOMING 1
53	TMA01VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F1
54	TMA02VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F2
55	TMA03VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F3
56	TMA04VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F4
57	TMA05VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F5
58	TMA01CVG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ CAP1
59	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
60	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA06
62	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA07
63	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA08
64	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA09
65	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA10
66	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานด้าน BUS2 ต่อ						
68	หลังจาก กฟส.ท่าม่วง แจ้ง VSPF เชื้อนแม่กลอง (กฟผ.) โครงการ 2 (วงจร TMA07) หยุดการขนานเข้ากับระบบ กฟล. เรียบร้อยแล้ว						
69	TMA01BVG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ INCOMING 1
70	TMA01VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F1
71	TMA02VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F2
72	TMA03VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F3
73	TMA04VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F4
74	TMA05VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F5
75	TMA01CVG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ CAP1
76	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
77	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA06
78	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA07
79	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA08
80	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA09
81	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA10
82	TMA02CVB-01	Auto	Manual		TMA		- CAP 2
83	TMA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		- INCOMING 1
84	TMA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		- CAP 1
85	TMA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA01
86	TMA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA02
87	TMA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA03
88	TMA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA04
89	TMA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA05
90	TMA01S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.1
91	TMA02S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.2
92	TMA03S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.3
93	TMA04S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.4
94	TMA05S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.5
95	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
96	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
97	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
98	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 1
99	TMA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMA		- CAP 1
100	ย้ายโหลด TMA06 ไปจ่ายจาก TMA01						
101	TMA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA01
102	TMA06VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA06
103	ย้ายโหลด TMA07 ไปจ่ายจาก TMA02						
104	TMA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA02
105	TMA07VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	ย้ายโหลด TMA08 ไปจ่ายจาก TMA03						
107	TMA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA03
108	TMA08VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA08
109	ย้ายโหลด TMA09 ไปจ่ายจาก TMA04						
110	TMA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA04
111	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA09
112	ย้ายโหลด TMA10 ไปจ่ายจาก TMA05						
113	TMA05VB-01	ปลด	สับ		TMA	SCADA	CB TMA05
114	TMA10VB-01	สับ	ปลด		TMA		CB TMA10
115	TMA02CVB-01	สับ	ปลด		TMA		- CAP 2
116	TMA06S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.6
117	TMA07S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.7
118	TMA08S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.8
119	TMA09S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.9
120	TMA10S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.10
121	เมื่อพร้อมดับไฟ	ย้ายแผงสวิตช์เซอร์กิต 10KV ขึ้น มีค 1					
122	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 2
123	TM-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
124	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
125	TMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		- INCOMING 2
126	TMA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		- CAP 2
127	TMA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		CB TMA06
128	TMA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		CB TMA07
129	TMA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		CB TMA08
130	TMA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		CB TMA09
131	TMA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		CB TMA10
132	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ TMA2BVB-01,TMA6,7,8,9,10VB-01,TMA2CVB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
133	หลังจากตรวจสอบแล้ว ไม่มีฟิชั่น ดำเนินการสับกราวด์ได้						
134	TMA02BVG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ INCOMING 2
135	TMA06VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F6
136	TMA07VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F7
137	TMA08VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F8
138	TMA09VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F9
139	TMA10VG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ F10
140	TMA02CVG-01	ปลด	สับ		TMA		- กราวด์ CAP2
141	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
142	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
143	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA01
144	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA02
145	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA04
147	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA05
148	TMA01CVB-01	Manual	Auto		TMA		- CAP 1
149	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS2 ได้						
	**** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ****						
150	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
151	TMA02BVG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ INCOMING 2
152	TMA06VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F6
153	TMA07VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F7
154	TMA08VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F8
155	TMA09VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F9
156	TMA10VG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ F10
157	TMA02CVG-01	สับ	ปลด		TMA		- กราวด์ CAP2
158	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
159	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA01
160	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA02
161	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA03
162	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA04
163	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB TMA05
164	TMA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		- INCOMING 2
165	TMABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		- ขนानบัส
166	TMA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		- CAP 2
167	TMA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA06
168	TMA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA07
169	TMA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA08
170	TMA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA09
171	TMA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA		CB TMA10
172	TMA06S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS POT HEAD F.6
173	TMA07S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS POT HEAD F.7
174	TMA08S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS POT HEAD F.8
175	TMA09S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS POT HEAD F.9
176	TMA10S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS POT HEAD F.10
177	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2						
178	TM-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
179	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
180	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 2
181	TMA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMA		- CAP 2
182	ย้ายโหลด TMA09 กลับจาก TMA04						
183	TMA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA09
184	TMA04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมง.		SF6 หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า (บน-ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
185	ย้ายโหลด TMA08 กลับจาก TMA03						
186	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
187	TMA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA08
188	TMA03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS บ.ไทยนครน
189	ย้ายโหลด TMA10 กลับจาก TMA05						
190	TMA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA10
191	TMA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
192	ย้ายโหลด TMA07 กลับจาก TMA02						
193	TMA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA07
194	TMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามบุญชูคอมเพล็กซ์
195	ย้ายโหลด TMA06 กลับจาก TMA01						
196	TMA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		CB TMA06
197	TMA01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS บุญชูคอมเพล็กซ์
198	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
199	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
200	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
201	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA01
202	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA02
203	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA04
204	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA05
205	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA06
206	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA07
207	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA08
208	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA09
209	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB TMA10
210	TMA02CVB-01	Manual	Auto		TMA		- CAP 2
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

