



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก.)-๒๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทรินทร์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

Switching Deadline

12/01/67

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เติระบบไฟฟ้าสำรอง ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน๕(ชั่วคราว) ใน
สถานีไฟฟ้าสามพราน๕(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	CB 115 KV	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าสามพราน๕ (ชั่วคราว)	SAV1YB-01	Recloser	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ CB115KV จาก SAV1YB-01 ถึง Recloser

ในวันที่ 17 ม.ค. 67 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 55/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิ ใจภรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

๗ ม.ค. ๖๗

(นาย จิตวรงค์ ใจภรณ์)
อ.ค.๕ แทน หน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๓.๓๐๑, ๑๗๕.๓๐๑ (บพ)

อ.ก.บช.(ก๓),

อ.ก.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SAV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีไฟฟ้าสามพราน 5 (ชั่วคราว)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

17 ธ.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 55/67

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 10 มกราคม 2567

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

สพท วันที่ 10 มกราคม 2567

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่ 10 มกราคม 2567

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
3	SAVBR-01	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด = 6.33 MW
4	SAVBR-02	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด = 3.03 MW
5	SAVBR-03	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด = 2.02 MW
6	SAVBR-04	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด = 2.95 MW
7	SAVBR-05	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด = 5.35 MW
8	SAVBR-06	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด = 0.1 MW
9	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
10	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
11	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด = 4.18 MW
12	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด = 0.71 MW
13	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด = 1.92 MW
14	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด = 1.75 MW
15	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
17	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
18	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	โหลด = 3.92 MW
19	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	โหลด = 0.96 MW
20	-ย้ายโหลด SAV02 ไปจ่ายจาก NPT05 และ NPT09						
21	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
22	NPT05S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดตอนยายหอม
23	NPT09S-05	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	หน้าวัดตอนยายหอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	NPT05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	SCADA	DIS	หน้าบัสข้างวัดดอนยายหอม
25	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนานบัส
26	SAVBR-02	สับ	ปลด		SAV		-	-
27	-ย้ายโหลด SAV04 ไปจ่ายจาก NPT10 และ SAV01 ไปจ่ายจาก NPT09							
28	NPT10S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
29	NPT09S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	โรงปุ๋ยนวัตน์
30	SAVBR-01	สับ	ปลด		SAV		-	-
31	SAVBR-04	สับ	ปลด		SAV		-	-
32	-ย้ายโหลด SAV03 ไปจ่ายจาก NPT04							
33	NPT04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
34	SAVBR-03	สับ	ปลด		SAV		-	-
35	-ย้ายโหลด SAV05 ไปจ่ายจาก BNP09 และ SAV06 ไปจ่ายจาก BNP05							
36	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		-	ขนานบัส
37	BNP09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6	หน้า ธกส.บ้านแพ้ว
38	BNP04S-16	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ร้านศรีเรือน
39	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		-	ขนานบัส
40	SAVBR-05	สับ	ปลด		SAV		-	-
41	SAVBR-06	สับ	ปลด		SAV		-	-
42	- ดับไฟ SAV-TP1 เวลา 09.00 น.							
43	SAV01YB-01	สับ	ปลด		SAV		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SAV01YS-01	สับ	ปลด		SAV		-	ใบมีด 115 เควี
45	ให้ปลด SW. ใบมีดด้าน Source ของ SAVBR-01, BR-02, BR-03, BR-04, BR-05, BR-06 ออกทั้ง 3 เฟส							
46	หมายเหตุ : ชุด กสพ. แจ้งว่าไม่ต้องปลด SW ใบมีดด้าน Load ของ Recloser							
47	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
48	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
49	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
50	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
51	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
52	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
53	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
55	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
56	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
57	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ						
59	แจ้ง กสฟ. ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง WeSafe ก่อนทำงาน						
60	แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
***** ลีนสุด Switching เข้า *****							
61	หลังจาก กสฟ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน WeSafe						
62	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
63	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
64	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
65	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
66	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
67	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
68	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
69	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
70	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
71	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	-
72	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	-
73	- จ่ายไฟ SAV-TP1						
74	ให้สับ SW. ใบมิตด้าน Source ของ SAVBR-01,BR-02,BR-03,BR-04,BR-05,BR-06 เข้าทั้ง 3 เฟส						
75	SAV01YS-01	ปลด	สับ		SAV	-	ใบมิต 115 เควี
76	SAV01YB-01	ปลด	สับ		SAV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ปรับแรงดันหม้อแปลง SAV-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
78	-ย้ายโหลด SAV05 กลับคืนจาก BNP09 และ SAV06 กลับคืนจาก BNP05						
79	SAVBR-05	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV	-	-
80	SAVBR-06	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV	-	-
81	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	ขนานบัส
82	BNP04S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.	DIS	ร้านศรีเรือน
83	BNP09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.	SF6	หน้า ธกส.บ้านแพ้ว
84	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	ขนานบัส
85	-ย้ายโหลด SAV03 กลับคืนจาก NPT04						
86	SAVBR-03	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV	-	-
87	NPT04S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.	SF6	หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
88	-ย้ายโหลด SAV04 กลับคืนจาก NPT10 และ SAV01 กลับคืนจาก NPT09						
89	SAVBR-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV	-	-
90	SAVBR-04	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
91	NPT09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	โรงปุ๋ยนวัตน์
92	NPT10S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
93	-ย้ายโหลด SAV02 กลับคืนจาก NPT05 และ NPT09							
94	SAVBR-02	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV		-	-
95	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		-	ขนานบัส
96	NPT05S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าบึงข้างวัดดอนยายหอม
97	NPT09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าวัดดอนยายหอม
98	NPT05S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
99	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนานบัส
100	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-	-
101	SAVBR-01	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
102	SAVBR-02	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
103	SAVBR-03	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
104	SAVBR-04	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
105	SAVBR-05	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
106	SAVBR-06	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
107	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
108	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
109	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
110	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
111	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
112	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
113	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
114	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
115	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
116	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
117	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								