



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 มิ.ย. 67

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก)/2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus1	26 มิ.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank ดับไฟหม้อแปลง TP1, Main Bus1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole, สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ เคเบิล 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	Bus2		13.00 น.	16.00 น.	ดับไฟหม้อแปลง TP2, Main Bus2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole, สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ เคเบิล 22 kV	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 26 มิ.ย. 67  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก UTD 140-01 ถึง Pothead

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 673/2567

ในวันที่ 26 มิ.ย. 67  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก UTD 340-01 ถึง Pothead

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 673/2567

พนักงานศูนย์ นาย วรรณพงษ์ นกนวล ประสานงานการขอดับไฟกับ วัฒนพงศ์ อัครก.

*(Signature)*

( นายเชาว์ลิต โทร )

206.5 กก. น.น.อ.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี UTD กระทุ่มแบน 4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07-08 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก. กสฟ.-กทท.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

## ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (เข้า BUS1, บ่าย BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-มิ.ย.-67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์และหม้อแปลง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	673/67
4. เตรียมการสวิทซ์โดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	3 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิทซ์โดย				วันที่	3 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิทซ์โดย				วันที่	3 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิทซ์โดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, พิชยา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, สุภัชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทซ์						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
4	KTD01VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
5	KTD02VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
6	KTD03VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
7	KTD04VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
8	KTD05VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
9	KTD06VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
10	KTD07VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
11	KTD08VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
12	KTD09VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
13	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	SAA09VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SAA		
15	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
16	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
17	KTA03VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTA		
18	KTA07VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTA		
19	- ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนไปรับไฟจาก KTA07 และย้ายโหลด KTD08 ที่เหลือไปรับไฟจาก KTA03						
20	KTA07S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	หน้าโรงงานผ้าขนหนู
21	KTA0BVB-01	ปลด	สับ		KTA	CB	ขนานเมนบัส
22	KTA03S-06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	สวนธรรมรัตน์
23	KTD08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SCADA	SF6 S.K.FOOD
24	KTA0BVB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	ขนานเมนบัส
25	KTD08VB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	KTD08
26	- ย้ายโหลด KTD06 ไปรับไฟจาก SAA09						
27	KTD06S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	สยามพิตตั้ง
28	KTD06VB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	KTD06
29	- ย้ายโหลด KTD-TP1 ไปรับไฟจาก KTD-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		CB	ขนานบัส
31	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	INCOMING 1
32	- ย้ายโหลด KTD03 ไปรับไฟจาก KTD07							
33	KTD03S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ข้างอุทวิโชค
34	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	KTD03
35	- ย้ายโหลด KTD01 ไปรับไฟจาก KTD05							
36	KTD01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
37	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	KTD01
38	- ย้ายโหลด KTD02 ไปรับไฟจาก KTD04							
39	KTD02S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	หน้าสถานีฯ KTD
40	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	KTD02
41	- ย้ายโหลด KTD04 ไปรับไฟจาก KTD09							
42	KTD04S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ตรงข้ามสามแยกไปวัดนางสาว
43	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	KTD04
44	- ย้ายโหลด KTD05 ไปรับไฟจาก KTD10							
45	KTD10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB	KTD10
46	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	KTD05
47	KTD01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.1
48	KTD02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.2
49	KTD03S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.3
50	KTD04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.4
51	KTD05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.5
52	- ดับไฟ KTD-BUS01 ,TP1							
53	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทุ้มแบน 4 ปลด Cap Step KTD01CVB-01 ออกโดยเว้นระยะเวลา							
54	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	CAP 1
55	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	ขนานบัส
56	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD			ใบมีด 115 เควี
58	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD			ใบมีด 115 เควี
59	KTD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
60	KTD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
61	KTD03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
62	KTD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
63	KTD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
64	KTD01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
65	KTD01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
66	KTDBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			
67	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทุ้มแบน 4 ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน BUS1 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์							
68	KTD01VG-01	ปลด	สับ		KTD		SW.	กราวด์ F1
69	KTD02VG-01	ปลด	สับ		KTD		SW.	กราวด์ F2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	KTD03VG-01	ปลด	สับ		KTD		SW. กราวด์ F3
71	KTD04VG-01	ปลด	สับ		KTD		SW. กราวด์ F4
72	KTD05VG-01	ปลด	สับ		KTD		SW. กราวด์ F5
73	KTD01BVG-01	ปลด	สับ		KTD		SW. กราวด์ INCOMING 1
74	KTD01CVG-01	ปลด	สับ		KTD		SW. กราวด์ CAP1
75	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
76	แจ้งกสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
77	หลังจากกสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
78	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานได้						
79	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
80	KTD07VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
81	KTD09VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
82	KTD10VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
83	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
84	SAA09VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SAA		
85	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
86	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
87	KTA03VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTA		
88	KTA07VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTA		
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
89	เมื่อกสฟ.(ก3) ดำเนินการทางด้าน BUS1 แล้วเสร็จ จะขอย้ายโหลดกลับและทำงานทางด้าน BUS2 ต่อ						
90	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง						
91	KTD01VG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ F1
92	KTD02VG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ F2
93	KTD03VG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ F3
94	KTD04VG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ F4
95	KTD05VG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ F5
96	KTD01BVG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ INCOMING 1
97	KTD01CVG-01	สับ	ปลด		KTD		SW. กราวด์ CAP1
98	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
99	KTD07VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
100	KTD09VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
101	KTD10VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
102	KTD01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
103	KTD02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
104	KTD03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
105	KTD04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
106	KTD05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
107	KTD01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		CAP 1
108	KTD01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	- จ่ายไฟ KTD-BUS01 ,TP1						
110	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
111	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
112	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
113	ตั้ง Manual KTD-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
114	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD	CB	INCOMING 1
115	KTD01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD	CB	CAP 1
116	KTD01S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.1
117	KTD02S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.2
118	KTD03S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.3
119	KTD04S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.4
120	KTD05S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.5
121	- ย้ายโหลด KTD07 ไปรับไฟจาก KTD03						
122	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD	CB	KTD03
123	KTD07VB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	KTD07
124	- ย้ายโหลด KTD10 ไปรับไฟจาก KTD05						
125	KTD05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD	CB	KTD05
126	KTD10VB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	KTD10
127	- ย้ายโหลด KTD09 ไปรับไฟจาก KTD04						
128	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD	CB	KTD04
129	KTD09VB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	KTD09
130	KTD06S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.6
131	KTD07S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.7
132	KTD08S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.8
133	KTD09S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.9
134	KTD10S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
135	- ดับไฟ KTD-BUS02 ,TP2						
136	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทุ้มแบน 4 ปลด Cap Step KTD02CVB-01 ออกโดยเว้นระยะเวลา						
137	KTD02CVB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	CAP 2
138	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	INCOMING 2
139	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
140	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
141	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
142	KTD06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		
143	KTD07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		
144	KTD08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		
145	KTD09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		
146	KTD10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		
147	KTD02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		
148	KTD02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
149	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทบแบน 4 ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน BUS2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
150	KTD06VG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ F6
151	KTD07VG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ F7
152	KTD08VG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ F8
153	KTD09VG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ F9
154	KTD10VG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ F10
155	KTD02BVG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ INCOMING 2
156	KTD02CVG-01	ปลด	สับ		KTD	SW.	กราวด์ CAP2
157	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
158	แจ้งกสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
159	หลังจากกสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
160	แจ้งกสฟ. ปฏิบัติงานได้						
161	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
162	KTD03VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
163	KTD04VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
164	KTD05VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
165	เมื่อกสฟ.(ก3) ดำเนินการทางด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
166	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง						
167	KTD06VG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ F6
168	KTD07VG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ F7
169	KTD08VG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ F8
170	KTD09VG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ F9
171	KTD10VG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ F10
172	KTD02BVG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ INCOMING 2
173	KTD02CVG-01	สับ	ปลด		KTD	SW.	กราวด์ CAP2
174	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
175	SAA09VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SAA		
176	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
177	KTD03VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
178	KTD04VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
179	KTD05VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTD		
180	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
181	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
182	KTA03VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTA		
183	KTA07VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KTA		
184	KTD06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
185	KTD07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
186	KTD08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
187	KTD09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
188	KTD10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
189	KTDBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		ขบวนบัส
190	KTD02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		INCOMING 2
191	KTD02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		CAP 2
192	- จ่ายไฟ KTD-BUS02 , TP2						
193	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
194	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
195	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
196	ตั้ง Manual KTD-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
197	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		CB INCOMING 2
198	KTD02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB CAP 2
199	KTD06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
200	KTD07S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.7
201	KTD08S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
202	KTD09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
203	KTD10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
204	- ย้ายโหลด KTD01 กลับจาก KTD05						
205	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB KTD01
206	KTD01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
207	- ย้ายโหลด KTD02 กลับจาก KTD04						
208	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB KTD02
209	KTD02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ KTD
210	- ย้ายโหลด KTD09 กลับจาก KTD04						
211	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		CB ขบวนบัส
212	KTD09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB KTD09
213	KTD04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามสามแยกไปวัดนางสาว
214	- ย้ายโหลด KTD07 กลับจาก KTD03						
215	KTD07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB KTD07
216	KTD03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ข้างอุทวิโชค
217	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		CB ขบวนบัส
218	- ย้ายโหลด KTD06 กลับจาก SAA09						
219	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		CB KTD06
220	KTD06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 สยามพิตตั้ง
221	- ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนกลับจาก KTA07 และย้ายโหลด KTD08 กลับจาก KTA03						
222	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		
223	KTA0BVB-01	ปลด	สับ		KTA		CB ขบวนเมนบัส
224	KTD08S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 S.K.FOOD
225	KTA03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
226	KTA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู
227	KTA0BVB-01	สับ	ปลด		KTA		CB ขบวนเมนบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
228	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
229	SAA09VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SAA		
230	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
231	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
232	KTD01VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
233	KTD02VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
234	KTD03VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
235	KTD04VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
236	KTD05VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
237	KTD06VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
238	KTD07VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
239	KTD08VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
240	KTD09VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
241	KTD01CVB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
242	KTD02CVB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTD		
243	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
244	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
245	KTA03VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTA		
246	KTA07VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KTA		
สิ้นสุด Switching							



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมน้อย 1	14 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบย. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		29 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบย. กสฟ., กบย., กบม.	
7	ท่าทราย 1	19 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบย. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		20 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
8	นครปฐม 3	30 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบย.	
		21 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	
9	กระทุ่มแบน 4	24 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบย. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		31 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPVBV-B-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรังก์และสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)		
10	บริษัท วินเนอร์	26 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบย.	
		27 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	
11	บริษัท วินเนอร์	26 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		27 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTDDBV-B-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรังก์และสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)		
12	บริษัท วินเนอร์	3 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบย. กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
		5 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
13	บางปลา	8 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์, เคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบย. กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
		15 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์บายพาส Bypass BR-04)		
13	บางปลา	16 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BALBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรังก์และสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		16 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
13	บางปลา	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบย. กบย.	กสฟ., กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
		16 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.			
13	บางปลา	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย. กบย.	กสฟ., กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 (TP.2) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.			