



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก). ๐๐๒๑ /๒๕๖๘

วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๑๕ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๑ F๑-F๕ cap ๑ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๑ (ปลด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔
๒	๒๒ KV	๑๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๒ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๒ F๖-F๑๐ cap ๒ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๑ (ปลด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

๑๖.๐๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BUS2 จาก TMA - - - - - ถึง - - - - - ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 68/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทอน ภาจิณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

(นายชนทอน ภาจิณ)  
๒๐๖.5๓๓๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ทมว.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าท่าม่วง (BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	เพื่อเปลี่ยน Mechanism	ตามใบขอปฏิบัติงาน	68/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	9 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.พิชยา, น.ส.สุภัสชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี						
2	แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 2 หยุดขนานไฟ						
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	TMA01VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
7	TMA03VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
8	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
9	TMA06VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
10	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
11	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
12	TMA09VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
13	TMA10VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
14	ย้าย TM-KT2A ไปจ่ายจาก TM-KT1A						
15	TMA0BVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
16	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 2
17	ย้ายTMA 6 ไปจ่ายจาก TMA1						
18	TMA01S-05	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	บุญชูคอมเพ็ค
19	TMA06VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
20	ย้าย TMA7 ไปจ่ายจาก TMA2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามโลตัส (บน-ล่าง)
22	TMA07VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
23	ย้าย TMA09 ไปจ่ายจาก TMA08							
24	TMA09S-06	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	ร.ร.คอมเทค
25	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
26	ย้าย TMA8 ไปจ่ายจาก TMA3							
27	TMA03S-08	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์
28	TMA08VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
29	ย้าย TMA10 ไปจ่ายจาก TMA05							
30	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีท่าม่วง
31	TMA10VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
32	TMA02CBV-01	สับ	ปลด		TMA			CAP 2
33	ดับไฟหม้อแปลงด้าน KT2A							
34	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
35	TM-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
36	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
37	TMA06S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.6
38	TMA07S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.7
39	TMA08S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.8
40	TMA09S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.9
41	TMA10S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.10
42	TMA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	INCOMING 2
43	TMA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			ขนานบัส
44	TMA02CBV-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			CAP 2
45	TMA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
46	TMA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
47	TMA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
48	TMA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
49	TMA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
50	แจ้งพนักงานสถานีท่าม่วง ให้ตรวจสอบไฟออน เบรกเกอร์TMA2BVB-01,BPA6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีไฟออนหรือไม่							
51	หลังจากตรวจสอบไฟออน แล้ว เมื่อไม่มีไฟออน แจ้งพนักงานสถานีท่าม่วง สับกราวด์ ได้							
52	TMA02BVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	TMA02CVG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ CAP2
54	TMA06VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F6
55	TMA07VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F7
56	TMA08VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F8
57	TMA09VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F9
58	TMA10VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F10
59	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
60	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		-
61	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		-
62	TMA03VB-01	Manual	Auto		TMA		-
63	TMA05VB-01	Manual	Auto		TMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
64	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
65	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
66	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		-
67	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		-
68	TMA03VB-01	Auto	Manual		TMA		-
69	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA		-
70	TMA02BVG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ INCOMING 2
71	TMA02CVG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ CAP2
72	TMA06VG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ F6
73	TMA07VG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ F7
74	TMA08VG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ F8
75	TMA09VG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ F9
76	TMA10VG-01	สับ	ปลด		TMA		กราวด์ F10
77	TMA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		INCOMING 2
78	TMA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		ขนานบัส
79	TMA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		
80	TMA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		
81	TMA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-
82	TMA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-
83	TMA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
84	TMA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-
85	TMA06S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.6
86	TMA07S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.7
87	TMA08S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.8
88	TMA09S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.9
89	TMA10S-01	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS POT HEAD F.10
90	เมื่อ พร้อมจ่ายไฟหม้อแปลงด้าน TMA-KT2A						
91	TM-2227	ปลด	สับ		EGAT		-
92	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		-
93	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-
94	TMA0BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-
95	TMA02CVB-01	ปลด	สับ		TMA		-
96	ย้าย TMA 6 กลับจาก TMA1						
97	TMA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
98	TMA01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS บัญชुकอมเพ็ค
99	ย้าย TMA7 กลับจาก TMA2						
100	TMA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
101	TMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามโลดส์ (บน-ล่าง)
102	ย้าย TMA10 กลับจาก TMA5						
103	TMA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
104	TMA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯท่าม่วง
105	ย้าย TMA9 กลับจาก TMA3						
106	TMA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
107	TMA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ร.ร.คอมเทค
108	ย้าย TMA8 กลับจาก TMA3						
109	TMA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-
110	TMA03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์
111	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-
112	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
113	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
114	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		-
115	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
116	TMA03VB-01	Manual	Auto		TMA			
117	TMA05VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
118	TMA06VB-01	Manual	Auto		TMA			
119	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
120	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA			
121	TMA09VB-01	Manual	Auto		TMA			
122	TMA10VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
123	แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 2 ขนานไฟได้							
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							