



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 มิ.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๑๙๔๔/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิชิต นันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๑๖ มิ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และบำรุงรักษาหม้อแปลง และ Cap	-	-	นายพิชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
	TP๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และบำรุงรักษาหม้อแปลง			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพิชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชพ.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก แร็กการ์ด ถึง ground.

ในวันที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๘๗๙/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ BUS2 จาก แร็กการ์ด ถึง Ground.

ในวันที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิชระ ปานดอนลาน

5 มิ.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ. กทข.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิชิต นันท์ พิชิตราสุวรรณชล)
จต.ก.๔ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 7 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (เข้า BUS1, บ่าย BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-มิ.ย.-66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์และหม้อแปลง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	879/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	5 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 16.5 MW
2	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 17.0 MW
3	KTD01VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 2.7 MW
4	KTD02VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 3.7 MW
5	KTD03VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 5.7 MW
6	KTD04VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 2.3 MW
7	KTD05VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.8 MW
8	KTD07VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 2.6 MW
9	KTD09VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 0.2 MW
10	ย้ายโหลด KTD-TP1 ไปรับไฟจาก KTD-TP2						
11	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนานบัส
12	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 1
13	ย้ายโหลด KTD02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD04						
14	KTD02S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ KTD
15	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
16	ย้ายโหลด KTD04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD09						
17	KTD04S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามสามแยกไปวัดนางสาว
18	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
19	ย้ายโหลด KTD01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD05						
20	KTD01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
21	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
22	ย้ายโหลด KTD05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD10						
23	KTD10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
24	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
25	ย้ายโหลด KTD03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD07						
26	KTD03S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ข้างอุทวิโชค
27	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระตุ้นแบน 4 ปลด Cap Step KTD01CVB-01 ออกโดยเว้นระยะเวลา						
29	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD		- CAP 1
30	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
31	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
33	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
34	KTD01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
35	KTD02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
36	KTD03S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
37	KTD04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
38	KTD05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
39	KTD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
40	KTD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
41	KTD03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
42	KTD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
43	KTD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
44	KTD01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- CAP 1
45	KTD01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- INCOMING 1
46	KTDBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- ขนานบัส
47	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระตุ้นแบน 4 ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน BUS1 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
48	KTD01VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F1
49	KTD02VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F2
50	KTD03VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F3
51	KTD04VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F4
52	KTD05VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F5
53	KTD01BVG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ INCOMING 1
54	KTD01CVG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ CAP1
55	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
56	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
57	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
58	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
59	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
60	KTD07VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
61	KTD09VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
62	KTD10VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
63	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการทางด้าน BUS1 แล้วเสร็จ จะขอย้ายโหลดกลับและทำงานทางด้าน BUS2 ต่อ						
64	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
65	SAA09VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 3.3 MW
66	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 1.0 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
68	KTA06VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 4.3 MW
69	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 2.9 MW
70	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- -
71	KTD07VB-01	Auto	Manual		KTD		- -
72	KTD09VB-01	Auto	Manual		KTD		- -
73	KTD10VB-01	Auto	Manual		KTD		- -
74	KTD01VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F1
75	KTD02VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F2
76	KTD03VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F3
77	KTD04VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F4
78	KTD05VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F5
79	KTD01BVG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ INCOMING 1
80	KTD01CVG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ CAP1
81	KTD01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
82	KTD02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
83	KTD03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
84	KTD04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
85	KTD05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
86	KTD01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- CAP 1
87	KTD01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- INCOMING 1
88	KTD01S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
89	KTD02S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
90	KTD03S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
91	KTD04S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
92	KTD05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
93	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
94	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
95	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	ตั้ง Manual KTD-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
97	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 1
98	KTD01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- CAP 1
99	ย้ายโหลด KTD06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAA09						
100	KTD07S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้าม รัง.ศิริวัฒนาทอ
101	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าสยามพิตตั้ง
102	KTD06VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
103	KTD07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้าม รัง.ศิริวัฒนาการทอ
104	ย้ายโหลด KTD07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD03						
105	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
106	KTD07VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	ย้ายโหลด KTD10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD05						
108	KTD05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
109	KTD10VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
110	ย้ายโหลด KTD01 ทั้งหมด กลับจาก KTD05						
111	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
112	KTD01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
113	ย้ายโหลด KTD09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD04						
114	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
115	KTD09VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
116	ย้ายโหลด KTD02 ทั้งหมด กลับจาก KTD04						
117	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
118	KTD02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ KTD
119	ย้ายโหลด KTD08 ไปรับไฟจาก KTA06และKTA07						
120	KTA07S-06	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู
121	KTA03S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
122	KTD08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 S.K.FOOD
123	KTD08VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
124	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทบแบน 4 ปลด Cap Step KTD02CVB-01 ออกโดยเว้นระยะเวลา						
125	KTD02CVB-01	สับ	ปลด		KTD		- CAP 2
126	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 2
127	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
128	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
129	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
130	KTD06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
131	KTD07S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.7
132	KTD08S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
133	KTD09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
134	KTD10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
135	KTD06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
136	KTD07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
137	KTD08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
138	KTD09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
139	KTD10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- -
140	KTD02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- INCOMING 2
141	KTD02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- CAP 2
142	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทบแบน 4 ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน BUS2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
143	KTD06VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F6
144	KTD07VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F7
145	KTD08VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F8
146	KTD09VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
147	KTD10VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F10
148	KTD02BVG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ INCOMING 2
149	KTD02CVG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ CAP2
150	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
151	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
152	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
153	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
154	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
155	SAA09VB-01	Manual	Auto		SAA		- -
156	SAA10VB-01	Manual	Auto		SAA		- -
157	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
158	KTD01VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
159	KTD02VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
160	KTD03VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
161	KTD04VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
162	KTD05VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
163	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
164	KTA06VB-01	Manual	Auto		KTA		- -
165	KTA07VB-01	Manual	Auto		KTA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
166	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการทางด้าน BUS2 แล้วเสร็จ จะขอย้ายโหลดกลับ						
167	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
168	SAA09VB-01	Auto	Manual		SAA		- -
169	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA		- -
170	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- -
171	KTD03VB-01	Auto	Manual		KTD		- -
172	KTD04VB-01	Auto	Manual		KTD		- -
173	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
174	KTA06VB-01	Auto	Manual		KTA		- -
175	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA		- -
176	KTD06VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F6
177	KTD07VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F7
178	KTD08VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F8
179	KTD09VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F9
180	KTD10VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F10
181	KTD02BVG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ INCOMING 2
182	KTD02CVG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ CAP2
183	KTD06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
184	KTD07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
185	KTD08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
186	KTD09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
187	KTD10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- -
188	KTD09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- ขนานบัส
189	KTD02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- INCOMING 2
190	KTD02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- CAP 2
191	KTD06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
192	KTD07S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.7
193	KTD08S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
194	KTD09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
195	KTD10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
196	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
197	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
198	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
199	ตั้ง Manual KTD-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
200	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 2
201	KTD02CVB-01	ปลด	สับ		KTD		- CAP 2
202	ย้ายโหลด KTD08 กลับจาก KTA06และKTA07						
203	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
204	KTD08S-02	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 S.K.FOOD
205	KTA03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
206	KTA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู
207	ย้ายโหลด KTD09 กลับจาก KTD04						
208	KTD09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
209	KTD09VB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนานบัส
210	KTD02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสถานี KTD
211	ย้ายโหลด KTD07 กลับจาก KTD03						
212	KTD07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
213	KTD03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ช่างอุทวิโชค
214	KTD09VB-01	ปลด	ปลด		KTD		- ขนานบัส
215	ย้ายโหลด KTD06 กลับจาก SAA09						
216	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
217	KTD07S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
218	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสยามพิตติ้ง
219	KTD07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
220	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
221	SAA09VB-01	Manual	Auto		SAA		- -
222	SAA10VB-01	Manual	Auto		SAA		- -
223	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
224	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
225	KTD03VB-01	Manual	Auto		KTD		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
226	KTD04VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
227	KTD06VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
228	KTD07VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
229	KTD08VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
230	KTD09VB-01	Manual	Auto		KTD		- -
231	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
232	KTA06VB-01	Manual	Auto		KTA		- -
233	KTA07VB-01	Manual	Auto		KTA		- -
สิ้นสุด Switching							

