



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

6 มิ.ย. 66

เลขที่ ก.ต.กบข.(นฟ.) /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธช
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นตั้ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๙ มิ.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPV2YB-01	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๑	BUS๒	๙ มิ.ย.๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPV4YB-01	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ผ.บฟ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก เปรตลอร์ ถึง Riser Pole
ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ ๘๘๐/๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก เปรตลอร์ ถึง Riser Pole
ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ฝาแก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน

(นายพัชร ปานดอนลาน)
๐๙๐.๔ แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กบข.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(กต), อ.ก.ว.(กต) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตช์ซึ่ง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี NPV

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3 เข้าดับ BUS 1, บาย BUS2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	9 มิ.ย. 66	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระด้าน BUS2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	880/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	29 พฤษภาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤษภาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤษภาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	OFF SCL Bus Transfer สถานีฯ NPV						
3	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	โหลด 26.8 MW
4	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		โหลด 18.7 MW
5	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
6	BP1-KTA//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
7	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	โหลด 24.4 MW
8	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 7.1 MW
9	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 7.1 MW
10	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.8 MW
11	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.0 MW
12	NPV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 0.2 MW
13	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.8 MW
14	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 7.7 MW
15	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 2.7 MW
16	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.1 MW
17	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	โหลด 1.5 Mw
18	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	โหลด 2.9 MW
19	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	โหลด 8.0 MW
20	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด 0.0 MW
21	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 3.4 MW
22	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	หนองดินแดง
23	-ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPT03						
24	NPT03S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ปากช.เล้งเค้ง(ข้าง AIA)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NPV10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ปากชอยคุณปู่
26	-ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPT01						
27	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ถาชี
28	NPV09S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกวัดเกาะวังไทร
29	-ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPA08						
30	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ข้างวัดสระกระเทียม
31	BPA09R-01	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
32	-ย้ายโหลด NPV07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPA09						
33	BPA09S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ชาญชัยอะไหล่ยนต์
34	NPV07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 โรงแรมไม้ดำ
35	-ย้ายโหลด NPV03 ไปจ่ายไฟจาก BPA01						
36	BPA01S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามบ่ิม SUSCO
37	NPV03VB-01	สับ	ปลด		NPV		
38	-ย้ายโหลด NPV05 ไปจ่ายไฟจาก NPV06						
39	NPV05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
40	NPV05VB-01	สับ	ปลด		NPV		
41	-ย้ายโหลด NPV01 ไปจ่ายไฟจาก NPV10						
42	NPV01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
43	NPV01VB-01	สับ	ปลด		NPV		
44	-ย้ายโหลด NPV02 ไปจ่ายไฟจาก NPV09						
45	NPV02S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ นฐ.3
46	NPV02VB-01	สับ	ปลด		NPV		
47	-ย้ายโหลด NPV04 ไปจ่ายไฟจาก NPV07						
48	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		ขนานเมนบัส
49	NPV04S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าสถานีฯ นฐ.3
50	NPV04VB-01	สับ	ปลด		NPV		
51	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		ขนานเมนบัส
52	ปลด Step Capa ของ NPV01CVB-01 ออกทีละ Step						
53	NPV01CVB-01	สับ	ปลด		NPV		CAP01
54	NPV01BVB-01	สับ	ปลด		NPV		อินคัมมิ่ง 1
55	NPV01YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	NPV01YS-01	สับ	ปลด		NPV		ไบมีด 115 เควี
57	NPV01YS-02	สับ	ปลด		NPV		ไบมีด 115 เควี
58	-ตรวจสอบสอบ BPB07YB-01, BPB09YB-01 ให้ CLOSE ลูป อยู่						
59	NPV02YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	NPV02YS-01	สับ	ปลด		NPV		ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	NPV02YS-02	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
62	NPV01S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.1
63	NPV02S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.2
64	NPV03S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.3
65	NPV04S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.4
66	NPV05S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.5
67	NPV01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		
68	NPV02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		
69	NPV03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		
70	NPV04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		
71	NPV05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		
72	NPV01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		อินคัมมิ่ง 1
73	NPVBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		ขนานแมนบัส
74	NPV01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		CAP01
75	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ว่าไม่มีฟิชั่น						
76	NPV01VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F1
77	NPV02VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F2
78	NPV03VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F3
79	NPV04VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F4
80	NPV05VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F5
81	NPV01BVG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ อินคัมมิ่ง
82	NPV01CVG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ CAP1
83	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
84	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
85	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
86	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
87	BP1-KTA//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
88	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
89	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
90	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
91	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
92	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
93	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
94	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
95	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
96	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
98	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
99	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
100	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ BUS 1 และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ,พร้อมทำงาน BUS 2 ต่อ						
101	NPV-TP2	"OLT" Auto	"OLT" Manual		NPV		
102	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
103	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
104	NPV08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
105	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
106	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
107	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
108	NPV01VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F1
109	NPV02VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F2
110	NPV03VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F3
111	NPV04VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F4
112	NPV05VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F5
113	NPV01BVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ อินคัมมิ่ง
114	NPV01CVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ CAP1
115	NPV01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
116	NPV02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
117	NPV03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
118	NPV04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
119	NPV05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
120	NPV01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		อินคัมมิ่ง 1
121	NPV01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CAP01
122	NPV01S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.1
123	NPV02S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.2
124	NPV03S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.3
125	NPV04S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.4
126	NPV05S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.5
127	NPV02YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
128	NPV02YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
129	NPV02YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
130	NPV01YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
131	NPV01YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
132	NPV01YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
133	ปรับแรงดันให้อยู่ที่ 22.5 kv						
134	NPV01BVB-01	ปลด	สับ		NPV		อินคัมมิ่ง 1
135	NPV01CVB-01	ปลด	สับ		NPV		CAP 1
136	-ย้ายโหลด NPV10 ไปจ่ายไฟจาก NPV01						
137	NPV01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
138	NPV10VB-01	สับ	ปลด		NPV		
139	-ย้ายโหลด NPV9 ไปจ่ายไฟจาก NPV02						
140	NPV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
141	NPV09VB-01	สับ	ปลด		NPV		
142	-ย้ายโหลด NPV7 ไปจ่ายไฟจาก NPV04						
143	NPV04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
144	NPV07VB-01	สับ	ปลด		NPV		
145	-ย้ายโหลด NPV6 ไปจ่ายไฟจาก NPV05						
146	NPV05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
147	NPV06VB-01	สับ	ปลด		NPV		
148	NPV08VB-01	สับ	ปลด		NPV		
149	ปลด Step Capa ของ NPV02CVB-01 ออกทีละ Step						
150	NPV02CVB-01	สับ	ปลด		NPV		CAP02
151	NPV02BVB-01	สับ	ปลด		NPV		อินคัมมิ่ง 2
152	NPV03YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
153	NPV03YS-01	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
154	NPV03YS-02	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
155	-ตรวจสอบสอบ BPB07YB-01,BPB09YB-01 ให้ CLOSE ลูป อยู่						
156	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
157	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
158	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
159	NPV06S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.6
160	NPV07S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.7
161	NPV08S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.8
162	NPV09S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.9
163	NPV10S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.10
164	NPV06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
165	NPV07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
166	NPV08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
167	NPV09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
168	NPV10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
169	NPV02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		อินคัมมิ่ง 2
170	NPV02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CAP02
171	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ว่าไม่มีไฟย้อน						
172	NPV06VG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ F6
173	NPV07VG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ F7
174	NPV08VG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ F8
175	NPV09VG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ F9
176	NPV10VG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ F10
177	NPV02BVG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ อินคัมมิ่ง
178	NPV02CVG-01	ปลด	ล๊اب		NPV		กราวด์ CAP2
179	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
180	หลังจาก กษช.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
181	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
182	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
183	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
184	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
185	NPV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
186	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
187	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่ 2						
188	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ BUS 2 และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
189	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
190	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
191	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
192	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
193	NPV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
194	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
195	BP1-KTA/2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
196	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	
197	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
198	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
199	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
200	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	
201	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
202	NPV06VG-01	ล๊اب	ปลด		NPV		กราวด์ F6
203	NPV07VG-01	ล๊اب	ปลด		NPV		กราวด์ F7
204	NPV08VG-01	ล๊اب	ปลด		NPV		กราวด์ F8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
205	NPV09VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F9
206	NPV10VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F10
207	NPV02BVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ อินคัมมิ่ง
208	NPV02CVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ CAP2
209	NPV06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
210	NPV07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
211	NPV08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
212	NPV09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
213	NPV10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		
214	NPVBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		ขนานเมนบัส
215	NPV02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		อินคัมมิ่ง 2
216	NPV02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CAP02
217	NPV06S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.6
218	NPV07S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.7
219	NPV08S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.8
220	NPV09S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.9
221	NPV10S-01	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	POT HEAD F.10
222	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
223	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
224	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
225	NPV03YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
226	NPV03YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
227	NPV03YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
228	ปรับแรงดันให้อยู่ที่ 22.5 kv						
229	NPV02BVB-01	ปลด	สับ		NPV		อินคัมมิ่ง 2
230	NPV08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
231	-ย้ายโหลด NPV07 กลับจาก NPV04						
232	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		ขนานเมนบัส
233	NPV07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
234	NPV04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	หน้าสถานี นฐ.3
235	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		ขนานเมนบัส
236	-ย้ายโหลด NPV09 กลับจาก NPV02						
237	NPV09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		
238	NPV02S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA SF6	หน้าสถานี นฐ.3
239	-ย้ายโหลด NPV10 กลับจาก NPV01						
240	NPV010VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
241	NPV01S-02	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
242	-ย้ายโหลด NPV06 กลับจาก NPV05							
243	NPV06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
244	NPV05S-02	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
245	-ย้ายโหลด NPV03 กลับจาก BPA01							
246	NPV03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
247	BPA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ตรงข้ามบีม SUSCO
248	-ย้ายโหลด NPV07 บางส่วนกลับจาก BPA09							
249	NPV07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	โรงแรมไม้ด้า
250	BPA09S-04	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	ชาญชัยอะไหล่ยนต์
251	-ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนกลับจาก BPA08							
252	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
253	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ข้างวัดสระกระเทียม
254	-ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนกลับจาก NPT01							
255	NPV09S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	แยกวัดเกาะวังไทร
256	NPT01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	หน้าศาลปู่ฤาษี
257	-ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนกลับจาก NPT03							
258	NPV10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	ปากซอยคุณปู่
259	NPT03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ปากข. เล้งเค้ง (ข้าง AIA)
260	NPV02CVB-01	ปลด	สับ		NPV			CAP02
261	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
262	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV			
263	BP1-KTA//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
264	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
265	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	
266	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
267	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
268	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
269	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
270	NPV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
271	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
272	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
273	NPV08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
274	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
275	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
276	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
277	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
278	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
279	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
280	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
281	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	หนองดินแดง
282	ON SCL Bus Transfer สถานีฯ NPV							
283	สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							

