



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17/07/67

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)986/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ARC Detection Relay 22 เควี (BUS1, BUS2) สฟฟ.บ้านโป่ง 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ดับ BUS 1 และ BVB	22 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 1 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ปลดหัว Pothead/สับกราวด์			นายรัช เป็นวงษ์ ผปค.กสฟ.(ก3)
2.	ดับ BUS 2 และ BVB	23 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 2 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ปลดหัว Pothead/สับกราวด์			086-766-3850
3.	ดับ BUS 1 และ BUS 2	28 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 1, BUS 2 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ปลดหัว Pothead/สับกราวด์ หมายเหตุ จ่ายไฟ Mobile Generator เข้า สฟฟ. บ้านโป่ง 1			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำระ 1.2 ไม่มีโอกาสชำระ
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

อก.สฟ.(ก3)

9 กรกฎาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก ถึง
ในวันที่ 22 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 948/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ
11 ก.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย)

อก.ส.5

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ

ผจก. 2 (สถานี (ก3/ก4))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BPA01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
27	BPA02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
28	BPA03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
29	BPA04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
30	BPA05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
31	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
32	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		CB INCOMING 1
33	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์
34	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT		CB ไบมีด
35	BPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
36	BPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
37	BPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
38	BPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
39	BPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
40	BPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB CAP 1
41	BPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB INCOMING 1
42	BPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB ขนานบัส
43	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ BPA01,02,03,04,05VB-01,01BVB,01CVB-01 เมื่อไม่มีไฟย้อน						
44	BPA01VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F1
45	BPA02VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F2
46	BPA03VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F3
47	BPA04VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F4
48	BPA05VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F5
49	BPA01CVG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ CAP1
50	BPA01BVG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ INCOMING 1
51	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
53	BP1-KT1//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
54	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		CB -
55	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP1 -
56	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP2 -
57	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		CB -
58	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		CB -
59	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
60	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
61	<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>						
62	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	BPA01VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F1
64	BPA02VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F2
65	BPA03VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F3
66	BPA04VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F4
67	BPA05VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F5
68	BPA01CVG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ CAP1
69	BPA01BVG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ INCOMING 1
70	BPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB -
71	BPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB -
72	BPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB -
73	BPA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB -
74	BPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB -
75	BPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB CAP 1
76	BPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB INCOMING 1
77	BPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CB ขนानบัส
78	BP1-KT1//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
79	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		CB -
80	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP1 -
81	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP2 -
82	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		CB -
83	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		CB -
84	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
85	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT		CB ไบมีด
86	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์
87	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		CB INCOMING 1
88	BPA01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		CB CAP 1
89	BPA01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
90	BPA02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
91	BPA03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
92	BPA04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
93	BPA05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
94	- ย้ายโหลด BPA01 กลับจาก NPU09						
95	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		CB -
96	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุ้ชาลี
97	- ย้ายโหลด BPA03 กลับจาก BPA08						
98	BPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		CB -
99	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		CB ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
101	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		CB ขนานบัส
102	- ย้ายโหลด BPA05 กลับจาก NPU03						
103	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		CB -
104	BPA05S-11	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 รั่ว น้ำหวานตกบ
105	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
106	BP1-KT1//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
107	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		CB -
108	BPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		CB -
109	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		CB -
110	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		CB -
111	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP1 -
112	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP1 -
113	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		CB -
114	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							