การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline
7 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ กบษ.(บฟ.) /๒๕๖๖ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๙ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus ๑	๑๐ ก.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส SMI2YB-01 (TP1) และ	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	Bus ๒	๑๐ ก.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส SMI3YB-01 (TP1) และ			

ทำหม้อแปลง TP1 อย่างเดียวบัสมีไฟได้ ดึงทรัค+สับกราวด์

ทำหม้อแปลง TP2 อย่างเดียวบัสมีไฟได้ ดึงทรัค+สับกราวด์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชผ.บฟ. โทร ๐๘๖-๕๖๖๑๕๒๖

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SMI02YB-01 SMI01BVB-01

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMI ๒๒S1 จาก SMI-2 ๒๖-01 ถึง SMI-15-01,15-01,35-01,45-01,55-01
ในวันที่ 10 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิทชิ่งเลขที่ ๑๒๗๒/๖๖ SMI-1 ๒๖-01 SMI-1 ๒๖-01 SMI-1 ๒๖-01,03
☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMI ๒๒S2 จาก SMI-2 ๒๖-01 ถึง SMI-2-01,03-01,05-01,15-01,105-01
ในวันที่ 10 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิทชิ่งเลขที่ SMI03YB-01 SMI02BVB-01
พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันติกเจตกรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

26 ก.ค. 66.

สมพร ตันติกเจตกรกิจ
(นายสมพร ตันติกเจตกรกิจ)
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน หน.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ.กกบ., กฟย.บนอ.

ขั้นตอนการสวิทชิ่ง 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 9)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 9
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.ย. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบษ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1272/66
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 26 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 26 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 26 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	**งานที่ทำ**							
2	**1.เวลา 08.00 - 12.00 น. บำรังรักษา SMI BUS1 และ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMI02YB-01, SMI04YB-01**							
3	**2.เวลา 13.00 - 16.00 น. บำรังรักษา SMI BUS2 และ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMI01YB-01, SMI03YB-01**							
4	**ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิ่ง**							
5	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI			โหลด 11.4 MW
6	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI			โหลด 8.4 MW
7	SMI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 1.6 MW
8	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 2.3 MW
9	SMI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 3.9 MW
10	SMI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 0.1 MW
11	SMI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 4.3 MW
12	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 2.0 MW
13	SMI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 2.2 MW
14	SMI08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 1.2 MW
15	SMI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 0.1 MW
16	SMI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			โหลด 4.6 MW
17	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU			โหลด 6.2 MW
18	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU			โหลด 2.2 MW
19	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB			โหลด 14.5 MW
20	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			โหลด 1.0 MW
21	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			โหลด 6.0 MW
22	**- ย้ายโหลด SMI01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI06**							
23	SMI01S-04	ปลด	**สับ**		บนจ.		SF6	บ.ไทยโปรไฟล์สตีล
24	SMI01VB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	-
25	**- ย้ายโหลด SMI03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTU05**							
26	KTU05S-03	ปลด	**สับ**		กทบ.	SCADA	SF6	เยื้องโรงงานโปรเห็ด
27	SMI03VB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	-
28	**- ย้ายโหลด SMI-TP1 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI-TP2**							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SMIBVB-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	ขนานบัส
30	SMI01BVB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	INCOMING 1
31	**- ย้ายโหลด SMI04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI08**							
32	SMI04S-03	ปลด	**สับ**		บนจ.		DIS	ก่อนถึงซอยเงินประเสริฐ
33	SMI04VB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	-
34	**- ย้ายโหลด SMI02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI07**							
35	SMI02S-04	ปลด	**สับ**		บนจ.		DIS	ปากซอยบ่อดิน
36	SMI02VB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	-
37	**- ย้ายโหลด SMI05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTB08, ย้ายโหลด SMI10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTB09**							
38	KTB09S-05	ปลด	**สับ**		บนจ.		SF6	ปากซอยโรงแรมฟลอเลิฟ
39	KTB08S-11	ปลด	**สับ**		บนจ.		DIS	ปากซอยเลียบคลองเทพกาญจนา
40	SMI05VB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	-
41	SMI10VB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	-
42	SMIBVB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	ขนานบัส
43	SMI02YB-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	เบรกเกอร์
44	SMI02YS-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	ใบมีด
45	SMI02YS-03	สับ	**ปลด**		SMI		-	ใบมีด
46	SMI04YS-01	สับ	**ปลด**		SMI		-	ใบมีด
47	SMI04YS-03	สับ	**ปลด**		SMI		-	ใบมีด
48	SMI01S-01	สับ	**ปลด**		บนจ.		DIS	POT HEAD F.1
49	SMI02S-01	สับ	**ปลด**		บนจ.		DIS	POT HEAD F.2
50	SMI03S-01	สับ	**ปลด**		บนจ.		DIS	POT HEAD F.3
51	SMI04S-01	สับ	**ปลด**		บนจ.		DIS	POT HEAD F.4
52	SMI05S-01	สับ	**ปลด**		บนจ.		DIS	POT HEAD F.5
53	SMI01BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	INCOMING 1
54	SMIBVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	ขนานบัส
55	SMI01CVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	CAP 1
56	SMI01VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	-
57	SMI02VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	-
58	SMI03VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	-
59	SMI04VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	-
60	SMI05VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMI		-	-
61	**แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 9 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์**							
62	SMI01BVG-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	กราวด์ INCOMING 1
63	SMI01CVG-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	กราวด์ CAP1
64	SMI01VG-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	กราวด์ F1
65	SMI02VG-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	กราวด์ F2
66	SMI03VG-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	กราวด์ F3
67	SMI04VG-01	ปลด	**สับ**		SMI		-	กราวด์ F4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SMI05VG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ F5
69	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
70	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
71	SMI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
72	SMI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
73	SMI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
74	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU			
75	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
76	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
77	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
78	KTB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
79	**แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบษ.รับทราบ**							
80	**แจ้งกบษ.Test ไฟดับเรียบร้อยพร้อมลง We safe**							
81	**แจ้งกบษ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด**							
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เช้า %%%%%%%%%%							
82	**หลังจาก กบษ.ปฏิบัติงานด้านบัส 1 แล้วเสร็จ จะดำเนินการทางด้านบัส 2**							
83	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI			
84	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
85	SMI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
86	SMI08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
87	SMI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
88	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
89	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
90	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU			
91	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU			
92	SMI01BVG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ INCOMING 1
93	SMI01CVG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ CAP1
94	SMI01VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F1
95	SMI02VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F2
96	SMI03VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F3
97	SMI04VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F4
98	SMI05VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F5
99	SMI01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	INCOMING 1
100	SMI01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	CAP 1
101	SMI01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
102	SMI02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
103	SMI03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
104	SMI04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
105	SMI05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	SMI01S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.1
107	SMI02S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.2
108	SMI03S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.3
109	SMI04S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.4
110	SMI05S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.5
111	SMI02YS-01	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
112	SMI02YS-03	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
113	SMI04YS-01	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
114	SMI04YS-03	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
115	SMI02YB-01	ปลด	สับ		SMI		-	เบรกเกอร์
116	**ตั้ง Manual SMI-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี**							
117	SMI01BVB-01	ปลด	สับ		SMI		-	INCOMING 1
118	**- ย้ายโหลด SMI06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI01**							
119	SMI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
120	SMI06VB-01	สับ	ปลด		SMI		-	-
121	**- ย้ายโหลด SMI07, SMI09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI02**							
122	SMI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
123	SMI07VB-01	สับ	ปลด		SMI		-	-
124	SMI07S-02	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6	หน้าสถานีฯ
125	SMI09VB-01	สับ	ปลด		SMI		-	-
126	**- ย้ายโหลด SMI08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMI04**							
127	SMI04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
128	SMI08VB-01	สับ	ปลด		SMI		-	-
129	**- ย้ายโหลด SMI03 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTU05**							
130	SMI03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
131	KTU05S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	เยื้องโรงงานโปรเห็ด
132	SMI02BVB-01	สับ	ปลด		SMI		-	INCOMING 2
133	SMI02CVB-01	สับ	ปลด		SMI		-	CAP 2
134	SMI03YB-01	สับ	ปลด		SMI		-	เบรกเกอร์
135	SMI03YS-01	สับ	ปลด		SMI		-	ใบมีด
136	SMI03YS-03	สับ	ปลด		SMI		-	ใบมีด
137	SMI06S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS	POT HEAD F.6
138	SMI07S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS	POT HEAD F.7
139	SMI08S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS	POT HEAD F.8
140	SMI09S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS	POT HEAD F.9
141	SMI10S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS	POT HEAD F.10
142	SMI02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	INCOMING 2
143	SMI02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	CAP 2
144	SMI06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
145	SMI07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	-
146	SMI08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	-
147	SMI09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	-
148	SMI10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		-	-
149	แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 9 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์							
150	SMI02BVG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ INCOMING 2
151	SMI02CVG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ CAP2
152	SMI06VG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ F6
153	SMI07VG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ F7
154	SMI08VG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ F8
155	SMI09VG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ F9
156	SMI10VG-01	ปลด	สับ		SMI		-	กราวด์ F10
157	ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 9 ไปรับไฟจากสถานีฯ กระทุ่มแบน 2							
158	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
159	SMC09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC			
160	SMI04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	เบรกเกอร์
161	SMI01YB-01	สับ	ปลด		SMI		-	เบรกเกอร์
162	SMI01YS-01	สับ	ปลด		SMI		-	ใบมีด
163	SMI01YS-03	สับ	ปลด		SMI		-	ใบมีด
164	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
165	SMC09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
166	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			
167	SMI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
168	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
169	SMI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
170	SMI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
171	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
172	KTB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
173	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU			
174	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
175	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบษ.รับทราบ							
176	แจ้งกบษ.Test ไฟดับเรียบร้อยพร้อมลง We safe							
177	แจ้งกบษ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching บ่าย %%%%%%%%%%							
178	หลังจาก กบษ.ปฏิบัติงานด้านบัส 2 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน							
179	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
180	SMI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
181	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			
182	SMI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
183	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB			
184	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
185	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
186	SMI02BVG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ INCOMING 2
187	SMI02CVG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ CAP2
188	SMI06VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F6
189	SMI07VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F7
190	SMI08VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F8
191	SMI09VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F9
192	SMI10VG-01	สับ	ปลด		SMI		-	กราวด์ F10
193	SMI02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	INCOMING 2
194	SMIBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	ขนานบัส
195	SMI02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	CAP 2
196	SMI06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
197	SMI07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
198	SMI08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
199	SMI09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
200	SMI10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMI		-	-
201	SMI06S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.6
202	SMI07S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.7
203	SMI08S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.8
204	SMI09S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.9
205	SMI10S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	POT HEAD F.10
206	SMI03YS-01	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
207	SMI03YS-03	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
208	SMI03YB-01	ปลด	สับ		SMI		-	เบรกเกอร์
209	ตั้ง Manual SMI-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี							
210	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		-	ขนานบัส
211	- ย้ายโหลด SMI06 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMI01							
212	SMI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
213	SMI01S-04	สับ	ปลด,ล็อคคาน		บนจ.		SF6	บ.ไทยโปรไฟล์สตีล
214	- ย้ายโหลด SMI07, SMI09 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMI02							
215	SMI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
216	SMI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
217	SMI07S-02	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6	หน้าสถานีฯ
218	SMI02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	ปากซอยบ่อดิน
219	- ย้ายโหลด SMI08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMI04							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
220	SMI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
221	SMI04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	ก่อนถึงซอยเงินประเสริฐ
222	- ย้ายโหลด SMI05 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTB08, ย้ายโหลด SMI10 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTB09							
223	SMI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
224	SMI10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	-
225	KTB08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	ปากซอยเลียบคลองเทพกาญจนา
226	KTB09S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		บนจ.		SF6	ปากซอยโรงแรมฟลอเลิฟ
227	- ย้ายโหลด SMI-TP2 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMI-TP2							
228	SMI02BVB-01	ปลด	สับ		SMI		-	INCOMING 2
229	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		-	ขนานบัส
230	ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 9 ไปรับไฟจากสถานีฯ สมุทรสาคร 3							
231	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
232	SMC09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC			
233	SMI01YS-01	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
234	SMI01YS-03	ปลด	สับ		SMI		-	ใบมีด
235	SMI01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-	เบรกเกอร์
236	SMI04YB-01	สับ	ปลด		SMI		-	เบรกเกอร์
237	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
238	SMC09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
239	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			
240	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			
241	SMI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
242	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
243	SMI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
244	SMI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
245	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
246	SMI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
247	SMI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
248	SMI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
249	SMI10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
250	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
251	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
252	KTB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	27 ส.ค. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบษ.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		3 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYKBVB-01 ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส OYK1YB-01 (TP.1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบส.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYKBVB-01 ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส OYK4YB-01 (TP.2) และ OYK3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
2	กระทุ่มแบน 5	1 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	พัชระ (086-5661526)
		3 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบษ. (ก.3) กบส.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
3	กาญจนบุรี 2	5 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01 , KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบษ. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส.	
		6 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-01 , KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบษ. (ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส.	
4	พุทธมณฑล 2	5 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบษ.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
		6 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบษ.(ก.3) กบส.	
		7 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
5	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.	กบษ.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.		
6	สมุทรสาคร 9	10 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SMI2YB-01 (TP.1) และ SMI1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบษ.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SMI3YB-01 (TP.2) และ SMI4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		