



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบษ.(รล.) 2541/2566

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผรล.กบษ.(ก3)... จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง พร้อมทดสอบฟังก์ชัน ATS Protection Relay 115 kV Bay Line ที่สถานีไฟฟ้าอุ้มทอง1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัสเบย์ UTG 1YB-01 ดับไฟ (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	13 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	13 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG1YB-01 2. ปลดไบมิต รหัส UTG 1YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 1YB-01	ไบมิต รหัส UTG 1YS-01,02	นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759
2.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัสเบย์ UTG 2YB-01 ดับไฟ (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	14 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	14 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG 2YB-01 2. ปลดไบมิต รหัส UTG 2YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 2YB-01	ไบมิต รหัส UTG 2YS-01,02	นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759
3.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัสเบย์ UTG 4YB-01 ดับไฟ (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	15 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	15 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG 4YB-01 2. ปลดไบมิต รหัส UTG 4YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 4YB-01	ไบมิต รหัส UTG 4YS-01,02	นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759
4.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกเบย์ (ระบบ 115 kV ไฟดับ ทั้งหมด)	16 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	16 ก.ค 66 เวลา 18.00 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ทุกเบย์ รหัส UTG 1YB, 2YB,3YB,4YB,5YB และ BYB-01 2. ปลดไบมิต 115kV	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 1YB-01 รหัส UTG 2YB-01 รหัส UTG 3YB-01 รหัส UTG 4YB-01 รหัส UTG 5YB-01 รหัส UTG BYB-01		นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759


หมายเหตุไม่มี...

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ทพ.รล. โทร 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รท.บช.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.บช.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อท.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 115kv จาก เบรคเกอร์ 115kv ถึง UTD1BVB-01, 2 BVB-01
ในวันที่ 16 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1011/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษกร วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ อุษณิศา นน

(อุษณิศา นน)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๓๖, กฟผ. ๐๓๖, กฟผ. ๐๓๖, กฟผ. ๐๓๖

อท.ปบ.(ก3), อท.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 9 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี UTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว
เสร็จ



(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอู่ทอง 1 (เบรคเกอร์ 115 kv)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน ATS Protection Relay 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1011/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		L = 19.2 MW
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		L = 16.9 MW
4	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 2.5 MW
5	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 5.1 MW
6	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 6.4 MW
7	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 2.5 MW
8	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 5.0 MW
9	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 5.0 MW
10	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 4.0 MW
11	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 6.2 MW
12	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 1.9 MW
13	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		L = 3.7 MW
14	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		L = 6.8 MW
15	LWA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		L = 2.6 MW
16	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		L = 14.1 MW
17	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		L = 1.7 MW
18	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		L = -5.1 MW
19	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		L = 2.8 MW
20	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		L = -4.1 MW
21	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		L = 3.3 MW
22	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		L = 5.4 MW
23	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		L = 0.0 MW
24	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		L = 0.0 MW
25	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		L = 3.9 MW
26	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		L = 4.5 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		L = 3.2 MW
28	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		L = 8.1 MW
29	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		L = 7.7 MW
30	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		L = 1.5 MW
31	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		L = 1.4 MW
32	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R วัดพันตําลึง
33	DOA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R น้ำตาลรีไฟน์ซัยมงคล
34	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R หนองแหน
35	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R ทางตลาด
36	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR หนองประดู่
37	UTG09R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		R หนองประดู่
38	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA08						
39	DOA08S-14	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 วัดสามเหลี่ยม
40	UTG07S-06	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ศูนย์อ็ีซูซู
41	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
42	DOA09S-12	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยม
43	UTG08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สดง.		SF6 ป้อม PT บ้านดอนแจง
44	ลดโหลด UTV01 และ UTV02 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA02						
45	UTV01S-08	ปลด	สับ		อทง.		DIS แยกจรัใหม่
46	UTV02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS แยกพลับพลาไชย
47	DOA02S-07	ปลด	สับ		อทง.		SF6 แยกสระกระโจม
48	UTV01R-01	สับ	ปลด		อทง.		R ตรงข้ามบ.อุทองโบโอเพาเวอร์
49	ลดโหลด UTV03 และ UTV04 บางส่วนไปจ่ายจาก UTV02						
50	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทง.		SF6 บ้านไซพอน
51	UTV02R-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	R หนองแหน
52	UTV03S-06	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 หนองการ้อง
53	UTV04R-01	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	R รง. น้ำตาลรีไฟน์ซัยมงคล
54	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA09						
55	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ. เลขาวิญ
56	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.		AVR หนองประดู่
57	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA09						
58	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลข.		SF6 บ้านตะลุงเหนือ
59	UTG05R-01	สับ	ปลด		ทกจ.		R สระลงเรือ
60	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09						
61	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรคเกอร์ขนานบัส
62	UTG04S-09	ปลด	สับ		อทง.		DIS Loop F4 - F9
63	UTG04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS สระลงเรือ
64	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.		SF6 จุดแบ่งแดน หจก.- อทง.
66	UTG05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS Loop บนล่าง UTG05-UTG10
67	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG06						
68	UTG03S-13	ปลด	สับ		อทง.		DIS วัดช่องลม
69	UTG03S-05	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ศูนย์มาสด้า
70	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ชานานบัส
71	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO05						
72	SPO05S-02	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 บ้านดอนพรหม
73	UTG06S-04	สับ	ปลด		อทง.		SF6 โรงปั่นโอ่ง
74	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP08						
75	BOP08S-09	ปลด	สับ		หจก.		SF6 อบต.ห้วยกระเจา วงจรบน
76	UTG05VB-01	สับ	ปลด		UTG		
77	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน และ UTG10 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP03						
78	BOP03S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจก.		SF6 อบต.ห้วยกระเจา วงจรบน
79	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG		
80	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP09						
81	BOP09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจก.		SF6 ช่างฟพ.ห้วยกระเจา
82	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG		
83	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU02						
84	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
85	UTG04VB-01	สับ	ปลด		UTG		
86	ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU01						
87	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
88	UTG01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 ก่วยเดี่ยวตาลี
89	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วน และ UTG07 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก UTV04						
90	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.		SF6 อุทองนคร
91	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG		
92	UTG03S-09	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ไร่เซเว่น
93	UTG03VB-01	สับ	ปลด		UTG		
94	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน และ UTG08 บางส่วน ไปจ่ายจาก UTV03						
95	หมายเหตุ โรงงานน้ำตาลรีไฟลซ์ยวมงคล ไม่ได้ขนานไฟ						
96	UTG02S-08	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
97	UTG08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 ว่องไวพาณิชย์
98	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.		SF6 รร.รัตนศึกษา
99	UTG02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 อุทองโปลา
100	ย้ายโหลด UTG02, UTG06, UTG08 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO10						
101	UTG02S-02	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ตึกอำนวยการ
102	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	SPO10S-02	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 บ้านดอนพรหม
104	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ Incom.2
105	ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO04						
106	แจ้ง บ.สระยาโยสม และ บ.ขุนพิด็จ ให้ปลดขนานออกจากระบบของ กฟภ.						
107	SPO04S-12	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 บ้านดอนพรหม
108	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ Incom.1
109	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
110	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
111	UTG01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		เบรกเกอร์ Incom.1
112	UTG02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		เบรกเกอร์ Incom.2
113	ย้ายโหลด UTG02YB-01 ไปจ่ายจาก DOA05YB-01						
114	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด 115 kv DOA05YS-01,02 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ						
115	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
116	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 kv
117	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
118	ย้ายโหลด UTG04YB-01 ไปจ่ายจาก KS-7022						
119	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด 115 kv SPO01YS-01,02 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ						
120	แจ้ง บ.อุทองกรีนเพาเวอร์ให้ทำการ Off intertrip และหยุดขนานไฟกับไฟฟ้า ให้เป็นผู้ใช้ไฟ						
121	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
122	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv
123	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
124	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟ						
125	ตรวจสอบเบรกเกอร์ UTGBYB-01 ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลด						
126	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		เบรกเกอร์ 115 kv
127	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
128	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
129	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
130	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
131	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
132	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
133	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
134	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
135	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
136	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
137	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
138	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
139	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		Sw. ใบมีด 115 kv
140	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground ลง we safe ให้เรียบร้อย						
141	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		เบรกเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
142	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv
143	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 kv
144	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
145	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
146	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
147	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
148	LWA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
149	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
150	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
151	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
152	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		
153	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
154	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
155	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
156	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
157	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
158	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
159	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
160	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
161	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
162	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
163	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
164	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
165	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		อทท.		R วัดพันตำลึง
166	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทท.		R ทางตลาด
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
167 แจ้งชุดทำงานให้ทำงานแล้วเสร็จ							
168	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		เบรกเกอร์ 115 kv
169	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv
170	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 kv
171	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
172	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
173	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
174	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
175	LWA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
176	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
177	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
178	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
179	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
180	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
181	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
182	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
183	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
184	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
185	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
186	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
187	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
188	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
189	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
190	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
191	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
192	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R วัดพันตําลิ่ง
193	DOA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R น้ำตาลรีไฟน์ซัยมงคล
194	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R หนองแห่น
195	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R ทางตลาด
196	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR หนองประจู่
197	UTG01YS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
198	UTG01YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
199	UTG02YS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
200	UTG02YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
201	UTG03YS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
202	UTG03YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
203	UTG04YS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
204	UTG04YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
205	UTG05YS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
206	UTG05YS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
207	UTGBYS-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
208	UTGBYS-02	ปลด	ล๊ับ		UTG		Sw. ไบมีด 115 kv
209	UTG01BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		UTG		เบรคเกอร์ Incom.1
210	UTG02BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		UTG		เบรคเกอร์ Incom.2
211	UTG01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		UTG		เบรคเกอร์ 115 kv
212	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		เบรคเกอร์ 115 kv
213	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		เบรคเกอร์ 115 kv
214	ย้ายโหลด UTG04YB-01 กลับจาก KS-7022						
215	UTG04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		UTG		เบรคเกอร์ 115 kv
216	SPO01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		เบรคเกอร์ 115 kv
217	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		เบรคเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
218	แจ้ง บ.อุทธรณ์กรีนเพาเวอร์ให้ทำการ Onintertrip และขนานไฟกับไฟฟ้าตามเดิม						
219	ย้ายโหลด UTG02YB-01 กลับจาก DOA05YB-01						
220	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
221	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ 115 kv
222	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
223	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
224	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
225	ควบคุมแรงดันหม้อแปลง UTG-TP1 และ TP2 ให้อยู่ที่ 22.7 kv						
226	ย้ายโหลด UTG01 บางส่วน กลับจาก SPO04						
227	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรกเกอร์ Incom.1
228	SPO04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 บ้านดอนพรหม
229	แจ้ง บ.สระยายโสม และ บ.ขุนพิศเพง ให้นำขนานไฟกับระบบของ กฟภ.						
230	ย้ายโหลด UTG02, UTG06, UTG08 บางส่วนไปกลับจาก SPO10						
231	UTG02BVB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรกเกอร์ Incom.2
232	SPO10S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
233	UTG02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
234	UTG02S-02	สับ	ปลด		อทง.		SF6 ตึกอำนวยการ
235	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน และ UTG08 บางส่วน กลับจาก UTV03						
236	UTG02S-04	ปลด	สับ		อทง.		SF6 อุทธรณ์โปลา
237	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
238	UTG08S-02	ปลด	สับ		อทง.		SF6 วังไผ่พณิชย
239	UTG02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
240	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วน และ UTG07 ทั้งหมด กลับจาก UTV04						
241	UTG03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
242	UTG03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น
243	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
244	UTG07S-23	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 อุทธรณ์นคร
245	ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไป กลับจาก PTU01						
246	UTG01S-03	ปลด	สับ		อทง.		SF6 กว๊านเตี้ยวตาลี
247	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
248	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนไป กลับจาก PTU02						
249	UTG04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
250	PTU02S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
251	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไป กลับจาก BOP09						
252	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
253	BOP09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 ข้างกฟพ.ห้วยกระเจา
254	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน และ UTG10 บางส่วนไป กลับจาก BOP03						
255	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
256	BOP03S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 อบต.ห้วยกระเจา วงจรบน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
257	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไป กลับจาก BOP08						
258	UTG05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
259	BOP08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		SF6 อบต. ห้วยกระเจา วังจรบอน
260	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO05						
261	SPO05S-02	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 บ้านดอนพรหม
262	UTG06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 โรงปั่นโอง
263	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วนไป กลับจาก UTG06						
264	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรกเกอร์ขนานบัส
265	UTG03S-05	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ศูนย์มาสด้า
266	UTG03S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS วัดช่องลม
267	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG10						
268	UTG05S-03	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS Loop บนล่าง UTG05-UTG10
269	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน ทกจ.- อทง.
270	ย้ายโหลด UTG04 บางส่วนไป กลับจาก UTG09						
271	UTG04S-04	ปลด	สับ		อทง.		DIS สระลงเรือ
272	UTG04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS Loop F4 - F9
273	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ขนานบัส
274	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไป กลับจาก LWA09						
275	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทกจ.		R สระลงเรือ
276	UTG05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.		SF6 บ้านตะลุงเหนือ
277	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไป กลับจาก LWA09						
278	ปรับ Tap หม้อแปลง AVR UTG09R-02 ให้อยู่ Tap 1						
279	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลข.		AVR หนองประดู่
280	LWA04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ. เลขาขวัญ
281	ลดโหลด UTV03 และ UTV04 บางส่วนไป กลับจาก UTV02						
282	UTV04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R รง. น้ำตาลรีไฟน์ซิมมกคล
283	UTV03S-06	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 หนองการ้อง
284	UTV02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R หนองแห่น
285	UTV02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 บ้านไซฟอน
286	ลดโหลด UTV01 และ UTV02 บางส่วนไป กลับจาก DOA02						
287	UTV01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		อทง.		R ตรงข้ามบ. อุทองโปโพอาเวอร์
288	DOA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 แยกสระกระโจม
289	UTV02S-07	ปลด	สับ		อทง.		DIS แยกพลับพลาไชย
290	UTV01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS แยกจรัใหม่
291	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไป กลับจาก DOA08						
292	UTG07S-06	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ศูนย์อูชูชู
293	DOA08S-14	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6 วัดสามเหลี่ยม
294	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
295	UTG08S-08	ปลด	สับ		สตง.		SF6 บั้ม PT บ้านดอนแจ่ง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
296	DOA09S-12	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยม
297	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
298	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
299	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
300	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
301	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
302	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
303	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
304	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
305	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
306	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
307	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
308	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
309	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
310	LWA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
311	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
312	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
313	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
314	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		
315	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
316	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
317	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
318	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
319	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
320	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
321	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
322	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
323	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
324	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
325	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
326	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
327	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R วัดพันตำลึง
328	DOA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล
329	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R หนองแหน
330	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R ทางตลาด
331	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.		AVR หนองประดู่
332	UTG09R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		R หนองประดู่
333	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						