



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline.

17 ส.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)-๒๓๔๑ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ูทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโททอง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	๑๘ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV ด้าน บัส๑ ที่สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	Breaker	Truck out	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หน.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมโททอง.)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก Breaker ถึง Truck out
ในวันที่ 18 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 7066

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ
12 ส.ค. 64

สมพร อันธ์กษัตริย์
(๖๓๖.๗ กกน.หน.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพอ.๑๑., กพอ.๑๑.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. ๒ (สถานี KCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด KCA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN 3						
28	KCA10S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
29	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
30	ย้ายโหลด KCA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA 2						
31	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บั้มสมนันท
32	KCA09S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเป็ดนายเรือง
33	ย้ายโหลด KCA 9 ไปจ่ายจาก PTU 10						
34	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเฮ้าท์
35	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
36	ย้ายโหลด KCA 4 ไปจ่ายจาก PTU 4						
37	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าปั้มเซลล์
38	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
39	ย้ายโหลด KCA 1 ไปจ่ายจาก KCA 10						
40	KCA01S-14	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านประสิทธิ์ค้าข้าว
41	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
42	ย้ายโหลด KCA 3 ไปจ่ายจาก KCA 10						
43	KCA03S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บั้ม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
44	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
45	ย้ายโหลด KCA 5 ไปจ่ายจาก KCA 7						
46	KCA01S-04	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตลาดหัวนา
47	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
48	ย้ายโหลด KCA 6 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 8						
49	DMA05S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 เขาปูน
50	KCA06S-10	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตชด.ที่ 13
51	ย้ายโหลด KCA 2 ไปจ่ายจาก KCA 6						
52	KCA06S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านสมบัติพานิช
53	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
54	ให้ปลด STEP Capacitor KCA01CVB-01 ออกทีละ STEP						
55	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 1
56	เมื่อพร้อมดับไฟ						
57	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 1
58	KCA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- INCOMING 1
59	KCA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- CAP 1
60	KCA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
61	KCA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
62	KCA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
63	KCA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	KCA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		-
65	KCABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- ขนานบัส
66	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
67	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
68	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
69	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
70	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
71	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
72	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
73	PTU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
74	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
75	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
76	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
77	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
78	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R
79	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
80	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
81	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
82	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
83	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
84	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
85	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
86	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
87	PTU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
88	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
89	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
90	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
91	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
92	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
93	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
94	เมื่อพร้อมรับจ่ายไฟ						
95	KCA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- INCOMING 1
96	KCA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- CAP 1
97	KCA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
98	KCA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
99	KCA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	KCA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
101	KCA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
102	KCABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- ขนานบัส
103	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 1
104	KCA01CVB-01	ปลด	สับ		KCA		- CAP 1
105	ย้ายโหลด KCA 1 กลับจาก KCA 10						
106	KCA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
107	KCA01S-14	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ร้านประสิทธิ์ค้าข้าว
108	ย้ายโหลด KCA 3 กลับจาก KCA 10						
109	KCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
110	KCA03S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บั้ม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
111	ย้ายโหลด KCA 2 กลับจาก KCA 6						
112	KCA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
113	KCA06S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ร้านสมบัติพานิช
114	ย้ายโหลด KCA 4 กลับจาก PTU 4						
115	KCA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
116	KCA04S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบั้มเซลล์
117	ย้ายโหลด KCA 9 กลับจาก PTU 10						
118	KCA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
119	KCA09S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยมงเข้าที่
120	ย้ายโหลด KCA 9 บางส่วนกลับจาก TMA 2						
121	KCA09S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
122	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บั้มสมนันท์
123	ย้ายโหลด KCA 6 บางส่วนกลับจาก KCA 8						
124	KCA06S-10	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตชด.ที่ 13
125	DMA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 เขาปูน
126	ย้ายโหลด KCA 5 กลับจาก KCA 7						
127	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
128	KCA01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตลาดหัวนา
129	ย้ายโหลด KCA 10 บางส่วนกลับจาก TTN 2						
130	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
131	KCA10S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
132	ย้ายโหลด KCA 4 บางส่วนกลับจาก TTN 3						
133	KCA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
134	KCA10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
135	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
136	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -

