



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๒๓๘๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิโตทอง

Switching Deadline

24 ธ.ค. ๖๔

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า
ท่าม่วง๑. ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๒๗ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV ด้าน บัส๒ ที่สถานีไฟฟ้าท่าม่วง๑ (ทริก เอาท์ ไม่ปลด riser pole)			นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บ.พ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๗. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๘. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมหิโตทอง.)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BVS๓02 จาก TMA 2BVD-๐1 ถึง TMA๐๖, TMA๐๗, TMA๐๘, TMA๐๙, TMA10
ในวันที่ ๑7-08-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐9:๐๐ น. ถึง 1๖:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 108๐

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หม.จิ๋ว ตันภูมิประเทศ,
18 ธ.ค. ๖๔

สมพร ตันติโกศลกิจ.
(๑๓๖.๗ แทน นพ.ด.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. มล. นาย.....

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. d (สถานี ม.๑๐๐.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ท่าม่วง 1 (TMA บัส 2)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ส.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.

3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1080/2564

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 18 สิงหาคม 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย รศทพร วันที่ 18 สิงหาคม 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย รศทพร วันที่ 18 สิงหาคม 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้ง กฟส.ทมก. ประสานแจ้ง VSPP 22 เควี โครงการเชื่อมไฟฟ้าแม่กลอง 2 (Egat) ปลดขนาบระบบ						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.28 MW
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 9.79 MW
5	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 2.95 MW
6	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.5 MW
7	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 1.5 MW
8	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 1.33 MW
9	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 4.72 MW
10	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 0.2 MW
11	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด -2.72 MW
12	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 2.5 MW
13	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.26 MW
14	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.9 MW
15	- ย้ายโหลด TMA08 ไปจ่ายไฟจาก TMA03						
16	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
17	TMA03S-07	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	ทกท.ม. ไทยเครนเปเปอร์
18	TMA08VB-01	สับ	ปลด		TMA		ไปรับ 08 ท่าม่วง
19	- ย้ายโหลด TMA09 ไปจ่ายไฟจาก TMA04						
20	TMA04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.	SF6	หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
21	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
22	- ย้ายโหลด TMA07 ไปจ่ายไฟจาก TMA02						
23	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	ตรงข้ามโลตัสท่าม่วง (บน-ล่าง)
24	TMA07VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
25	- ย้ายโหลด TMA06 ไปจ่ายไฟจาก TMA01						
26	TMA06S-02	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	บุญชูคอมเพ็ค
27	TMA06VB-01	สับ	ปลด		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด TMA10 ไปจ่ายไฟจาก TMA05						
29	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมว.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
30	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
31	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	ขนานบัส
32	TMA02CVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	CAP 2
33	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
34	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 2
35	TMA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-
36	TMA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-
37	TMA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-
38	TMA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-
39	TMA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-
40	TMA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	CAP 2
41	TMA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	INCOMING 2
42	TMABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	ขนานบัส
43	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
44	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
45	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
46	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
47	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
48	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
49	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
50	แจ้งผู้ควบคุมให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
51	เมื่อผู้ควบคุมแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
52	TMA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-
53	TMA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-
54	TMA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-
55	TMA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-
56	TMA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-
57	TMA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	CAP 2
58	TMA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	INCOMING 2
59	TMABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	ขนานบัส
60	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
61	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
62	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
63	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
65	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-
66	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
67	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	INCOMING 2
68	TMA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA	-	CAP 2
69	ย้ายโหลด TMA07 กลับจาก TMA02						
70	TMA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA	-	-
71	TMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามโหลดสท่าม่วง (บน-ล่าง)
72	ย้ายโหลด TMA06 กลับจาก TMA01						
73	TMA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA	-	-
74	TMA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	บุญชูคอมเพ็ค
75	- ย้ายโหลด TMA10 กลับจาก TMA05						
76	TMA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA	-	-
77	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
78	TMA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
79	ย้ายโหลด TMA08 กลับจาก TMA03						
80	TMA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA	-	-
81	TMA03S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	(ผู้ร้องทมาทม) บ.ไทยเครนเปเปอร์
82	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	ขนานบัส
83	ย้ายโหลด TMA09 กลับจาก TMA04						
84	TMA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA	-	-
85	TMA04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6	หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
86	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
87	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
88	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
89	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
90	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
91	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
92	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
93	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
94	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
95	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
96	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
97	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
98	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						