



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.บ.บ.ช.(บพ.) ๒๒๑๔./๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบช.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑	๔-๘ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๓ - สฟ.นครปฐม๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๒ และ NPT๒YS-๐๓			นายนิโรจน์ ปันแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๔YB-๐๑	๑๑-๑๕ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๑ - จุดปลดสายหน้า สฟ.นครปฐม๑ (ให้ Hotline ปลด) เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YS-๐๒ และ NPT๔YS-๐๓			
๓	๓YB-๐๑	๑๘-๒๒ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YS-๐๒ และ NPT๓YS-๐๓			
๔	๕YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YS-๐๒ และ NPT๕YS-๐๓			
๕	Main Bus ๑๑๕ KV.	๑-๑๒ ส.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๑๒ วัน		ดับ Main Bus ๑๑๕ KV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๑, NPT๓YS-๐๑, NPT๔YS-๐๑, NPT๕YS-๐๑ และ NPTBYS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด..... ตำแหน่ง..... ว.ศ.ก.๖..... โทร..... ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง..... ชก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก NPT05YB-01 ถึง NPT05YS-02,03

ในวันที่ 25-29 ก.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1114/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์  
14 ก.ค. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.บุรี

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

*สมพร*

( นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ )

วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ผผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี NPT - - - - -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

Page 1 of 5  
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT05YB-01)
- กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.ค. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 29 ก.ค. 65 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยน DS 115 kV รหัส NPT05YS-02,03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1114/2565
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
- สั่งทำสวิตชิงโดย
  - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกานูจน์, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	LOAD 20.2 MW.
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	LOAD 23.0 MW.
4	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 3.04 MW.
5	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 3.04 MW.
6	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 6.2 MW.
7	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD MW.
8	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
9	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 4.3 MW.
10	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	LOAD 20.0 MW.
11	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	LOAD 17.0 MW.
12	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 5.8 MW.
13	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD MW.
14	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 5.6 MW.
15	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD MW.
16	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 4.6 MW.
17	*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA07*						
18	NCA07S-15	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
19	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 รั้วนกระจาก
20	*ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV06*						
21	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	ขนานบัส
22	NPV01S-06	ปลด	สับ		นฐ.	-	DIS โรงแรมเวล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	NPV01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	-	DIS	สภอ.เมืองนครปฐม
24	<b>*ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV01*</b>							
25	NPV01S-09	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	โพธิ์ทอง
26	NPV10S-04	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	รพ.ศูนย์นครปฐม
27	<b>*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT03*</b>							
28	NPT03S-08	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ชอย 7
29	NPT07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ท้ายชอย 7
30	<b>*ย้ายโหลด NPT03 ไปรับไฟจาก NPV10*</b>							
31	NPT03S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ปากช. เล็งเค็ง (ข้าง AIA)
32	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
33	<b>*ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT04*</b>							
34	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	หลังวัดเกาะวังไทร
35	NPV09S-05	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	ศาลปู่ญาติ
36	NPV0BVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนานบัส
37	<b>*ย้ายโหลด NPT09, NPT01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV09*</b>							
38	NPT0BVB-01	ปลด	สับ		NPV		-	ขนานบัส
39	NPT01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		-	
40	NPT0BVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนานบัส
41	NPT09VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
42	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6.	หน้าศาลปู่ญาติ
43	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
44	<b>*ย้ายโหลด NPT-TP1 ไปรับไฟจาก NPT-TP2</b>							
45	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนานบัส
46	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	INCOMING 1
47	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>							
48	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
50	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
51	NPT01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-	INCOMING 1
52	<b>แจ้งพนักงานสถานีนครปฐม 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์</b>							
53	NPT01BVG-01	ปลด	สับ		NPT		-	กราวด์ INCOMING 1
54	<b>แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
56	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
57	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
58	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
60	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
61	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
62	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
63	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
64	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
65	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
66	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้าวันที่ 25 ก.ค. 65							
67	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายไหลดกลับ วันที่ 22 ก.ค. 65						
68	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
69	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
70	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
71	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
72	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
73	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
74	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
75	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
76	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
77	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
78	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
79	NPT01BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
80	เมื่อ กบข. ปลด Short Ground ทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
81	NPT01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		- INCOMING 1
82	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ใบมีด 115 เควี
83	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ใบมีด 115 เควี
84	NPT03YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	ปรับแรงดันหม้อแปลง NPT-TP1 อยู่ที่ 22.5 kV						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
86	<b>*ย้ายโหลด NPT-TP1 กลับคืนจาก NPT-TP2</b>							
87	NPT01BVB-01	ปลด	สับ		NPT		-	INCOMING 1
88	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนาบัส
89	<b>*ย้ายโหลด NPT09,NPT01 กลับคืนจาก NPV09*</b>							
90	NPT01VB-01	ปลด	สับ		NPT		-	-
91	NPT09VB-01	ปลด	สับ		NPT		-	-
92	NPT01S-03	สับ	ปลด		นฐ.		SF6.	หน้าศาลปู่ฤาษี
93	NPT0BVB-01	ปลด	สับ		NPV		-	ขนาบัส
94	NPT01S-02	สับ	ปลด		นฐ.		-	
95	NPT0BVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนาบัส
96	<b>*ย้ายโหลด NPV09 กลับคืนจาก NPT04*</b>							
97	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV		-	ขนาบัส
98	NPV09S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ศาลปู่ฤาษี
99	NPV04S-06	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	หลังวัดเกาะวังไทร
100	<b>*ย้ายโหลด NPT03 กลับคืนจาก NPV10*</b>							
101	NPT03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-	-
102	NPT03S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ปากช.เล็งเค็ง(ข้าง AIA)
103	<b>*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนกลับคืนจาก NPT03*</b>							
104	NPT07S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	ท้ายซอย 7
105	NPT03S-08	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ซอย 7
106	<b>*ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนกลับคืนจาก NPV01*</b>							
107	NPV10S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	รพ.ศูนย์นครปฐม
108	NPV01S-09	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	โพธิ์ทอง
109	<b>*ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV06*</b>							
110	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV		-	ขนาบัส
111	NPV01S-04	ปลด	สับ		นฐ.	-	DIS	สภอ.เมืองนครปฐม
112	NPV01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	-	DIS	โรงแรมเวล
113	NPV0BVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนาบัส
114	<b>*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนกลับคืนจาก NCA07*</b>							
115	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ร้านกระจก
116	NCA07S-15	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ศูนย์ฮอนต้า
117	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
118	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
119	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
120	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
121	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
122	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
123	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
124	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
125	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
126	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
127	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
128	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
129	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
130	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
131	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 29 ก.ค.65							