



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วทขยขอดับไฟ

Switching Deadline  
4 ส.ค. 66

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๖๖๔๔ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทระ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๙ ส.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๕S-๐๗	SMF๕S-๐๗	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า
๒	SMF07	๙ ส.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๗S-๐๙	SMF๗S-๐๙	
๓	SMF07	๙ ส.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๗S-๑๐	SMF๗S-๑๐	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สอนพนธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, ฟิวเตอร์ SMF5 จาก SMFSS-07 ถึง SMFSS-07  
ในวันที่ 9 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1161/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3 ฟิวเตอร์ SMF7 จาก SMFSS-09, SMFSS-10 ถึง SMFSS-09, SMFSS-10  
ในวันที่ 9 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1161/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริกาญจน์ วัฒนไพฑูรย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(นายสุวิมลกร สวัสดิทอนันต์ )

๑๓๐.๖ กท.ค.พ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMF05S-07 (Dis หน้าบีมศาลเท็กซ์) , SMF07S-09 (SF6 แยกบ้านไร่) และ SMF07S-10 (DIS ปากทาง.วิเศษสุข)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.คกช. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1161/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชนิด, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ Dis SMF05S-07 บีมศาลเท็กซ์หน้านิคม						
3	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
4	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
5	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 4.4 MW
6	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 3.8 MW
7	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
8	SMF05S-10	ปลด	สับ		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
9	SMF05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS บีมศาลเท็กซ์ปากทางนิคม
10	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
11	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
12	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
13	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อน SMF05S-07 ได้						
14	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF05 และ SMF06 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	หลังจากแก้ไขจุดร้อน SMF05S-07 แล้วเสร็จ พร้อมแก้ไขจุดร้อน SMF07S-09 ต่อ						
16	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
17	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
18	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
19	SMF05S-07	ปลด	สับ		คกช.		DIS บีมศาลเท็กซ์ปากทางนิคม
20	SMF05S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
21	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
22	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
23	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
24	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
26	พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 SMF07S-09 แยกบ้านไร่						
27	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SMF09						
28	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L = 4.3 MW
29	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L = 5.4 MW
30	SMF07S-11	ปลด	สับ		คกข.		DIS ช.บ้านแม่นายกวัฒนา
31	SMF07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 แยกบ้านไร่
32	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อน SMF07S-09 ได้						
33	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF07 และ SMF09 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
33	หลังจากแก้ไขจุดร้อน SMF07S-09 แล้วเสร็จ พร้อมแก้ไขจุดร้อน SMF07S-10 ต่อ						
34	SMF07S-09	ปลด	สับ		คกข.		SF6 แยกบ้านไร่
35	SMF07S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางม.วิเศษสุข
36	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อน SMF07S-10 ได้						
37	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF07 และ SMF09 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
38	หลังจากแก้ไขจุดร้อน SMF07S-10 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
39	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน กลับจาก SMF09						
40	SMF07S-10	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากทางม.วิเศษสุข
41	SMF07S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ช.บ้านแม่นายกวัฒนา
42	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
43	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							