



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)-๓๐๐๒/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส ที่ สถานีไฟฟ้า  
อ้อมน้อย๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TS.๑	๘ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดเบรคเกอร์ ด้านบัส๑ (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	CB	CB	นายเรีงรัก ดียะตาม 089-577-7654
๒	TS.๒	๑๕ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดเบรคเกอร์ ด้านบัส๒ (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	CB	CB	นายเรีงรัก ดียะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ TS.2 จาก CB ถึง CB  
ในวันที่ 15 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1170/2566  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างฉวี จิตระชะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ดันภูมิประเทศ

(นายสรณรัตน์ สอนรัตนานันท์)  
๐๐๓. 6 ๓๓๓ ๗๗.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ อ.ก.บข.  
อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. ๒ (สถานี - ONC - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ อ้อมน้อย 3 (ONC-TS.2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง 15 ส.ค. 65 เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ ปรับปรุงหม้อแปลง TS.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1170/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching							
1	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	LOAD 12.6 MW
2	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	LOAD 14.45 MW
3	ONC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 5.3 MW
4	ONC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 3.97 MW
5	ONC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 2.7 MW
6	ONC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 0.89 MW
7	ONC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 1.8 MW
8	ONC06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 3.17 MW
9	ONC07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 3.8 MW
10	ONC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 3.37 MW
11	ONC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 0.6 MW
12	ONC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 4.1 MW
31	ONC02CVB-01	Auto	Manual		ONC	-	CAP 2
13 ย้ายโหลด ONC06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONC05							
14	ONCBVB-01	ปลด	ล๊ပ်		ONC	-	ขนานบัส
15	ONC05S-02	ปลด	ล๊ပ်		อมน.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมน้อย 3
16	ONC06VB-01	ล๊ပ်	ปลด		ONC	-	-
17 ย้ายโหลด ONC07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONC04							
18	ONC04S-02	ปลด	ล๊ပ်		อมน.	DIS	หน้าสถานีฯ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
19	ONC07VB-01	สับ	ปลด		ONC		-	-
20	ย้ายโหลด ONC08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONC02							
21	ONC02S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ปาก ช.เคมีไทย
22	ONC08VB-01	สับ	ปลด		ONC		-	-
23	ย้ายโหลด ONC09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONC03							
24	ONC03S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชอยอนามัยอ้อมน้อย
25	ONC09VB-01	สับ	ปลด		ONC		-	-
26	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		-	ขนานบัส
27	ย้ายโหลด ONC10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONC01							
28	OYK06S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสถานีฯอ้อมน้อย3
29	ONC10VB-01	สับ	ปลด		ONC		-	-
30	ปลด STEP ย่อย ONC02CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด							
31	ONC02CVB-01	สับ	ปลด		ONC		-	CAP 2
32	แจ้งพนักงานสถานีฯทำการย้ายหม้อแปลง Station Service ไปจ่ายไฟจาก BUS 1							
33	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.							
34	ONCT2VS-01	สับ	ปลด		ONC		-	T.S. 2
35	ONC02BVB-01	สับ	ปลด		ONC		-	INCOMING 2
36	ONC03YB-01	สับ	ปลด		ONC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ONC03YS-01	สับ	ปลด		ONC		-	ใบมิด 115 เควี
38	ONC03YS-03	สับ	ปลด		ONC		-	ใบมิด 115 เควี
39	ONC02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	INCOMING 2
40	ONC02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	CAP 2
41	ONCBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	ขนานบัส
42	ONC06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	-
43	ONC07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	-
44	ONC08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	-
45	ONC09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	-
46	ONC10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	-
47	ONCT2VS-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		-	T.S. 2
48	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้							
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย							
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
51	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
52	ONC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
53	ONC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
54	ONC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
55	ONC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
56	ONC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
55	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้							
57	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	-
58	ONC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	-
60	ONC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	-
61	ONC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	-
63	ONC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	-
64	ONC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	-
66	ONC02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	INCOMING 2
67	ONC02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	CAP 2
69	ONCBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	ขนานบัส
70	ONC06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	-
72	ONC07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	-
73	ONC08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	-
75	ONC09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	-
76	ONC10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	-
78	ONCT2VS-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONC		-	T.S. 2
79	ONC03YS-01	ปลด	สับ		ONC		-	ใบมีด 115 เควี
81	ONC03YS-03	ปลด	สับ		ONC		-	ใบมีด 115 เควี
82	ONC03YB-01	ปลด	สับ		ONC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
84	ทำการควบคุมแรงดันหม้อแปลง ONA-TP2 อยู่ที่ 22.7 เควี							
85	ONC02BVB-01	ปลด	สับ		ONC		-	INCOMING 2
87	ONCT2VS-01	ปลด	สับ		ONC		-	T.S. 2
88	ONC02CVB-01	ปลด	สับ		ONC		-	CAP 2
90	ย้ายโหลด ONC10 ทั้งหมดกลับจาก ONC01							
91	ONC10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONC		-	-
93	OYK06S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสถานีฯอ้อมน้อย3
94	ย้ายโหลด ONC09 ทั้งหมดกลับจาก ONC03							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
96	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		-	ขนานบัส
97	ONC09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONC		-	-
99	ONC03S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ชอยอนามัยอ้อมน้อย
100	ย้ายไหลด ONC08 ทั้งหมดกลับจาก ONC02							
102	ONC08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONC		-	-
103	ONC02S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ปาก ช.เคมีไทย
105	ย้ายไหลด ONC07 ทั้งหมดกลับจาก ONC04							
106	ONC07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONC		-	-
108	ONC04S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	หน้าสถานีฯ
109	ย้ายไหลด ONC06 ทั้งหมดกลับจาก ONC05							
111	ONC06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONC		-	-
112	ONC05S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯอ้อมน้อย3
114	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		-	ขนานบัส
115	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
117	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
118	ONC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
120	ONC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
121	ONC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
123	ONC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
124	ONC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
126	ONC06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
127	ONC07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
129	ONC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
130	ONC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
132	ONC10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
133	ONC02CVB-01	Manual	Auto		ONC		-	CAP 2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								