



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 9 ก.ค. 65

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ กต.คทข.(ปน)๙๖๖ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง นบต.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสว. ตามแผนผังสั่งเขป
แบบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF9	๑๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	DISชั่วคราวจุด B คริวต้นเตย	DISชั่วคราวจุด B คริวต้นเตย	นายวรวิทย์ เนื่ององ เบอร์โทร ๐๙๕- ๕๕๕๗๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE
๒	SXA6	๑๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๙S-๑๕	SMF๙S-๑๕	
๓	SMF3	๑๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๓S-๐๒	SMF๓S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ตำแหน่ง นบ.ปน.....โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น)

ตำแหน่ง.....นบต.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF09 จาก Dis ขั้วคราว จุด B ถึง -
ในวันที่ 11 ก.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1176/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SXA06 จาก SMF09S-15 ถึง -
ในวันที่ 11 ก.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1176/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SMF03 จาก SMF03S-02 ถึง -
ในวันที่ 11 ก.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1176/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสรศาศตร สงวนพันธุ์

รศพร ดันติเกษตรกิจ

(วิศวกร 7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.คกช.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ครัวต้นเตย, ประตูน้ำวัดบ้านโคก, ปากคลองหล่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-ก.ค.-65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟฟ.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1176/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	7 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน 3 จุด คือ 1.Dis ชั่วคราวจุด B ครัวต้นเตย, 2.SMF09S-15, 3.SMF03S-02						
2	1.Dis ชั่วคราวจุด B ครัวต้นเตย * (ย้ายโหลดจนท้าย มี hotline มีคนเฝ้า)						
3	ย้ายโหลดวงจร SMF09 บางส่วนไปปรับไฟจาก วงจร SMF07						
4	SMF07VB-01	Auto	Manual		SMF		- โหลด 4.2 MW (3.5)
5	SMF09VB-01	Auto	Manual		SMF		- โหลด 7.1 MW (5.1)
6	SMF07S-06	ปลด	สับ		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
7	Dis ชั่วคราวจุด B	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ครัวต้นเตย
8	แจ้งให้ กฟฟ.คกข. แก้ไขจุดร้อนที่ Dis ชั่วคราวจุด B ครัวต้นเตย ได้ตั้ง Manual SMF07, SMF09 ไว้ตลอด						
9	เมื่อ กฟฟ.คกข. แก้ไขจุดร้อนที่ Dis ชั่วคราวจุด B ครัวต้นเตย แล้วเสร็จ						
10	Dis ชั่วคราวจุด B	ปลด	สับ		คกข.		DIS ครัวต้นเตย
11	SMF07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
12	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF		-
13	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF		-
14	2.SMF09S-15						
15	ย้ายโหลดวงจร SXA06 บางส่วนไปปรับไฟจาก วงจร SMF06						
16	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- โหลด 25.9 MW
17	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- โหลด 31.0 MW
18	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- โหลด 15.9 MW
19	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- โหลด 15.4 MW
20	SMF01VB-01	Auto	Manual		SMF		- โหลด 3.4 MW
21	SMF06VB-01	Auto	Manual		SMF		- โหลด 3.6 MW
22	SXA03VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 7.4 MW
23	SXA06VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 7.4 MW
24	SMF06S-11	ปลด	สับ		คกข.		SF6 ก่อนซอยโยโก
25	SMF01S-14	ปลด	สับ		คกข.		SF6 ก่อนถึงศาลหลัก กม.ที่ 7
26	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
27	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Incoming 1
28	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
29	SMF09S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ประตูน้ำวัดบ้านโคก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
31	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- Incoming 1
32	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
33	SMF01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนถึงศาลหลัก กม.ที่ 7
34	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
35	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
36	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
37	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
38	SMF01VB-01	Manual	Auto		SMF		-
39	SXA03VB-01	Manual	Auto		SXA		-
40	แจ้งให้ กฟฟ.คกข. แก้ไขจุดร้อนที่ Dis SMF09S-15 ได้ตั้ง Manual SXA06, SMF06 ไว้ตลอด						
41	เมื่อ กฟฟ.คกข. แก้ไขจุดร้อนที่ Dis SMF09S-15 แล้วเสร็จ						
42	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
43	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
44	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
45	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
46	SMF01VB-01	Auto	Manual		SMF		-
47	SXA03VB-01	Auto	Manual		SXA		-
48	SMF01S-14	ปลด	สับ		คกข.		SF6 ก่อนถึงศาลหลัก กม.ที่ 7
49	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
50	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Incoming 1
51	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
52	SMF09S-15	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตุน้ำวัดบ้านโคก
53	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
54	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- Incoming 1
55	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
56	SMF01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนถึงศาลหลัก กม.ที่ 7
57	SMF06S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนซอยโยโก
58	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
59	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
60	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
61	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
62	SMF01VB-01	Manual	Auto		SMF		-
63	SMF06VB-01	Manual	Auto		SMF		-
64	SXA03VB-01	Manual	Auto		SXA		-
65	SXA06VB-01	Manual	Auto		SXA		-
66	3. SMF03S-02						
67	ย้ายโหลดวงจร SMF03 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร SMF02						
68	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		- โหลด 4.6 MW
69	SMF03VB-01	Auto	Manual		SMF		- โหลด 5.6 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SMF02S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
71	SMF03S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากคลองหล่ม
72	แจ้งให้ กฟฟ.คกช. แก้อุปกรณ์ที่ Dis SMF03S-02 ได้ตั้ง Manual SMF02, SMF03 ไว้ตลอด						
73	เมื่อ กฟฟ.คกช. แก้อุปกรณ์ที่ Dis SMF03S-02 แล้วเสร็จ						
74	SMF03S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS ปากคลองหล่ม
75	SMF02S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		คกช.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
76	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		-
77	SMF03VB-01	Manual	Auto		SMF		-
สิ้นสุด Switching							