



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๐๙๙ / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น RISER POLE สฟพ.นครชัยศรี ๒ ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี       | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ   | จาก  | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------------|-------------|----------|--|--|--|------------------------------------|
| ๑.  | สฟพ.นข.2 | 12 สิงหาคม<br>2566 | 08.30 น.    | 16.30 น. | -เปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น RISER POLE วงจรที่ ๒,๓,๔ และ๙ โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า | NCB2VB-01<br>NCB3VB-01<br>NCB4VB-01<br>NCB9VB-01 | NCB2S-01<br>NCB3S-01<br>NCB4S-01<br>NCB9S-01 | นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ พงช.๕ ผดบ. |
| ๒.  | สฟพ.นข.2 | 14 สิงหาคม<br>2566 | 08.30 น.    | 16.30 น. | เปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น RISER POLE วงจรที่ ๑,๖ และ๘ โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า    | NCB1VB-01<br>NCB6VB-01<br>NCB8VB-01              | NCB1S-01<br>NCB6S-01<br>NCB8S-01             | นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ พงช.๕ ผดบ. |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพันธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง.....หม.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๙๗๗๒๓๐๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ NCB จาก NCB1VB-01 ถึง NCB1S-01  
NCB6VB-01 ถึง NCB6S-01  
NCB8VB-01 ถึง NCB8S-01  
ในวันที่ 14 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1178/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตนันท์ แก้วสันติก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพันธ์ เปรมศิริ

(นาย พิชิตนันท์ แก้วสันติก)

จก.ก. 5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.-๖๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

จำนวนงาน 3 66คน

66คน 66คน 1 66คน

ผจก. ๑ อีกหนึ่ง นครชัยศรี 2  
เมื่อทราบ และ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานหรืออยู่กับผู้คุมงาน

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป คนทำงานจะกลับแล้ว


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                                      |        |                           |
|------------------------|---|----------|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หน้าสถานีฯ นครชัยศรี 2  |          |                                      |        |                           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 14 ส.ค. 66  | ระหว่าง  | 08.30                                | ถึง    | 16.30 น.                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก3)  | งานที่ทำ | เปลี่ยนสวิตชิงใบมิต Riser Pole 1,6,8 |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1178/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก   |          |                                      | วันที่ | 4 สิงหาคม 2566            |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                                      | วันที่ | 4 สิงหาคม 2566            |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                                      | วันที่ | 4 สิงหาคม 2566            |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร, นายจิรวัดน์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, วรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                                      |        |                           |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                     | สภาพอุปกรณ์       |                    | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ    |                      |
|-----|---|-------------------|--------------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|----------------------|
|     |   | ปกติก่อน          | ดำเนินการ          |           |      |              |            |             |                      |
|     |   |                   |                    |           |      |              |            |             |                      |
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง |                   |                    |           |      |              |            |             |                      |
| 2   | NCS-KT4A  | "OLTC" Auto       | "OLTC" Manual      |           |      | EGAT         | -          | L = 11.1 MW |                      |
| 3   | NCA06VB-01                                      | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose |           |      | NCA          | -          | L = 2.6 MW  |                      |
| 4   | NCB-TP1   | "OLTC" Auto       | "OLTC" Manual      |           |      | NCB          | -          | L = 17.4 MW |                      |
| 5   | NCB01VB-01                                      | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose |           |      | NCB          | -          | L = 4.2 MW  |                      |
| 6   | NCB02VB-01                                      | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose |           |      | NCB          | -          | L = 6 MW    |                      |
| 7   | NCB-TP2   | "OLTC" Auto       | "OLTC" Manual      |           |      | NCB          | -          | L = 18.1 MW |                      |
| 8   | NCB06VB-01                                      | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose |           |      | NCB          | -          | L = 4 MW    |                      |
| 9   | NCB07VB-01                                      | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose |           |      | NCB          | -          | L = 3.2 MW  |                      |
| 10  | NCB08VB-01                                      | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose |           |      | NCB          | -          | L = 2.8 MW  |                      |
| 11  | - ย้ายโหลด NCB06 ไปจ่ายไฟจาก NCA06              |                   |                    |           |      |              |            |             |                      |
| 12  | NCA06S-09                                       | ปลด               | สับ                |           |      | นช.          | SCADA      | SF6         | ตรงข้ามท่าตำหนัก     |
| 13  | NCB06VB-01                                      | สับ               | ปลด                |           |      | NCB          |            | -           | -                    |
| 14  | - ย้ายโหลด NCB01 ไปจ่ายไฟจาก NCB07              |                   |                    |           |      |              |            |             |                      |
| 15  | NCB01S-11                                       | ปลด               | สับ                |           |      | นช.          | SCADA      | SF6         | ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้ |
| 16  | NCB01VB-01                                      | สับ               | ปลด                |           |      | NCB          |            | -           | -                    |
| 17  | - ย้ายโหลด NCB08 ไปจ่ายไฟจาก NCB02              |                   |                    |           |      |              |            |             |                      |
| 18  | NCBBVB-01                                       | ปลด               | สับ                |           |      | NCB          |            | -           | ขนานบัส              |
| 19  | NCB02S-02                                       | ปลด               | สับ                |           |      | นช.          |            | DIS         | ตรงข้ามวัดสำโรง      |
| 20  | NCBBVB-01                                       | สับ               | ปลด                |           |      | NCB          |            | -           | ขนานบัส              |
| 21  | NCB08VB-01                                      | สับ               | ปลด                |           |      | NCB          |            | -           | -                    |
| 22  | NCB01S-01                                       | สับ               | ปลด                |           |      | นช.          |            | DIS         | POT HEAD F.1         |
| 23  | NCB06S-01                                       | สับ               | ปลด                |           |      | นช.          |            | DIS         | POT HEAD F.6         |
| 24  | NCB08S-01                                       | สับ               | ปลด                |           |      | นช.          |            | DIS         | POT HEAD F.8         |
| 25  | NCB01VB-01                                      | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" |           |      | NCB          |            | -           | -                    |
| 26  | NCB06VB-01                                      | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" |           |      | NCB          |            | -           | -                    |

| ที่                               | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์        | ดำเนินการ                | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                      |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|------|--------------|------------|----------|----------------------|
|                                   |  | ปกติก่อน           |                          |      |              |            |          |                      |
|                                   |  | ดำเนินการ          |                          |      |              |            |          |                      |
| 27                                | NCB08VB-01   | ทรัก "In service"  | ทรัก "Out service"       |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 28                                | เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.  |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 29                                | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 30                                | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน   |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 31                                | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (Hot Line) ขณะทำงานตั้ง Manual NCA06, NCB02 และ NCB07 |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 32                                | NCS-KT4A   | "OLTC" Manual      | "OLTC" Auto              |      | EGAT         |            | -        |                      |
| 33                                | NCB-TP1  | "OLTC" Manual      | "OLTC" Auto              |      | NCB          |            | -        |                      |
| 34                                | NCB-TP2  | "OLTC" Manual      | "OLTC" Auto              |      | NCB          |            | -        |                      |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b> |  |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 35                                | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ   |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 36                                | NCS-KT4A   | "OLTC" Auto        | "OLTC" Manual            |      | EGAT         |            | -        |                      |
| 37                                | NCB-TP1  | "OLTC" Auto        | "OLTC" Manual            |      | NCB          |            | -        |                      |
| 38                                | NCB-TP2  | "OLTC" Auto        | "OLTC" Manual            |      | NCB          |            | -        |                      |
| 39                                | NCB01VB-01   | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service"        |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 40                                | NCB06VB-01   | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service"        |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 41                                | NCB08VB-01   | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service"        |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 42                                | NCB01S-01  | ปลด                | ล๊ับ                     |      | นช.          |            | DIS      | POT HEAD F.1         |
| 43                                | NCB06S-01  | ปลด                | ล๊ับ                     |      | นช.          |            | DIS      | POT HEAD F.6         |
| 44                                | NCB08S-01  | ปลด                | ล๊ับ                     |      | นช.          |            | DIS      | POT HEAD F.8         |
| 45                                | - ย้ายโหลด NCB08 กลับจาก NCB02   |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 46                                | NCB08VB-01   | ปลด                | ล๊ับ คง "OFF"AutoReclose |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 47                                | NCBBVB-01  | ปลด                | ล๊ับ                     |      | NCB          |            | -        | ขนานบัส              |
| 48                                | NCB02S-02  | ล๊ับ               | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)     |      | นช.          |            | DIS      | ตรงข้ามวัดสำโรง      |
| 49                                | NCBBVB-01  | ล๊ับ               | ปลด                      |      | NCB          |            | -        | ขนานบัส              |
| 50                                | - ย้ายโหลด NCB01 กลับจาก NCB07   |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 51                                | NCB01VB-01   | ปลด                | ล๊ับ คง "OFF"AutoReclose |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 52                                | NCB01S-11  | ล๊ับ               | ปลด                      |      | นช.          | SCADA      | SF6      | ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้ |
| 53                                | - ย้ายโหลด NCB06 กลับจาก NCA06   |                    |                          |      |              |            |          |                      |
| 54                                | NCB06VB-01   | ปลด                | ล๊ับ คง "OFF"AutoReclose |      | NCB          |            | -        | -                    |
| 55                                | NCA06S-09  | ล๊ับ               | ปลด                      |      | นช.          | SCADA      | SF6      | ตรงข้ามท่าตำหนัก     |
| 56                                | NCS-KT4A   | "OLTC" Manual      | "OLTC" Auto              |      | EGAT         |            | -        |                      |
| 57                                | NCA06VB-01   | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose        |      | NCA          |            | -        |                      |
| 58                                | NCB-TP1  | "OLTC" Manual      | "OLTC" Auto              |      | NCB          |            | -        |                      |
| 59                                | NCB01VB-01   | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose        |      | NCB          |            | -        |                      |
| 60                                | NCB02VB-01   | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose        |      | NCB          |            | -        |                      |
| 61                                | NCB-TP2  | "OLTC" Manual      | "OLTC" Auto              |      | NCB          |            | -        |                      |
| 62                                | NCB06VB-01   | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose        |      | NCB          |            | -        |                      |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์        |                   | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |  |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|------|--------------|------------|----------|--|
|                           |             | ปกติก่อน           | ดำเนินการ         |           |      |              |            |          |  |
|                           |             | 63                 | NCB07VB-01        |           |      |              |            |          |  |
| 64                        | NCB08VB-01  | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose |           | NCB  |              | -          |          |  |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |             |                    |                   |           |      |              |            |          |  |

