



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๖๐๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ATS ที่ตู้ AC board และ ปรับปรุงระบบป้องกัน หม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า สามพราน๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๑๖ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 และปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV รหัส SAC1TVB-01 และ SAC2TVB-01 ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน๓ (ทรักเอาท์)			นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทล.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๐๕๕๓...

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SAC 2YB-01 ถึง SAC 1BVB-01
ในวันที่ 16 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1187/64

พนักงานศูนย์ ของ บริษัท กบข.วิเทศ ปรึกษาขอานทางศูนย์ไฟ ลับ. นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

นายสิงห์
(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ร.ก.บข.ม.๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. นพ. ๒๕, นพ. ลพร, กนค.พมท

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SAC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร) (SAC-TP1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ ATS ที่ตู้ AC board และปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส SAC TS.1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1187/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	11 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
5	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
6	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
7	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=1.82MW.
8	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=0.73MW.
9	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=4.74MW.
10	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=2.46MW.
11	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=1.82MW.
12	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=2.6MW.
13	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=0.4MW.
14	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=6.5MW.
15	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- L=1.1MW.
16	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- L=1.75MW.
17	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- L=1.74MW.
18	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- L=1.31MW.
19	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- L=3.88MW.
20	ย้ายโหลด SAC03 ไปรับไฟจาก PMB08						
21	PMB08S-05	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 โรงพิมพ์ธนาฯใต้แห่งชาติ
22	SAC03VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
23	ย้ายโหลด SAC08 ไปรับไฟจาก NCA08						
24	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
25	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
26	ย้ายโหลด SAC09 ไปรับไฟจาก NCA10						
27	NCA10S-11	ปลด	สับ		นช.		SF6 หุ่นชี้ฝั่ง(วงจรถกลาง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SAC09VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
29	ย้ายโหลด SAC10 ไปรับไฟจาก SAB04						
30	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
31	SAC10VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
32	ย้ายโหลด SAC06,07 ไปรับไฟจาก PMB01						
33	PMB01S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา (วงจรถ่าง)
34	SACBVB-01	สับ	ปลด		SAC		- ขนนานบัส
35	ย้ายโหลด SAC01,02 ไปรับไฟจาก PMB06						
36	SAC02S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา (วงจรถบ)
37	SAC01BVB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
38	เมื่อพร้อมดับไฟหม้อแปลง SAC-TP1						
39	SAC02YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SAC02YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
41	SAC02YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
42	SACT2VS-01	สับ	ปลด		SAC		- STATION SERVICE 2
43	เมื่อชุดกบข.(คุณจ่าง)พร้อมที่สถานี SAC						
44	SACT1VS-01	สับ	ปลด		SAC		- STATION SERVICE 1
45	SAC1BVB-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SAC		- Inc.1
46	SACT1VS-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SAC		- STATION SERVICE 1
47	SACT2VS-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SAC		- STATION SERVICE 2
48	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
49	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
52	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
53	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
54	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
55	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
56	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
57	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
58	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
59	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
60	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
61	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
62	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
63	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
65	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
66	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
67	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
68	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
69	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
70	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
71	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
72	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
73	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
74	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
75	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
76	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
77	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
78	SACT1VS-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAC		- STATION SERVICE 1
79	SACT2VS-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAC		- STATION SERVICE 2
80	SAC1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAC		- Inc.1
81	SACT1VS-01	ปลด	สับ		SAC		- STATION SERVICE 1
82	SACT2VS-01	ปลด	สับ		SAC		- STATION SERVICE 2
83	SAC02YS-01	ปลด	สับ		SAC		- โใบมีด 115 เควี
84	SAC02YS-03	ปลด	สับ		SAC		- โใบมีด 115 เควี
85	SAC02YB-01	ปลด	สับ		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	ปรับแรงดันประมาณ 22.5 kV.						
87	ย้ายโหลด SAC01.02 กลับจาก PMB06						
88	SAC1BVB-01	ปลด	สับ		SAC		- Inc.1
89	SAC02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รัานแก้วฟ้าตุ๊กตา (วงจรบน)
90	ย้ายโหลด SAC06.07 กลับจาก PMB01						
91	SACBVB-01	ปลด	สับ		SAC		- ขนานบัส
92	PMB01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รัานแก้วฟ้าตุ๊กตา (วงจรล่าง)
93	ย้ายโหลด SAC10 กลับจาก SAB04						
94	SAC10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
95	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
96	ย้ายโหลด SAC09 ไปรับไฟจาก NCA10						
97	SAC09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
98	NCA10S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 หนุ่ขี้ผึ้ง(วงจรถกลาง)
99	ย้ายโหลด SAC08 ไปรับไฟจาก NCA08						
100	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
101	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		-

