



Switching Deadline
22 ม.ค. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๑๐๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้า สามพราน ๒ ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BUS๒ และ BUS๑	๒๓ ม.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟด้าน BUS๒ และ BUS๑ (ทีละ BUS) เพื่อติดตั้ง MCB ป้องกันหม้อแปลง TS๒ และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TS๑ สถานีไฟฟ้าสามพราน ๒	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS๐1 จาก SAB 2๒๒9-๐1 ถึง SAB ๖,๗,๘,๑, 1๐๖5-๐1
ฟีดเดอร์ BUS๐2 จาก SAB 1843-01 ถึง SAB 1, 2, 3, 4, 5VB-01

ในวันที่ 23 ม.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09:๐๐ น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 118/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ ชาญพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายศกัทธิ์ ท้องวงษ์)
๒๑๑.5 โทร นพ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๘๗๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3) ผ.ม.ก.กสฟ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAB-BUS02(เข้า) และ SAB-BUS01(ป้าย) สถานีไฟฟ้าสามพราน 2 (SAB)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 ถึง 23 ม.ค. 67 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง MCB หม้อแปลง Station Service ตามใบขอปฏิบัติงาน 118/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 19 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
4	SAB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
9	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
10	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
11	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
12	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
13	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
14	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
15	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
16	NCA0BR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		
17	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
18	SAC08VB-01	Normal	Nonreclosing		SAC		
19	- ย้ายโหลด SAB10 ไปรับไฟจาก NCA11						
20	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชานชม
21	SAB10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รั้วแม่สายบัว
22	- ย้ายโหลด SAC08 ไปรับไฟจาก NCA08						
23	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		CB NCA08
24	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC08
25	- ย้ายโหลด SAB09 ไปรับไฟจาก NCA08						
26	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ทำยายโหมด
27	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB09
28	- ย้ายโหลด SAB08 ไปรับไฟจาก SAB04						
29	SAB08VB-01	ปลด	สับ		SAB		CB 22 kV.ชานนเมนบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SAB08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ข้างร้านเซเว่น
31	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	SAB08
32	- ย้ายโหลด SAB10 ไปรับไฟจาก SAB05							
33	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	รร.สกล
34	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	SAB10
35	- ย้ายโหลด SAB01 ไปรับไฟจาก SAB02							
36	SAB01S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ซอยนาวัน
37	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	SAB01
38	- ย้ายโหลด SAB07 ไปรับไฟจาก SAB02							
39	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ SAB
40	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	SAB07
41	- ย้ายโหลด SAB06 ไปรับไฟจาก SAB03							
42	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ SAB
43	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	SAB06
44	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
45	- ดับไฟ SAB-BUS02 เวลา 09.00 น.(กพผ.ไม่ดับ)							
46	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	22 kV.INC02
47	SAB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
48	SAB0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
49	SAB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
50	SAB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
51	SAB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
52	SAB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
53	SAB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
54	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
55	แจ้งกสพ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
56	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS02 ได้							
57	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.			
58	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
59	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
60	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
61	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
62	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
63	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.			
64	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.			
65	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
66	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA			
	***** สิ้นสุดสวิตชิงเข้า *****							
67	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS02 เสร็จพร้อมทำด้าน SAB-BUS01 ต่อ							
68	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
70	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
71	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
72	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
73	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
74	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
75	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
76	- จ่ายไฟ SAB-BUS02						
77	SAB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
78	SAB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
79	SAB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
80	SAB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
81	SAB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
82	SAB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
83	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kv.INC02
84	ควบคุมแรงดัน SA2-KT2A ไว้ที่ 22.7 kv.					ศูนย์ฯกทม.	
85	- ย้ายโหลด SAB02 ไปรับไฟจาก SAB07						
86	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB07
87	SAB02VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB02
88	- ย้ายโหลด SAB03 ไปรับไฟจาก SAB06						
89	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB06
90	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB03
91	- ย้ายโหลด SAB04 ไปรับไฟจาก SAB08						
92	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB08
93	SAB04VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB04
94	- ย้ายโหลด SAB05 ไปรับไฟจาก SAB10						
95	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB10
96	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	SAB05
97	- ดับไฟ SAB-BUS01						
98	SAB1BVB-01	สับ	ปลด		SAB	CB	22 kv.INC01
99	SAB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		
100	SAB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		
101	SAB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		
102	SAB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		
103	SAB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		
104	SAB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		
105	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
106	แจ้งกสพ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
107	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS01 ได้						
108	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
110	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
111	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
112	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
113	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
114	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
***** สิ้นสุดสวิตชิงเที่ยง *****							
115	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานด้าน SAB-BUS01 เสร็จ						
116	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
117	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
118	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
119	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
120	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
121	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
122	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
123	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
124	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
125	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
126	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
127	NCA0BR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		
128	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
129	- จ่ายไฟ SAB-BUS01						
130	SAB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
131	SAB08BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
132	SAB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
133	SAB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
134	SAB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
135	SAB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
136	SAB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
137	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.INC01
138	ควบคุมแรงดัน SA2-KT1A ไว้ที่ 22.7 kV.					ศูนย์ฯกทม.	
139	- ย้ายโหลด SAB02 กลับคืนจาก SAB07						
140	SAB08BVB-01	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.ชานนเมนบัส
141	SAB02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB02
142	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯSAB
143	- ย้ายโหลด SAB03 กลับคืนจาก SAB06						
144	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB03
145	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯSAB
146	- ย้ายโหลด SAB01 กลับคืนจาก SAB02						
147	SAB01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAB	CB	SAB01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
148	SAB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ชอยนาวิน
149	- ย้ายโหลด SAB05 กลับคืนจาก SAB10							
150	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAB		CB	SAB05
151	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร.สกล
152	- ย้ายโหลด SAB10 กลับคืนจาก NCA11							
153	SAB10S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ร้านแม่สายบัว
154	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
155	- ย้ายโหลด SAB09 กลับคืนจาก NCA08							
156	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAB		CB	SAB09
157	NCA08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ท่าชายโหมด
158	- ย้ายโหลด SAB04 กลับคืนจาก SAB08							
159	SAB04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAB		CB	SAB04
160	SAB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ข้างร้านเซเว่น
161	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB	22 kv. ขนานเมนบัส
162	- ย้ายโหลด SAC08 กลับคืนจาก NCA08							
163	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAC		CB	SAC08
164	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA08
165	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
166	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
167	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
168	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
169	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
170	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
171	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
172	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
173	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
174	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
175	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
176	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
177	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
178	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
179	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA			
180	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
181	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
***** สิ้นสุดสวิตชิง *****								