



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กปบ.(รศ.) /๒๕๖๔ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร ตำแหน่ง ท.พ.รศ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....ผ.รศ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Automatic Bus Transfer Function สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาครฯ.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/อุปกรณ์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SME-TP1(ดับ ไฟเมนบัส 1) ปลด INC1,F1- F5,BVB-01	๓ ต.ค. ๖๔	๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ทดสอบ Automatic Bus Transfer Function	SME1BVB-01	SMEBVB-01, SME01-05	นายพชร กรุงกาญจน
๒	SME-TP2(ดับ ไฟเมนบัส 2) ปลด INC2,F6- F10,BVB-01	๓ ต.ค. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.		SME2BVB-01	SMEBVB-01, SME06-10	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายพชร กรุงกาญจน ตำแหน่ง...ช.ผ.จ.พ.๒(ก.๓) โทร.....๐๙๒-๕๖๑-๔๙๒๙...

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)
ท.พ.รศ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเตอร์ BUS1 จาก SME A4B-01,02 ถึง Truckout service.
ในวันที่ 3 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1225/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเตอร์ BUS2 จาก SME 34B-01,02 ถึง Truckout service.
ในวันที่ 3 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพชร กรุงกาญจน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๔
เรียน ผจก. กฟล.๓๑ ๒(ข.พว), กฟล. กอ.

(นายพชร กรุงกาญจน)
๒๐๑๔ me ukon.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

-อนุมัติ

-เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (BUS1,2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	๓ ต.ค. ๖๔	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Automatic Bus Transfer Function	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1225/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	20 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ปฏิบัติงานด้าน BUS 1 เวลา 08.00 - 12.00 น.						
3	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 13.3 MW
4	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 19.8 MW
5	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 5.8 MW
6	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 4.4 MW
7	SME03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 1.1 MW
8	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 2.5 MW
9	SME05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 2.1 MW
10	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 4.0 MW
11	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 2.8 MW
12	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 3.5 MW
13	SME09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 2.2 MW
14	SME10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 1.5 MW
15	DNA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DNA		โหลด 24.0 MW
16	DNA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		โหลด 3.2 MW
17	ย้ายโหลด SME-TP1 ไปรับไฟจาก SME-TP2						
18	SMEBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SME		CB ขนานบัส
19	SME01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB INCOMING 1
20	ย้ายโหลดวงจร SME03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME06						
21	SME03S-03	ปลด	ล๊ับ		บพว.		DIS ปากซอยวาไรตี้ฟู้ดส์
22	SME03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB SME03
23	ย้ายโหลดวงจร SME01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME05						
24	SME01S-02	ปลด	ล๊ับ		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
25	SME01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SME		CB SME01
26	ย้ายโหลดวงจร SME05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME10						
27	แจ้ง กพย.กาหลง ให้ VSPP บ.เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้น (ประเทศไทย) วงจร SME05 ปลดขนานขายไฟออกจากระบบ ช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SME05S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้าบริษัทยูเนียน
29	SME05VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME05
30	ย้ายโหลดวงจร SME04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME07						
31	แจ้ง กพย.กาหลง ให้ VSPP บ.17 อำนวยวิโฮตตั้ง จำกัด วงจร SME04 ปลดขนานชายไฟออกจากระบบ ช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น.						
32	SME04S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS บ้านทรงไทย
33	SME04VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME04
34	ย้ายโหลดวงจร SME02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME08						
35	SME02S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ปากซอยศูนย์พัฒนาที่ดิน
36	SME02VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME02
37	ย้ายโหลดวงจร SME09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก DNA08 (รองรับงานช่วงบ่าย)						
38	DNA05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศูนย์ ต.1		SF6 หน้าอูจิว
39	SME09VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME09
40	แจ้งพนักงานสถานี สมุทรสาคร 5 ปลด Step CAP.1 ออกทีละ Step						
41	SME01CVB-01	สับ	ปลด		SME		CB CAP 1
42	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		CB ขนานบัส
43	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้าน BUS 1 เวลา 08.00 น.						
44	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SME04YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SME04YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SME04YS-01	สับ	ปลด		SME		ไบมิต 115 เควี
49	SME04YS-02	สับ	ปลด		SME		ไบมิต 115 เควี
50	SME04YS-03	สับ	ปลด		SME		ไบมิต 115 เควี
51	SME04YS-04	สับ	ปลด		SME		ไบมิต 115 เควี
52	SME01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB SME01
53	SME02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB SME02
54	SME03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB SME03
55	SME04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB SME04
56	SME05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB SME05
57	SME01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB INCOMING 1
58	SMEBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB ขนานบัส
59	SME01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		CB CAP 1
60	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
61	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
62	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
63	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
64	SME10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
65	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	DNA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DNA		
68	DNA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		
69	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ และปฏิบัติงานด้าน BUS 1 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
70	เมื่อปฏิบัติงานด้าน BUS 1 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟด้าน BUS 1						
71	ปฏิบัติงานด้าน BUS 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.						
72	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
75	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
76	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
77	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
78	SME10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
79	SME01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME01
80	SME02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME02
81	SME03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME03
82	SME04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME04
83	SME05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME05
84	SME01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB INCOMING 1
85	SME01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB CAP 1
86	จ่ายไฟด้าน BUS 1						
87	SME04YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
88	SME04YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
89	SME04YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
90	SME04YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
91	SME04YB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SME04YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
93	SME01BVB-01	ปลด	สับ		SME		CB INCOMING 1
94	SME01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SME		CB CAP 1
95	ย้ายโหลดวงจร SME06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME03						
96	SME03VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME03
97	SME06VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME06
98	ย้ายโหลดวงจร SME07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME04						
99	แจ้ง ศูนย์ฯ ต.1 เพชรบุรี ให้ VSPP บ.ATC วงจร SME07 ปลดขนานขายไฟออกจากระบบ ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.						
100	SME04VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME04
101	SME07VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	ย้ายโหลดวงจร SME08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME02						
103	SME02VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME02
104	SME08VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME08
105	ย้ายโหลดวงจร SME10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SME05						
106	แจ้ง กพย.กาหลง ให้ VSPP บ.อิเล็กทรอนิกส์ เอเชีย เพาเวอร์ วงจร SME10 ปลดขนานขายไฟออกจากระบบ ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.						
107	SME05VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME05
108	SME10VB-01	สับ	ปลด		SME		CB SME10
109	ย้ายโหลดวงจร SME01 ทั้งหมดกลับจาก SME05						
110	SME01VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME01
111	SME01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
112	แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 5 ปลด Step CAP.2 ออกทีละ Step						
113	SME02CVB-01	สับ	ปลด		SME		CB CAP 2
114	SME02BVB-01	สับ	ปลด		SME		CB INCOMING 2
115	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้าน BUS 2 เวลา 13.00 น.						
116	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
117	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
118	SME03YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
119	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
120	SME03YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
121	SME03YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
122	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
123	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
124	SME06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB SME06
125	SME07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB SME07
126	SME08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB SME08
127	SME09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB SME09
128	SME10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB SME10
129	SME02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB INCOMING 2
130	SME02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		CB CAP 2
131	SME-TP1	"OLT" Manual	"OLT" Auto		SME		
132	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
133	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
134	SME03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
135	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
136	SME05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
137	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
138	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
139	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
141	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ และปฏิบัติงานด้าน BUS 2 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง *****						
142	เมื่อปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟด้าน BUS 2						
143	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
144	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
145	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
146	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
147	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
148	SME03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
149	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
150	SME05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
151	DNA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DNA		
152	DNA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		
153	SME06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME06
154	SME07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME07
155	SME08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME08
156	SME09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME09
157	SME10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB SME10
158	SME02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB INCOMING 2
159	SME02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB CAP 2
160	SMEBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		CB ขนานบัส
161	จ่ายไฟด้าน BUS 2						
162	SME03YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
163	SME03YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
164	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
165	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
166	SME03YB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
167	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
168	SME02BVB-01	ปลด	สับ		SME		CB INCOMING 2
169	SME02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SME		CB CAP 2
170	ย้ายโหลดวงจร SME06 ทั้งหมดกลับจาก SME03						
171	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		CB ขนานบัส
172	SME06VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME06
173	SME03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS บากซอยวาไรตี้ฟู้ดส์
174	ย้ายโหลดวงจร SME10 ทั้งหมดกลับจาก SME05						
175	SME10VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
176	SME05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้าบริษัทยูเนียน
177	ย้ายโหลดวงจร SME07 ทั้งหมดกลับจาก SME04						
178	SME07VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME07
179	SME04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS บ้านทรงไทย
180	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		CB ขนานบัส
181	ย้ายโหลดวงจร SME08 ทั้งหมดกลับจาก SME02						
182	SME08VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME08
183	SME02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ปากซอยศูนย์พัฒนาที่ดิน
184	ย้ายโหลดวงจร SME09 ทั้งหมดกลับจาก DNA08						
185	SME09VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SME		CB SME09
186	DNA05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์ ต.1		SF6 หน้าอูจิว
187	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
188	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
189	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
190	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
191	SME03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
192	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
193	SME05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
194	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
195	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
196	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
197	SME09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
198	SME10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
199	DNA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DNA		
200	DNA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		
201	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
202	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							