



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.ภจ.(นบ.) ๑๗/๗/๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิตสุวรรณรงค์ ตำแหน่ง อภ.นบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ นายชัชชัย เจริญสุวรรณรงค์ ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภฟจ.ภจ.


ด้วย กฟจ. ภจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์ ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า กจ.๑ และ กจ.๓ และสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า กวญจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV / ภจ.๒	๑ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ขอตัดระบบ ๑๑๕เควี เพื่อรื้อถอน/ปักเสาแรงสูง ๒๒เควี ได้ไลน์ ๑๑๕เควี	สฟฟ.ภจ.๒	สฟฟ.คชม.	นายกิติกร มณีนิล ๐๘๓-๓๐๐๖๓๐๒
๒	F10/ภจ.๓	๑ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ขอตัดระบบ ๒๒ เควี เพื่อ รื้อถอน/ปักเสาแรงสูง๒๒ เควี ได้ไลน์ ๑๑๕เควี	1.วงจรบน Dis ชั่วคราวอนามัยแก่ง เสียน 2. วงจรล่าง Dis ชั่วคราวปากทาง สวนผ่น	1.KCA3S-08 ปั้ม ปตท.แก่งเสียน 2. Dis ชั่วคราว ร้านเอ็มทูคาร์	นายกิติกร มณีนิล ๐๘๓-๓๐๐๖๓๐๒
๓	F10/ภจ.๑	๑ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ขอตัดระบบ ๒๒ เควี เพื่อ รื้อถอน/ปักเสาแรงสูง๒๒ เควี ได้ไลน์ ๑๑๕เควี	KCA10S-05 ตู้ซ่อมรถแก่งเสียน	1.DIS ชั่วคราว ร้านทรัพย์เกษตร 2.KCA10S-06 หมู่บ้านชัยฤกษ์ 3. KCA3S-08 ปั้ม ปตท.แก่งเสียน	นายกิติกร มณีนิล ๐๘๓-๓๐๐๖๓๐๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) : บริเวณแยกแก่งเสียน ต.แก่งเสียน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงษ์ สวัสดิ์วัฒนา ตำแหน่ง พชจ.๒ โทร. ๐๘๕-๘๘๑๑๕๕๔ / ๐๓๙-๕๒๖๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ภจ.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณรงค์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภฟจ.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 15kv จาก KCB ถึง DMA
ในวันที่ 1 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1240/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KCC10 จาก DIS ตามข้อ 11/12/13 ถึง DIS อื่นๆ ตาม KCASS-08 ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ DIS อื่นๆ ตาม
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KCA10 จาก KCA105-05 ถึง KCA105-06, KCA105-08 ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ DIS อื่นๆ ตาม
พนักงานศูนย์ฯ นาย จินตนา สินประสูติ ประธานงานการขอดับไฟกับ อนุประเสริฐ ศรีสม ๓
18 ก.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๑๖๖,
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นาย จิรวิวัฒน์ เกตุศรีนิมิต)
อก.๕ แทน ผจก.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจฟ. 9 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกแก่งเสี้ยน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1240/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประทุม				วันที่ 19 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 19 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 19 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
5	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
6	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
7	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
8	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
9	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
10	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
11	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
13	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
14	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
15	DMA-TP1, TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA, TMV		-
16	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
17	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
18	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ย้ายโหลด KCE						
21	- ย้ายโหลด KCE 1,3 ไปจ่ายจาก DMA 2						
22	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
23	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำอาหาร
24	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		-
25	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
27	ย้ายโหลด DMA						
28	- ย้ายโหลด DMA 8 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMV 4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวฉก
30	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
31	DMA08S-06	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 ส่วนเบี่ยงสุข
32	DMA08R-01	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
33	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวฉก
34	ย้ายโหลตวงจร DMA 6,7,8,10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก TMA 2						
35	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
36	DMABVB-01	สับ	ปลด		DMA		- ขนานบัส
37	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันด้าน BUS 2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV. โดยให้นำ CAPA ด้าน BUS 2 เข้าที่ละ STEP						
38	ย้ายโหลตวงจร DMA 1,2,5 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KCC 9						
39	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ก่อนวิทยาลัยเกษตร
40	DMA01BVB-01	สับ	ปลด		DMA		- INCOMING 1
41	DMA01YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	DMA02YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันด้าน BUS 1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV. โดยให้นำ CAPA ด้าน BUS 1 เข้าที่ละ STEP						
44	- ย้ายโหลต KCA 5 (KCC10) บางส่วน ไปจ่าย KCC 5						
45	KCA05S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
46	DIS ชค. KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชั่วคราวโรงแรมบ้านสวนฝน
47	- ย้ายโหลต KCA 5 บางส่วน กลับจาก KCC 10						
48	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งสุพรรณพงษ์
49	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
50	DIS ชค. KCA03	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชั่วคราวอนามัยแก่งเสี้ยน
51	KCA03S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งสุพรรณพงษ์
52	- ย้ายโหลต KCA 10 บางส่วน ไปจ่าย KCA 7						
53	KCA06S-07	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แก่งเสี้ยน Market
54	KCA10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 อู่ซ่อมรถแก่งเสี้ยน
55	ย้ายโหลตวงจร KCA 10 บางส่วนไปรับไฟจาก KCC 5						
56	KCA10S-16	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด
57	KCA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
58	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
59	DIS ชค. KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชั่วคราวร้านทรัพย์เกษตร
60	DIS ชค. KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชั่วคราวร้านเอ็มทูคาร์
61	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	KCB02YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
64	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
65	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
66	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
67	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
69	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
70	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
71	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
73	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
74	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
77	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
78	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
79	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
80	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
81	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
82	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
83	DMA-TP1, TMV-TH	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
84	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
85	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
86	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
87	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
88	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
89	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
90	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
91	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
92	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
93	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
94	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
95	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
96	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
97	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
98	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
99	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
100	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
101	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
102	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
103	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
104	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	DMA-TP1, <i>TMV-TP1</i>	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
106	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
107	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
108	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
109	DIS ชด. KCA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS ชั่วคราวร้านทรัพย์เกษตร
110	DIS ชด. KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ชั่วคราวร้านเอ็มทูคาร์
111	KCB02YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
112	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
113	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
114	- ย้ายโหลด KCA 5 บางส่วน ไปจ่ายจาก KCC 10 (ลดหน่วยซื้อ)						
115	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
116	DIS ชด. KCA03	ปลด	สับ		กจ.		DIS ชั่วคราวอนามัยแก่งเสี้ยน
117	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
118	KCA03S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
119	- ย้ายโหลด KCA 5 (KCC10) บางส่วน กลับจาก KCC 5						
120	DIS ชด. KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ชั่วคราวโรงแรมบ้านสวนฝน
121	KCA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
122	- ย้ายโหลด KCA 10 บางส่วน กลับจาก KCA 7						
123	KCA10S-05	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตู้ซ่อมรถแก่งเสี้ยน
124	KCA06S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 แก่งเสี้ยน Market
125	ย้ายโหลดวงจร KCA 10 บางส่วนกลับจาก KCC 3						
126	KCA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
127	KCA10S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด
128	ย้ายโหลด DMA กลับ						
129	ย้ายโหลดวงจร DMA 1,2,5 ทั้งหมด กลับจาก KCC 9						
130	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	DMA01BVB-01	ปลด	สับ		DMA		- INCOMING 1
133	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ก่อนวิทยาลัยเกษตร
134	ย้ายโหลดวงจร DMA 6,7,8,10 ทั้งหมด กลับจาก TMA 2						
135	DMABVB-01	ปลด	สับ		DMA		- ขนानบัส
136	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
137	- ย้ายโหลด DMA 8 บางส่วน กลับจาก TMV 4						
138	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
139	DMA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ตมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
140	DMA08S-06	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
141	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
142	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R บ้านรางสาสี่
143	ย้ายโหลด KCE กลับ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	- ย้ายโหลด KCE 1,3 กลับจาก DMA 2						
145	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาด่านมะขามเตี้ย
146	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
147	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- -
148	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
149	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาด่านมะขามเตี้ย
150	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
151	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
152	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
153	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
154	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
155	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
156	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
157	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
158	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
159	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
160	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
161	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		- -
162	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
163	DMA-TP1 <i>TMV-TP1</i>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
164	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
165	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
166	DMA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
167	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

