



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ส.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๗ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๑	BUS๒	๒๗ ส.ค.๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บฟ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BUS1 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๒๕๘/๖๖
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BUS2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิภพกร โพธิ์พินิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

(นายพิภพกร โพธิ์พินิจ)
๑๓๖.๔ ๑๓๖ น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก๓ กปบ.(คฟ) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 8 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี OYK)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK เข้าบัส 1- บ่ายบัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	27 ส.ค. 66	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1258/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	24 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYK		-
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYK		-
4	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 5.00 MW.
5	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 4.50 MW.
6	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 5.5 MW.
7	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 3.00 MW.
8	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 1.50 MW.
9	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 2.00 MW.
10	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 3.30 MW.
11	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 2.50 MW.
12	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 4.00 MW.
13	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		L = 3.00 MW.
14	OYK01CVB-01	Auto	Manual			OYK		- CAP 1
15	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC		-
16	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC		-
17	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC		L = 1.86 MW.
18	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC		L = 1.85 MW.
19	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB		-
20	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB		-
21	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB		L = 3.60 MW.
22	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB		L = 2.00 MW.
23	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB		L = 3.00 MW.
24	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYM		-
25	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYM		L = 2.30 MW.
26	ย้ายโหลด OYK01 ไปรับไฟจาก ONC05							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
27	ONC05S-04	ปลด	สับ			อมน.		SF6	สะพานลอยตลาดลุงเงิน
28	OYK01VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
29	ย้ายโหลด OYK02 ไปรับไฟจาก OYM10								
30	OYK02S-08	ปลด	สับ			อมน.		SF6	โรงถ้ำ
31	OYK02VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
32	ย้ายโหลด OYK04 ไปรับไฟจาก PMB07								
33	OYK04S-08	ปลด	สับ			อมน.		SF6	ร่มไม่ริมนา
34	OYK04VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
35	ย้ายโหลด OYK06 ไปรับไฟจาก ONC10								
36	ONC10S-04	ปลด	สับ			อมน.	SCADA	SF6	บีม PT
37	OYK06VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
38	ย้ายโหลด OYK-TP1 ไปรับไฟจาก OYK-TP2								
39	OYKBVB-01	ปลด	สับ			OYK		-	ขนานบัส
40	OYK01BVB-01	สับ	ปลด			OYK		-	INCOMING 1
41	ย้ายโหลด OYK03 ไปรับไฟจาก OYK10								
42	OYK10S-06	ปลด	สับ			อมน.		DIS	ทีบีเอ็ม บอดี้คาร์
43	OYK03VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
44	ย้ายโหลด OYK05 ไปรับไฟจาก OYK08								
45	OYK05S-03	ปลด	สับ			อมน.		DIS	AC แฟคตอรีแลนด์
46	OYK05VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
47	ย้ายโหลด OYK09 ไปรับไฟจาก PMB03 และย้ายโหลด OYK07 ไปรับไฟจาก PMB06								
48	OYK07S-03	ปลด	สับ			อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
49	PMBBVB-01	ปลด	สับ			PMB		-	ขนานบัส
50	OYK09S-11	ปลด	สับ			อมน.		DIS	หมู่บ้านกฤษณา (วงจรกลาง)
51	OYK09VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
52	OYK07VB-01	สับ	ปลด			OYK		-	-
53	PMBBVB-01	สับ	ปลด			PMB		-	ขนานบัส
54	OYK01S-01	สับ	ปลด			อมน.		DIS	Pot Head F.1
55	OYK02S-01	สับ	ปลด			อมน.		DIS	Pot Head F.2
56	OYK03S-01	สับ	ปลด			อมน.		DIS	Pot Head F.3
57	OYK04S-01	สับ	ปลด			อมน.		DIS	Pot Head F.4
58	OYK05S-01	สับ	ปลด			อมน.		DIS	Pot Head F.5
59	ให้ปลด STEP Capacitor OYK01CVB-01 ออกทีละ STEP								
60	OYK01CVB-01	สับ	ปลด			OYK		-	CAP 1
61	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.								
62	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบหม้อแปลง Station Service ให้รับไฟทางด้าน BUS2								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
63	OYKBVB-01	สับ		ปลด		OYK	-	ขนานบัส
64	OYK01YB-01	สับ		ปลด		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	OYK01YS-01	สับ		ปลด		OYK	-	ใบมิต 115 เควี
66	OYK01YS-03	สับ		ปลด		OYK	-	ใบมิต 115 เควี
67	OYK01VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	
68	OYK02VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	
69	OYK03VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	
70	OYK04VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	
71	OYK05VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	
72	OYK01BVB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	INCOMING 1
73	OYKBVB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	ขนานบัส
74	OYK01CVB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		OYK	-	CAP 1
75	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ OYK01,02,03,04,05VB-01 ,OYK01BVB-01 ,OYK01CVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน							
76	OYK01VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F1
77	OYK02VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F2
78	OYK03VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F3
79	OYK04VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F4
80	OYK05VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F5
81	OYK01BVG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ INCOMING 1
82	OYK01CVG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ CAP1
83	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
84	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
85	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
86	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้							
87	OYK-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK	-	
88	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
89	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
90	ONC-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		ONC	-	
91	ONC-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		ONC	-	
92	ONC05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC	-	
93	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC	-	
94	PMB-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		PMB	-	
95	PMB-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		PMB	-	
96	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
97	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
98	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
99	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	
100	OYM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	
101	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
102	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน BUS2 ต่อ							
103	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
104	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	
105	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	
106	OYK02CVB-01	Auto	Manual		OYK		-	CAP 2
107	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	
108	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-	
109	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	
110	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	
111	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	
112	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	
113	OYK01VG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ F1
114	OYK02VG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ F2
115	OYK03VG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ F3
116	OYK04VG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ F4
117	OYK05VG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ F5
118	OYK01BVG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ INCOMING 1
119	OYK01CVG-01	สับ	ปลด		OYK		-	กราวด์ CAP1
120	OYK01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	
121	OYK02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	
122	OYK03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	
123	OYK04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	
124	OYK05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	
125	OYK01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	INCOMING 1
126	OYK01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-	CAP 1
127	OYK01S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	Pot Head F.1
128	OYK02S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	Pot Head F.2
129	OYK03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	Pot Head F.3
130	OYK04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	Pot Head F.4
131	OYK05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	Pot Head F.5
132	OYK01YS-01	ปลด	สับ		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
133	OYK01YS-03	ปลด	สับ		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
134	OYK01YB-01	ปลด	สับ		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
135	OYK01BVB-01		ปลด	สับ		OYK		-	INCOMING 1
136	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับและควบคุมแรงดันทางด้าน TP.1 อยู่ที่ 22.7 kV								
137	ย้ายโหลด OYK03 ไปจ่ายไฟจาก OYK10								
138	OYK03VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK		-	-
139	OYK10VB-01		สับ	ปลด		OYK		-	-
140	ย้ายโหลด OYK05 ไปจ่ายไฟจาก OYK08								
141	OYK05VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK		-	-
142	OYK08VB-01		สับ	ปลด		OYK		-	-
143	ย้ายโหลด OYK01 คีนจาก ONC05								
144	OYK01VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK		-	-
145	ONC05S-04		สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	สะพานลอยตลาดลุงเงิน
146	ย้ายโหลด OYK02 คีนจาก OYM10								
147	OYK02VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK		-	-
148	OYK02S-08		สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	โรงถ้ง
149	ย้ายโหลด OYK04 คีนจาก PMB07								
150	OYK04VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK		-	-
151	OYK04S-08		สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	รมไม่ริมนา
152	OYK01CVB-01		ปลด	สับ คง Manual		OYK		-	CAP 1
153	OYK06S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.6
154	OYK07S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.7
155	OYK08S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.8
156	OYK09S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.9
157	OYK10S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.10
158	ให้ปลด STEP Capacitor OYK02CVB-01 ออกทีละ STEP								
159	OYK02CVB-01		สับ	ปลด		OYK		-	CAP 2
160	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 13.00 น.								
161	OYK02BVB-01		สับ	ปลด		OYK		-	INCOMING 2
162	OYK04YB-01		สับ	ปลด		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
163	OYK04YS-01		สับ	ปลด		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
164	OYK04YS-03		สับ	ปลด		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
165	OYK06VB-01		ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-	
166	OYK07VB-01		ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-	
167	OYK08VB-01		ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-	
168	OYK09VB-01		ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-	
169	OYK10VB-01		ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-	
170	OYK02BVB-01		ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-	INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		ทรัก "In service"						
171	OYK02CVB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		OYK		- CAP 2
172	แจ้งพนักงานสถานี อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ OYK06,07,08,09,10VB-01 ,OYK02BVB-01 ,OYK02CVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน							
173	OYK02BVB-01	ปลด		สับ		OYK		- INCOMING 2
174	OYK02CVB-01	ปลด		สับ		OYK		- CAP 2
175	OYK06VG-01	ปลด		สับ		OYK		- กราวด์ F6
176	OYK07VG-01	ปลด		สับ		OYK		- กราวด์ F7
177	OYK08VG-01	ปลด		สับ		OYK		- กราวด์ F8
178	OYK09VG-01	ปลด		สับ		OYK		- กราวด์ F9
179	OYK10VG-01	ปลด		สับ		OYK		- กราวด์ F10
180	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
181	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
182	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
183	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้							
184	OYK-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK		-
185	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK		-
186	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK		-
187	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK		-
188	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK		-
189	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK		-
190	OYK01CVB-01	Manual		Auto		OYK		- CAP 1
191	ONC-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		ONC		-
192	ONC05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC		-
193	PMB-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB		-
194	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB		-
195	OYM-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYM		-
196	OYM10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYM		-
197	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง****							
198	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
199	OYK-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		OYK		-
200	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		OYK		-
201	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		OYK		-
202	ONC-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		ONC		-
203	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		ONC		-
204	PMB-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		PMB		-
205	PMB-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		PMB		-
206	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		PMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
207	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB		-	
208	OYK02BVB-01	สับ	ปลด			OYK		-	INCOMING 2
209	OYK02CVB-01	สับ	ปลด			OYK		-	CAP 2
210	OYK06VG-01	สับ	ปลด			OYK		-	กราวด์ F6
211	OYK07VG-01	สับ	ปลด			OYK		-	กราวด์ F7
212	OYK08VG-01	สับ	ปลด			OYK		-	กราวด์ F8
213	OYK09VG-01	สับ	ปลด			OYK		-	กราวด์ F9
214	OYK10VG-01	สับ	ปลด			OYK		-	กราวด์ F10
215	OYK06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	
216	OYK07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	
217	OYK08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	
218	OYK09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	
219	OYK02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	INCOMING 2
220	OYKBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	ขนานบัส
221	OYK02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK		-	CAP 2
222	OYK06S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS	Pot Head F.6
223	OYK07S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS	Pot Head F.7
224	OYK08S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS	Pot Head F.8
225	OYK09S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS	Pot Head F.9
226	OYK10S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS	Pot Head F.10
227	OYK04YS-01	ปลด	สับ			OYK		-	ใบมีด 115 เควี
228	OYK04YS-03	ปลด	สับ			OYK		-	ใบมีด 115 เควี
229	OYK04YB-01	ปลด	สับ			OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
230	OYK02BVB-01	ปลด	สับ			OYK		-	INCOMING 2
231	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับและควบคุมแรงดันทางด้าน TP.2 อยู่ที่ 22.7 kV								
232	ย้ายโหลด OYK06 คืนจาก ONC10								
233	OYK06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			OYK		-	-
234	OYK06S-05	สับ	ปลด			อมน.	SCADA	SF6	ปั๊ม PT
235	ย้ายโหลด OYK09 คืนจาก PMB03 และย้ายโหลด OYK07 คืนจาก PMB06								
236	OYK09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			OYK		-	-
237	PMBBVB-01	ปลด	สับ			PMB		-	ขนานบัส
238	OYK09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			อมน.		DIS	หม้อบ้านกฤษณา (วงจรถกลาง)
239	OYK07S-03	สับ	ปลด			อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
240	PMBBVB-01	สับ	ปลด			PMB		-	ขนานบัส
241	ย้ายโหลด OYK08 คืนจาก OYK05								
242	OYK08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			OYK		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
243	OYKBVB-01	ปลด		สับ		OYK	-	ขนานบัส
244	OYK05S-03	สับ		ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	AC แฟคตอรีแลนด์
245	ย้ายโหลด OYK10 คีนจาก OYK03							
246	OYK10VB-01	ปลด		สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK	-	
247	OYK10S-06	สับ		ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ทีบีเอ็ม บอดี้คาร์
248	OYKBVB-01	สับ		ปลด		OYK	-	ขนานบัส
249	OYK02CVB-01	ปลด		สับ คง Manual		OYK	-	CAP 2
250	OYK-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK	-	
251	OYK-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK	-	
252	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
253	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
254	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
255	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
256	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
257	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
258	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
259	OYK02CVB-01	Manual		Auto		OYK	-	CAP 2
260	ONC-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		ONC	-	
261	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC	-	
262	PMB-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB	-	
263	PMB-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB	-	
264	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
265	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
266	***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	27 ต.ค. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
2	เกาะกุ่มแบน 5	3 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 โดยชงนานาบัส 22 kv. รหัส OYKBYB-01	กบข.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส OYK1YB-01 (TP.1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv.		
			08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 โดยชงนานาบัส 22 kv. รหัส OYKBYB-01		
3	กาญจนบุรี 2	5 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3) กบข.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			08.00-12.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส KCB2YB-01, KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.		
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.		
4	พุทธมณฑล 2	6 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส KCB3YB-01, KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.	กบข.(ก.3) กบข.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
5	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบข.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTIC และทดสอบหม้อแปลง TP.2		
6	สมุทรสาคร 9	10 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบข.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
			08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		