



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

30 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๖

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๓ ก.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๑	BUS๒	๓ ก.ย.๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ขณ.บฟ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ BUS1 จาก KTE14B-01 ถึง KTE1,2,3,4,5 VB-01

ในวันที่ 3 ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๒๖๒/๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ BUS จาก KTE3VB-01 ถึง KTE5,7,8,9,10 VB-01

ในวันที่ 3 ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1262/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย นฤภัทร พิเศษ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

(นฤภัทร พิเศษ พงษ์ศิริ)
วิศวกรระบบขณ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 7 แผ่น

แผนผังแนบ 4 - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี ๖:๓๖๖๕ KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระหม่อมแบน 5 (เข้าBus1, บ่าย2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล รีเลย์ 22kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1262/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ				วันที่ 23 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 23 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 23 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	Load = 16.6 MW
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	Load = 12 MW
4	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 0.3 MW
5	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 7.9 MW
6	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 3 MW
7	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 4 MW
8	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 2 MW
9	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 4.2 MW
10	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 1.5 MW
11	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 2 MW
12	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 3 MW
13	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 1.5 MW
14	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	Load = 10 MW
15	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	Load = 2.4 MW
16	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	Load = 27 MW
17	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	Load = 3 MW
18	ย้ายโหลด KTE06 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก KTA02 (รองรับงาน Bus2 ช่วงบ่าย)						
19	KTA02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	วิริยะพรแมนชั่น
20	KTE06VB-01	สับ	ปลด		KTE	-	-
21	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BNP10						
22	BNP10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	ก่อนบ้อมตำรวจ
23	KTE07S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	ร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
24	ย้ายโหลด KTE02 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE07						
25	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE	-	ขนานบัส
26	KTE02S-06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ครัวสมัยเก่า
27	KTE02VB-01	สับ	ปลด		KTE	-	-
28	ย้ายโหลด KTE01 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE10						
29	KTE01S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี
30	KTE01VB-01	สับ	ปลด		KTE	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด KTE04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE10						
32	KTE01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากทางวัดตอนโกตี
33	KTE04VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
34	ย้ายโหลด KTE05 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE08						
35	KTE05S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานี
36	KTE05VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
37	ย้ายโหลด KTE03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE09						
38	KTE03S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ก่อนถึงสถานี
39	KTE03VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
40	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
41	KTE01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
42	KTE02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
43	KTE03S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
44	KTE04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
45	KTE05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
46	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
47	ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน Bus2						
48	KTE01BVB-01	สับ	ปลด		KTE		- INCOMING 1
49	KTE01YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	KTE01YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
51	KTE01YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
52	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTE01CVB-01 อยู่สถานะ <i>"Open"</i>						
53	KTE0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- ขนานบัส
54	KTE01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- INCOMING 1
55	KTE01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
56	KTE02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
57	KTE03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
58	KTE04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
59	KTE05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
60	KTE01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- Cap.1
61	แจ้งพนักงานสถานีทำการตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ทางด้าน Bus 1 หากไม่มีฟิชั่นให้ทำการสับกราวด์						
62	KTE01BVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ INC1
63	KTE01VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F1
64	KTE02VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F2
65	KTE03VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F3
66	KTE04VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F4
67	KTE05VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F5
68	KTE01CVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ CAP1
69	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กบข.(ก3) รับทราบ						
70	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลง We Safe						
71	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
72	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-	
73	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	
74	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	
75	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	
76	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	
77	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	
78	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	
79	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	
80	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
81	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน Bus 1 เสร็จ พร้อมปฏิบัติงานทางด้าน Bus 2							
82	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-	
83	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-	
84	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-	
85	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-	
86	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-	
87	KTE02CVB-01	Auto	Manual		KTE		-	Cap.2
88	KTE01BVG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ INC1
89	KTE01VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F1
90	KTE02VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F2
91	KTE03VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F3
92	KTE04VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F4
93	KTE05VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F5
94	KTE01CVG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ CAP1
95	KTE01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	INCOMING 1
96	KTE01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	-
97	KTE02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	-
98	KTE03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	-
99	KTE04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	-
100	KTE05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	-
101	KTE01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		-	Cap.1
102	KTE01S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.1
103	KTE02S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.2
104	KTE03S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.3
105	KTE04S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.4
106	KTE05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.5
107	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
108	KTE01YS-01	ปลด	สับ		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
109	KTE01YS-02	ปลด	สับ		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
110	KTE01YB-01	ปลด	สับ		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
111	KTE01BVB-01	ปลด	สับ		KTE		-	INCOMING 1
112	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTE-TP1 ให้อยู่ที่ 22.7kV							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	ย้ายโหลด KTE09 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก KTA03						
114	KTE03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		-
115	KTE09VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
116	ย้ายโหลด KTE08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE05						
117	KTE05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		-
118	KTE08VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
119	ย้ายโหลด KTE10 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE01						
120	KTE01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		-
121	KTE10VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
122	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTE02						
123	KTE02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		-
124	KTE07VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
125	แจ้งพนักงานสถานีทำการปลด Step Cap ทางด้าน KTE02CVB-01 ออกที่ละสเตป โดยเว้นระยะเวลาปลด						
126	KTE02CVB-01	สับ	ปลด		KTE		- Cap.2
127	KTE06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
128	KTE07S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.7
129	KTE08S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
130	KTE09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
131	KTE10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
132	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
133	ย้ายโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากทางด้าน Bus1						
134	KTE02BVB-01	สับ	ปลด		KTE		- INCOMING 2
135	KTE03YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
136	KTE03YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
137	KTE03YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
138	KTE02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- INCOMING 2
139	KTE06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
140	KTE07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
141	KTE08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
142	KTE09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
143	KTE10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
144	KTE02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- Cap.2
145	แจ้งพนักงานสถานีทำการตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ทางด้าน Bus 2 หากไม่มีฟิวส์ให้ทำการสับกราวด์						
146	KTE02BVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ INC2
147	KTE06VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F6
148	KTE07VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F7
149	KTE08VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F8
150	KTE09VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F9
151	KTE10VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F10
152	KTE02CVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ CAP2
153	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กบข.(ก3) รับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
154	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ทำการทดสอบบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลง We Safe						
155	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
156	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
157	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
158	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
159	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
160	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
161	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน Bus 2 เสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืน						
162	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
163	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
164	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
165	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
166	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
167	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
168	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
169	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
170	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
171	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
172	KTE02BVG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ INC2
173	KTE06VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F6
174	KTE07VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F7
175	KTE08VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F8
176	KTE09VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F9
177	KTE10VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F10
178	KTE02CVG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ CAP2
179	KTE02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		- INCOMING 2
180	KTE08BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		- ขนานบัส
181	KTE06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-
182	KTE07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-
183	KTE08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-
184	KTE09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-
185	KTE10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-
186	KTE02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		- Cap.2
187	KTE06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
188	KTE07S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.7
189	KTE08S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
190	KTE09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
191	KTE10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
192	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
193	KTE03YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
194	KTE03YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
195	KTE03YB-01	ปลด	สับ		KTE		- เบริกเกอร์ 115 เควี
196	KTE02BVB-01	ปลด	สับ		KTE		- INCOMING 2
197	KTE02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		- Cap.2
198	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTE-TP2 ให้อยู่ที่ 22.7kV						
199	ย้ายโหลด KTE04 กลับจาก KTE10						
200	KTE04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
201	KTE01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางวัดคอนไคตี
202	ย้ายโหลด KTE06 กลับจาก KTA02						
203	KTE06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
204	KTA02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 วิริยะพรแมนชั้น
205	ย้ายโหลด KTE09 กลับจาก KTE03						
206	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนานบัส
207	KTE09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
208	KTE03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ก่อนถึงสถานี
209	ย้ายโหลด KTE08 กลับจาก KTE05						
210	KTE08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
211	KTE05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานี
212	ย้ายโหลด KTE10 กลับจาก KTE01						
213	KTE10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
214	KTE01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานี
215	ย้ายโหลด KTE07 กลับจาก KTE02						
216	KTE07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
217	KTE02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า
218	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
219	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนกลับจาก BNP10						
220	KTE07S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
221	BNP10S-05	สับ	ปลด		กทบ.		SF6 ก่อนบ้อมตำรวจ
222	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
223	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
224	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
225	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
226	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
227	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
228	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
229	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
230	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
231	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
232	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
233	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
234	KTE02CVB-01	Manual	Auto		KTE		- Cap.2
235	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
236	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
237	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	
238	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	27 ส.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบม.(ก.3) กบส. กบส. กบส. กบส. กบส.	พีชระ (086-5661526)
				คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				คัมหม้อแปลง TP.1 โดยตรงขนาด 22 kV. รหัส OYKBYB-01		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK1YB-01 (TP.1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
				คัมหม้อแปลง TP.2 โดยตรงขนาด 22 kV. รหัส OYKBYB-01		
2	กระทุ่มแบน 5	3 ก.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส. กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01, KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
3	กาญจนบุรี 2	5 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.(ก.3) กบส. กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-01, KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
4	พุทธมณฑล 2	5 ก.ย. 66 6 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3) กบส. กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2		
				คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2		
5	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบม.(ก.3) กบส. กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SM11YB-01 (TP.1) และ SM11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
6	สมุทรสาคร 9	10 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SM13YB-01 (TP.2) และ SM14YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		