

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.(ปน.) ๑๓๐๙ /๒๕๖๔

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สว.๑๖.๑ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก        | ถึง      | ผู้ควบคุมงาน      |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|------------|----------|-------------------|
| ๑   | SMF6     | ๑๑ ต.ค. ๖๔   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๖.๐๐ น. | แก้ไขจุดร้อน<br><b>ด่วน</b>                   | สมุทรสาคร๖ | SMF๖S-๐๑ | ชุดกระเช้าHOTLINE |
|     |          |              |             |          |   |            |          |                   |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

SMF6S-01, SMF7S-01 ใช้ Switching  
เดียวกัน

ลงชื่อ.....

(นายคำรน หยอดหยาด.)

ตำแหน่ง..... ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเตอร์ SMF06 จาก SMF6V๒-01 ถึง SMF6S-01  
ในวันที่ 11 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1315/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร สันตการกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรวิศ สว่างพันธ์  
7 ต.ค. 64 (สรวิศ สว่างพันธ์)

( ๖๐/๖ ๗ แทน น.ผ.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟฟ.๑๖

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผ.จก. 2 (สถานี สมุทรสาคร 6)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |  |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | SMF06S-01, SMF07S-01   |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11-ต.ค.-64   | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 16.00 น.                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.คกช.   | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1315/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ   |          | วันที่ 7 ตุลาคม 2564                   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   | <br>1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโมช<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต<br>3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ |          | วันที่ 7 ตุลาคม 2564                   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 7 ตุลาคม 2564                   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |  |          | วันที่ 7 ตุลาคม 2564                   |
|                        |  |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)              |
|                        |  |          | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)              |
|                        |  |          | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)              |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 1                          | <b>**ต้องแก้ไขจุดร้อน SMF07S-01 ก่อน ถึงจะทำ SMF06S-01 ได้**</b>                           |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 2                          | SMF-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SMF          |            | - โหลด 22.0 MW           |
| 3                          | SMF-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SMF          |            | - โหลด 32.0 MW           |
| 4                          | SMF05VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | SMF          |            | - โหลด 5.2 MW            |
| 5                          | SMF07VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | SMF          |            | - โหลด 4.2 MW            |
| 6                          | <b>ย้ายโหลด SMF07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMF05</b>  |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 7                          | SMFBVB-01  | ปลด                                  | สับ                |      | SMF          |            | - ขนานบัส                |
| 8                          | SMF05S-17  | ปลด                                  | สับ                |      | คกช.         |            | DIS ก่อนถึง ม.กานดาไอรีฟ |
| 9                          | SMFBVB-01  | สับ                                  | ปลด                |      | SMF          |            | - ขนานบัส                |
| 10                         | SMF07VB-01   | สับ                                  | ปลด                |      | SMF          |            | - -                      |
| 11                         | SMF07VB-01   | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | SMF          |            | - -                      |
| 12                         | SMF07S-01  | สับ                                  | ปลด                |      | คกช.         |            | DIS POT HEAD F.7         |
| 13                         | <b>แจ้งแก้ไขจุดร้อน SMF07S-01 ได้ (ตั้ง Manual SMF05 ไว้ตลอด)</b>                          |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 14                         | SMF-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SMF          |            | -                        |
| 15                         | SMF-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SMF          |            | -                        |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |  |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 16                         | <b>เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งแก้ไขจุดร้อน SMF07S-01 แล้วเสร็จ ขอดำเนินการที่ SMF06S-01 ต่อ</b> |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 17                         | SMF-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SMF          |            | -                        |
| 18                         | SMF-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SMF          |            | -                        |
| 19                         | SMF06VB-01   | Auto                                 | Manual             |      | SMF          |            | - โหลด 9.1 MW            |
| 20                         | SMF07VB-01   | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"  |      | SMF          |            | - -                      |
| 21                         | SMF07S-01  | ปลด                                  | สับ                |      | คกช.         |            | DIS POT HEAD F.7         |
| 22                         | <b>ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนกลับคืนจาก SMF05</b>  |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 23                         | SMF07VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual      |      | SMF          |            | - -                      |
| 24                         | SMF07S-02  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | คกช.         |            | SF6 โรงงานหิ้งพระ        |
| 25                         | <b>ย้ายโหลด SMF06 ทั้งหมดไปรับไฟ SMF07</b>   |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 26                         | SMF06S-02  | ปลด                                  | สับ                |      | คกช.         |            | SF6 ปากซอยกำนันมีด       |
| 27                         | SMF06VB-01   | สับ                                  | ปลด                |      | SMF          |            | - -                      |
| 28                         | SMF06VB-01   | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | SMF          |            | - -                      |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 29                         | SMF06S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | คกช.         |            | DIS POT HEAD F.6         |
| 30                         | แจ้งแก้ไขจุดร่อน SMF06S-01 ได้ (ตั้ง Manual SMF07 ไว้ตลอด) |                                      |                      |      |              |            |                          |
| 31                         | SMF-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SMF          |            | -                        |
| 32                         | SMF-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SMF          |            | -                        |
| 33                         | SMF05VB-01   | Manual                               | Auto                 |      | SMF          |            | -                        |
| สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย |  |                                      |                      |      |              |            |                          |
| 34                         | เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งแก้ไขจุดร่อน SMF06S-01 แล้วเสร็จ     |                                      |                      |      |              |            |                          |
| 35                         | SMF-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SMF          |            | -                        |
| 36                         | SMF-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SMF          |            | -                        |
| 37                         | SMF05VB-01   | Auto                                 | Manual               |      | SMF          |            | -                        |
| 38                         | SMF06S-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | คกช.         |            | DIS POT HEAD F.6         |
| 39                         | ย้ายโหลด SMF06 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMF07                     |                                      |                      |      |              |            |                          |
| 40                         | SMF06VB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | SMF          |            | -                        |
| 41                         | SMF06S-02  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | คกช.         |            | SF6 ปากชอยก้านันมีด      |
| 42                         | ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนกลับคืนจาก SMF05                     |                                      |                      |      |              |            |                          |
| 43                         | SMF07S-02  | ปลด                                  | สับ                  |      | คกช.         |            | SF6 โรงงานหิ้งพระ        |
| 44                         | SMFBVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | SMF          |            | - ขนานบัส                |
| 45                         | SMF05S-17  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | คกช.         |            | DIS ก่อนถึง ม.กานดาไอริฟ |
| 46                         | SMFBVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | SMF          |            | - ขนานบัส                |
| 47                         | SMF-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SMF          |            | -                        |
| 48                         | SMF-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SMF          |            | -                        |
| 49                         | SMF05VB-01   | Manual                               | Auto                 |      | SMF          |            | -                        |
| 50                         | SMF06VB-01   | Manual                               | Auto                 |      | SMF          |            | -                        |
| 51                         | SMF07VB-01   | Manual                               | Auto                 |      | SMF          |            | -                        |
| สิ้นสุด Switching          |  |                                      |                      |      |              |            |                          |