



การให้คำสั่งรัฐมิตร  
PROVINCIAL ELECTING COMMISSION

เลขที่ ภก.คกน.(ปน). ว ๓๑๐ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์มีทธิ์  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรุณ หยาดหมายาด

Switching Deadline

วันที่ 8 ต.ค. 64

## วิทยุขอดับไฟ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.อก.ป.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคงขวາม

ด้วยการไฟฟ้าฯ กฟฟ.โคงขวາม จะขอรับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าฯ สารภี ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน .....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิตเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF7	๑๗ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน <b>ด่วน</b>	สมุทรสาคร๖	SMF7S-๐๑	ชุดกระเช้า HOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศักดิ์ สงวนพันธุ์ ..... ตำแหน่ง หพ.ปน ..... โทร ๐๘๑-๘๘๘-๒๕๗๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายคำรุณ หยาดหมายาด)

ไฟดับในจังหวัด SMF7-01 เนื่องจาก

ก่อไฟ SMF6S-01 ใช้ switching เขย้งมาตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคงขวາม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจก.) กฟฟ.๓

เรียน อ.อก.ป.น.(ก.๓)

ผจก. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ! ฟิตเดอร์ SMF07 จาก SMF7VB-01 ถึง SMF7S-01  
ในวันที่ ๑๗.๑๐.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชช์เลขที่ 1316/2564  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสิวิชช์เลขที่ .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสิวิชช์เลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย กมพ. ๗๙๙๗๗๗๗๗๗ ประธานการขอดับไฟกับ หยศธร วงศ์ ๗๙๙๙๙๙๙  
๗.๑๐.๖๔ ( กมพ. ๗๙๙๗๗๗๗๗๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(กพ.)

เรียน ผจก. ๑๙๙ ๑๙๙.

อ.อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงชื่ออนุมัติแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.อก.ป.บ.(ก3)

ขั้นตอนการสิวิชช์ ! แผ่น  
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจก. ๒ (สถานีฯ ๗๙๙๙๙๙๙๙๙ )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.อก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทช์

1. สถานที่ทำงาน	SMF06S-01, SMF07S-01			ถึง	16.00	น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-ต.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น.			
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1315/64	
4. เตรียมการสวิทช์โดย			นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ	วันที่	7 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิทช์โดย				วันที่	7 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิทช์โดย				วันที่	7 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิทช์โดย				(กส1 00.00 น. - 08.00 น.)		
			1. นายครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช	(กส2 08.00 น. - 16.00 น.)		
			2. นากฤษณะศักดิ์, นายอุนทอง, นายพนิต	(กส3 16.00 น. - 24.00 น.)		
			3. เพชรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภูญจน์, นายสมารถ			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**ต้องแก้ไขจุดร้อน SMF07S-01 ก่อน ถึงจะทำ SMF06S-01 ได้**						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	SMF	-	ไฟลัด 22.0 MW	
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	SMF	-	ไฟลัด 32.0 MW	
4	SMF05VB-01	Auto	Manual	SMF	-	ไฟลัด 5.2 MW	
5	SMF07VB-01	Auto	Manual	SMF	-	ไฟลัด 4.2 MW	
6	ย้ายไฟลัด SMF07 ห้างหมุดไปรับไฟจาก SMF05						
7	SMFBVB-01	ปลด	สับ	SMF	-	ข่านบัส	
8	SMF05S-17	ปลด	สับ	คกช.	DIS	ก่อนถึง ม.aganada ไอรีฟ	
9	SMFBVB-01	สับ	ปลด	SMF	-	ข่านบัส	
10	SMF07VB-01	สับ	ปลด	SMF	-	-	
11	SMF07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"	SMF	-	-	
12	SMF07S-01	สับ	ปลด	คกช.	DIS	POT HEAD F.7	
13	แจ้งแก้ไขจุดร้อน SMF07S-01 ได้ (ตั้ง Manual SMF05 ไว้ตลอด)						
14	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto	SMF	-		
15	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto	SMF	-		
16	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	SMF	-		
18	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	SMF	-		
19	SMF06VB-01	Auto	Manual	SMF	-	ไฟลัด 9.1 MW	
20	SMF07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"	SMF	-	-	
21	SMF07S-01	ปลด	สับ	คกช.	DIS	POT HEAD F.7	
22	ย้ายไฟลัด SMF07 บางส่วนกลับคืนจาก SMF05						
23	SMF07VB-01	ปลด	สับ คง Manual	SMF	-	-	
24	SMF07S-02	สับ	ปลด,ล็อคคน	คกช.	SF6	โรงงานหังพระ	
25	ย้ายไฟลัด SMF06 ห้างหมุดไปรับไฟ SMF07						
26	SMF06S-02	ปลด	สับ	คกช.	SF6	ปากซอยกำนันเม็ด	
27	SMF06VB-01	สับ	ปลด	SMF	-	-	
28	SMF06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"	SMF	-	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMF06S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.6
30	แจ้งแก้ไขจุดร้อน SMF06S-01 ได้ (ตั้ง Manual SMF07 ไว้ลอด)						
31	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
32	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
33	SMF05VB-01	Manual	Auto		SMF		-
สื้นสุด Switching ช่วงป่าย							
34	เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งแก้ไขจุดร้อน SMF06S-01 แล้วเสร็จ						
35	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
36	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
37	SMF05VB-01	Auto	Manual		SMF		-
38	SMF06S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.6
39	ย้ายโหลด SMF06 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMF07						
40	SMF06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		-
41	SMF06S-02	สับ	ปลด,ลือคคน		คกช.		SF6 ปากซอยกำนันมีด
42	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนกลับคืนจาก SMF05						
43	SMF07S-02	ปลด	สับ		คกช.		SF6 โรงงานทึ่งพระ
44	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบส
45	SMF05S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ก่อนถึง ม.กาനดา/orip
46	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบส
47	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
48	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
49	SMF05VB-01	Manual	Auto		SMF		-
50	SMF06VB-01	Manual	Auto		SMF		-
51	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF		-