



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
2 Oct 2567

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.) ๑๓๔๖ /๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจันนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(กต) จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP.๒ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล ๒๒ KV. สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP.๒ F๖ - F๑๐	๖ ต.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๒ Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ปลดใบมีด Riser Pole , ดึงทร็อคเอาท์และ สับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming ๒ , F๖ - F๑๐	TP. ๒	Riser Pole F๖ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.ศ ผส.กสฟ.(กต) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(...นายเอกสิทธิ์ ศรีจันนันท์...)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)
๙ ก.ย. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
BMP-TP2
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ F๖-F๑๐ จาก BMP-TP2 ถึง Riser Pole F๖-F๑๐
ในวันที่ ๐๖.๑๐.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1318/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างรถ สิทธิธรรมสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
23 ก.ย. ๖๗


(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
๐๘๑.๗๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ส.๒๒(๒๖๖๖.), นพ.ร.กนบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

นพ.ร.กนบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - BNP -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีบ้านแพ้ว (TP2-BUS2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ต.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1318/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 24 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 24 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 24 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย _____
1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐภาณุ, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟภ.สค.2(บพว.)ให้ VSPP บจก.17 อัญญวีร์ โฮลตัง จำกัด(สหกรณ์บ้านแพ้ว)วงจร BNP06 ทำการปลดขนาน						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด -10.42 MW
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด -20.64 MW
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.27 MW
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด -3.74 MW
7	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.71 MW
8	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.46 MW
9	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.55 MW
10	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 7.3 MW
11	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.33 MW
12	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.95 MW
13	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.96 MW
14	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	อบต.คลองตัน
15	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	วัดกระโจมทอง
16	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	แยกวัดราช
17	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
18	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 3.47 MW
19	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
20	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
21	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 5.81 MW
22	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 4.25 MW
23	ลดโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02 และ ลดโหลด BNP06 บางส่วนไปจ่ายจาก SME08						
24	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
25	BNP06S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ไค้จ้งโรงน้ำตาลเกตุม
26	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
27	DIS ชค. BNP06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.	DIS	CK Villa 4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		-	ขนานบัส
29	BNP07S-11	สับ	ปลด		บพว.		SF6	ดูโฮม
30	ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP04 (ทำทางรองรับการย้ายโหลด)							
31	BNP04S-13	ปลด	สับ		บพว.		SF6	ธนาคารกรุงไทย
32	BNP05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ธกส.บ้านแพ้ว
33	ย้ายโหลด SAV05 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP09 (ทำทางรองรับการย้ายโหลด) และ BNP10 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE07							
34	BNP10S-04	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	ร้านถูกและดี
35	BNP04S-11	ปลด	สับ		คคต.	SCADA	SF6	ร้านเสริมสวยเจ
36	BNP09S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6	ธกส.บ้านแพ้ว
37	BNP09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ตรงข้าม ส.รุ่งเรือง
38	BNP04S-11	สับ	ปลด		คคต.	SCADA	SF6	ร้านเสริมสวยเจ
39	BNP10R-01	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	R	แยกวัดราช
40	ย้ายโหลด BNP09 ไปจ่ายจาก BNP04							
41	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB	ขนานบัส
42	BNP05S-13	ปลด	สับ		บพว.		DIS	หน้า บ.เมืองไทยลิสซิ่ง
43	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	BNP09
44	ย้ายโหลด BNP10 ไปจ่ายจาก BNP06							
45	BNP06S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ตรงข้ามสถานีบ้านแพ้ว
46	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	BNP10
47	ย้ายโหลด BNP06 ไปจ่ายจาก BNP02							
48	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
49	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	BNP06
50	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	ขนานบัส
51	ย้ายโหลด BNP07 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP01							
52	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
53	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	BNP07
54	ย้ายโหลด BNP08 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP05							
55	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6	ตรงข้ามไผ่ถาวร
56	BNP08VB-01	สับ	ปลด		BNP	SCADA	CB	BNP08
57	BNP06S-01	สับ	ปลด		บพว.			
58	BNP07S-01	สับ	ปลด		บพว.			
59	BNP08S-01	สับ	ปลด		บพว.			
60	BNP09S-01	สับ	ปลด		บพว.			
61	BNP10S-01	สับ	ปลด		บพว.			
62	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS2 เวลา 08.30น.							
63	แจ้งพนักงานสถานีบ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานี ไปรับไฟจากทางด้าน BUS1							
64	ตรวจสอบ BNP02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open							
65	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP			INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
68	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
69	BNP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		INCOMING 2
70	BNP02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		CAP 2
71	BNP06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
72	BNP07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
73	BNP08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
74	BNP09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
75	BNP10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
76	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		ขนานบัส
77	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบฟาย้อนที่เบรกเกอร์ BNP06,07,08,09,10VB-01, BNP2BVB-01, BNP02CVB-01 หากไม่พบฟาย้อน						
78	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F6
79	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F7
80	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F8
81	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F9
82	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F10
83	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
84	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP2
85	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้						
86	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
87	เมื่อให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
88	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
89	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
90	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
91	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
92	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
93	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คลต.	SCADA	อบต.คลองตัน
94	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.	SCADA	วัดกระโจมทอง
95	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
96	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
97	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
98	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
99	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
100	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
101	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****						
102	เมื่อ กสฟ.ก3 ทำงานทางด้าน BUS2 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
104	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
105	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
106	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
107	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
108	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	อบต.คลองตัน
109	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	วัดกระโจมทอง
110	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
111	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
112	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
113	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
114	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
115	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
116	BNP06VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F6
117	BNP07VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F7
118	BNP08VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F8
119	BNP09VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F9
120	BNP10VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F10
121	BNP02BVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ INCOMING 2
122	BNP02CVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ CAP2
123	BNPBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		ขนานบัส
124	BNP02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		INCOMING 2
125	BNP02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		CAP 2
126	BNP06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
127	BNP07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
128	BNP08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
129	BNP09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
130	BNP10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
131	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2						
132	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
133	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
134	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
135	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 1
136	BNP06S-01	ปลด	สับ		บพว.		
137	BNP07S-01	ปลด	สับ		บพว.		
138	BNP08S-01	ปลด	สับ		บพว.		
139	BNP09S-01	ปลด	สับ		บพว.		
140	BNP10S-01	ปลด	สับ		บพว.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานีฯ กลับจากทางด้าน BUS1						
142	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 อยู่ที่ 22.7kV						
143	ย้ายโหลด BNP08 กลับจาก BNP05						
144	BNP08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP	SCADA	CB BNP08
145	BNP05S-03	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
146	ย้ายโหลด BNP07 กลับจาก BNP01						
147	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP07
148	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
149	ย้ายโหลด BNP06 กลับจาก BNP02						
150	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนानบัส
151	BNP06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP06
152	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
153	ย้ายโหลด BNP10 กลับจาก BNP06						
154	BNP10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP10
155	BNP06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีบ้านแพ้ว
156	ย้ายโหลด BNP09 กลับจาก BNP04						
157	BNP09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP09
158	BNP05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า บ.เมืองไทยลิสซิ่ง
159	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
160	ย้ายโหลด SAV05 บางส่วนกลับจาก BNP09 และ BNP10 บางส่วนกลับจาก KTE07						
161	BNP10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		บพว.	SCADA	R แยกวัดราคา
162	BNP04S-11	ปลด	สับ		คลต.	SCADA	SF6 ร้านเสริมสวยเจ
163	BNP09S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้าม ส.รุ่งเรือง
164	BNP09S-03	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ชกส.บ้านแพ้ว
165	BNP10S-04	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ร้านลูกและดี
166	BNP04S-11	สับ	ปลด		คลต.	SCADA	SF6 ร้านเสริมสวยเจ
167	ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนกลับจาก BNP04						
168	BNP05S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว
169	BNP04S-13	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
170	ย้ายโหลด BNP07 กลับจาก SME02 และ ย้ายโหลด BNP06 กลับจาก SME08						
171	BNP07S-11	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ดุโสม
172	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
173	DIS ชค. BNP06	ปลด	สับ		บพว.		DIS CK Villa 4
174	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
175	BNP06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
176	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
177	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
178	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
179	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
180	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
181	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
182	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
183	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
184	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
185	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
186	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
187	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
188	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คลต.	SCADA	อบต.คลองตัน
189	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.	SCADA	วัดกระโจมทอง
190	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.	SCADA	แยกวัดราช
191	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
192	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
193	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
194	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
195	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
196	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
197	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บ.17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง (สหกรณ์บ้านแพ้ว) จำกัด วงจร BNP06 ทำการขนานขายไฟได้						
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						