



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGULATORY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.)-๒๙๕๒/๒๕๖๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบอรวม เบรกเกอร์ ๒๒ เควี ที่สถานีไฟฟ้า  
ท่าทราย๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๔ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลด CB 22 KV ด้านบัส1 ที่ สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑	THS4YS-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844
๒		๑๕ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลด CB 22 KV ด้านบัส2 ที่ สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑	THS4YS-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หม.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์..)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๒ ฟีดเดอร์ Bus2 จาก THS4YS-01 ถึง Truckot service, Riser Pole

ในวันที่ 15 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1322/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ส. ส. ส. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อ้าว ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

(นายณรงค์ สอนักทอง  
ว.ก.สมท ม.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๑

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผน

แผนผังแนบ.....แผน

ผจก. 1 (สถานี ท่าทราย 1 (THS))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯท่าทราย1 (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 64	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบบอรัมด้าน BUS2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1322/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 13 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 9.12 MW
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 15.4 MW
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 10.48 MW
5	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.7 MW
6	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 4.94 MW
7	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.69 MW
8	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 3.48 MW
9	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 3.27 MW
10	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.66 MW
11	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.37 MW
12	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 30.63 MW
13	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 3.46 MW
14	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		โหลด 21.6 MW
15	THUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		โหลด 6.68 MW
16	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		โหลด 4.42 MW
17	**ย้าย THS06 ไปรับไฟจาก THS03**						
18	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
19	THS03S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อิง
20	THS06VB-01	สับ	ปลด		THS		-
21	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		-
22	**ย้าย THS07 ไปรับไฟจาก SMB05**						
23	SMB05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ท้ายชอยสมุทรสาคร 2
24	THS07VB-01	สับ	ปลด		THS		
25	**ย้าย THS09 ไปรับไฟจาก THS14**						
26	THS09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. บางกอกพรอย
27	THS09VB-01	สับ	ปลด		THS		
28	**ย้าย THS10 ไปรับไฟจาก THU01**						
29	THS10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. แปงเด็กน่ารัก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS		
31	<b>**ย้าย THS08 ไปรับไฟจาก THU02**</b>						
32	THS08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. TRC
33	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS		
34	THS06S-01	สับ	ปลด		THS		POT HEAD F.6
35	THS07S-01	สับ	ปลด		THS		POT HEAD F.7
36	THS08S-01	สับ	ปลด		THS		POT HEAD F.8
37	THS09S-01	สับ	ปลด		THS		POT HEAD F.9
38	THS10S-01	สับ	ปลด		THS		POT HEAD F.10
39	<b>เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.</b>						
40	THSBVB-02	สับ	ปลด		THS		INCOMING 2
41	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
43	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
44	THSBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		INCOMING 2
45	THSBVB-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		ขนาบัส
46	THS06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
47	THS07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
48	THS08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
49	THS09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
50	THS10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		
51	<b>แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ THSBVB-02, THS06,07,08,09,010VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่</b>						
52	<b>หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้</b>						
53	THSBVG-02	ปลด	สับ		THS		กราวด์ INCOMING 2
54	THS06VG-01	ปลด	สับ		THS		กราวด์ F6
55	THS07VG-01	ปลด	สับ		THS		กราวด์ F7
56	THS08VG-01	ปลด	สับ		THS		กราวด์ F8
57	THS09VG-01	ปลด	สับ		THS		กราวด์ F9
58	THS10VG-01	ปลด	สับ		THS		กราวด์ F10
59	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ</b>						
60	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
61	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
62	THS03VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
63	THS14VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
64	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
65	SMB05VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
66	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
67	THUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		
68	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
71	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
72	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
73	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
74	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
75	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
76	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
77	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
78	THUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		
79	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		
<del>80</del>	<del>THUBR-04</del>	<del>Normal</del>	<del>Nonreclosing, ALT</del>		<del>THU</del>		
81	THSBVG-02	สับ	ปลด		THS		กราวด์ INCOMING 2
82	THS06VG-01	สับ	ปลด		THS		กราวด์ F6
83	THS07VG-01	สับ	ปลด		THS		กราวด์ F7
84	THS08VG-01	สับ	ปลด		THS		กราวด์ F8
85	THS09VG-01	สับ	ปลด		THS		กราวด์ F9
86	THS10VG-01	สับ	ปลด		THS		กราวด์ F10
87	THSBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		INCOMING 2
88	THSBVB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		ขนานบัส
89	THS06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
90	THS07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
91	THS08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
92	THS09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
93	THS10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
94	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS2						
95	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS		โบริด 115 เควี
96	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS		โบริด 115 เควี
97	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
98	ปรับแรงดันหม้อแปลงทางด้าน THS-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
99	THSBVB-02	ปลด	สับ		THS		INCOMING 2
100	THS06S-01	ปลด	สับ		THS		POT HEAD F.6
101	THS07S-01	ปลด	สับ		THS		POT HEAD F.7
102	THS08S-01	ปลด	สับ		THS		POT HEAD F.8
103	THS09S-01	ปลด	สับ		THS		POT HEAD F.9
104	THS10S-01	ปลด	สับ		THS		POT HEAD F.10
105	**ย้าย THS06 กลับคืนจาก THS03**						
106	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	THS06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
108	THS03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อึ้ง
109	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		-
110	<b>**ย้าย THS07 กลับคืนจาก SMB05**</b>						
111	THS07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
112	SMB05S-03	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายชอยสมุทรสาคร 2
113	<b>**ย้าย THS09 กลับคืนจาก THS14**</b>						
114	THS09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
115	THS09S-05	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. บางกอกพรอย
116	<b>**ย้าย THS10 กลับคืนจาก THU01**</b>						
117	THS10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
118	THS10S-02	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. แบ่งเด็กนารัก
119	<b>**ย้าย THS08 กลับคืนจาก THU02**</b>						
120	THS08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
121	THS08S-04	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. TRC
122	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
123	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
124	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
125	THS03VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
126	THS06VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
127	THS07VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
128	THS08VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
129	THS09VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
130	THS10VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
131	THS14VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
132	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
133	SMB05VB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
134	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
135	THUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		-
136	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							