



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ก.ย. 2566

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๕ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๒๓ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP1 Main Bus1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล รีเลย์ 22kV บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115kV และหม้อแปลง TP1	-	-	นายพัทธระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ขณ.บฟ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก 011014B-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 27 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์ จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สานิช ทองมีอยู่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธระ ปานดอนลาน

(นายพงศสวัสดิ์ ศรีเที่ยงผอ.)

๑๓ ก.๕ แทน ขณ.บฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ.๑๖๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ๐๓๖)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7:๕๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1322/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	22 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU	-	Load= 10.8 MW
3	ONU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load=3.1 MW
4	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load= 3.9 MW
5	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load=4.3 MW
6	ONU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load= 1.1 MW
7	ONU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load= 0.2 MW
8	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	
9	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	Load= 6.3 MW
10	OND04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	Load= 6.3 MW
11	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
12	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	Load= 7.5 MW
13	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
14	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
15	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	Load= 0.9 MW
16	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	Load= 4.1 MW
17	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	Load= 3.2 MW
18	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	Load= 6.2 MW
19	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้ายโหลด OND02 ไปรับไฟจาก OND04						
22	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	DIS	UG ปากซอยโรงแก้ว
23	OND02S-08	ปลด	สับ		อมน.	DIS	UG ปากซอยบางกอกกรีน
24	OND02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ตลาดมาลี
25	ย้ายโหลด ONU01,ONU04 ไปรับไฟจาก OND02						
26	ONU01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SF6	ท้ายซอยเฟื่องฟ้า
27	ONU01VB-01	สับ	ปลด		ONU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	ONU02S-05	ปลด	ล๊اب		อมน.	SCADA	SF6	เบิกชัยสตีล
29	ONU04VB-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	-
30	ย้ายโหลด ONA09 ไปรับไฟจาก ONB08							
31	ONA09S-14	ปลด	ล๊اب		อมน.	SCADA	SF6	ศูนย์ MG
32	ONA09S-10	ล๊اب	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	กระจกเพชรมงคล(บน)
33	ย้ายโหลด ONB10 ไปรับไฟจาก ONA09							
34	ONA09S-09	ปลด	ล๊اب		อมน.		SF6	ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งเพชรเกษม)
35	ONB10S-07	ล๊اب	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งถนนสาย ง.)
36	ย้ายโหลด ONU02 ไปรับไฟจาก ONB10							
37	ONB10S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊اب		อมน.		SF6	จักรภณท์เฟอร์นิเจอร์
38	ONU02VB-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	-
39	ย้ายโหลด ONU03 ไปรับไฟจาก ONB09							
40	ONB09S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊اب		อมน.		SF6	หน้าบีม ปตท.
41	ONU03VB-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	-
42	ย้ายโหลด ONU05 ไปรับไฟจาก ONB04							
43	ONB04S-03	ปลด	ล๊اب		อมน.	SCADA	SF6	เอ็นวียานยนต์
44	ONU05VB-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	-
45	ONU01S-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	POT HEAD F.1
46	ONU02S-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	POT HEAD F.2
47	ONU03S-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	POT HEAD F.3
48	ONU04S-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	POT HEAD F.4
49	ONU05S-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	POT HEAD F.5
50	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
51	ONU01BVB-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	INCOMING 1
52	ONU01YB-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	ONU01YS-01	ล๊اب	ปลด		ONU		-	ใบมีด 115 เควี
54	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
55	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
56	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
57	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้							
58	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
59	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
60	OND04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
61	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
62	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	-
63	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
64	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
65	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
66	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
67	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
69	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
70	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
71	เมื่อกบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
72	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
73	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
74	OND04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
75	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
76	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	-
77	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
78	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
79	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
80	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
81	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
82	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
83	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
84	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
85	ONU01YS-01	ปลด	สับ		ONU	-	ใบมีด 115 เควี
86	ONU01YB-01	ปลด	สับ		ONU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	ONU01BVB-01	ปลด	สับ		ONU	-	INCOMING 1
88	ONU01S-01	ปลด	สับ		ONU	-	POT HEAD F.1
89	ONU02S-01	ปลด	สับ		ONU	-	POT HEAD F.2
90	ONU03S-01	ปลด	สับ		ONU	-	POT HEAD F.3
91	ONU04S-01	ปลด	สับ		ONU	-	POT HEAD F.4
92	ONU05S-01	ปลด	สับ		ONU	-	POT HEAD F.5
93	ตั้ง Manual ONU-TP1 ปรับแรงดันให้อยู่ที่ 22.5 kV						
94	ย้ายโหลด ONU05 กลับคืนจาก ONB04						
95	ONU05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		ONU	-	-
96	ONB04S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6
97	ย้ายโหลด ONU03 กลับคืนจาก ONB09						
98	ONU03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		ONU	-	-
99	ONB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	หน้าบีม ปตท.
100	ย้ายโหลด ONU02 กลับคืนจาก ONB10						
101	ONU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		ONU	-	-
102	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	จักรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
103	ย้ายโหลด OND01,04 กลับคืนจาก OND02						
104	ONU04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		ONU	-	-
105	OND02S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6
106	ONU01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		ONU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	ONU01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6	ท้ายซอยเฟื่องฟ้า
108	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนกลับคืนจาก ONB08							
109	ONA09S-10	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	กระชงเพชรมงคล(บน)
110	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ศูนย์ MG
111	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วนกลับคืนจาก ONA09							
112	ONB10S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งถนนสาย ง.)
113	ONA09S-09	สับ	ปลด		อมน.		SF6	ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งเพชรเกษม)
114	ย้ายโหลด OND02 บางส่วนกลับคืนจาก OND04							
115	OND02S-06	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ตลาดมาลี
116	OND02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	UG ปากซอยโรงแก้ว
117	OND02S-08	สับ	ปลด		อมน.		DIS	UG ปากซอยบางกอกกรี้น
118	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		-	-
119	ONU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		-	-
120	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		-	-
121	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		-	-
122	ONU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		-	-
123	ONU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		-	-
124	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
125	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
126	OND04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
127	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
128	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	-
129	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
130	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
131	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
132	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
133	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
134	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
135	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
136	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสถิติขั้วทั้งหมด								

