



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๓๗๔/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีอินนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMA BVB-๐๑	๑๔ ก.ย.๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.	ขอตัดไฟ เบรกเกอร์ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑ รหัส SMA BVB-๐๑ เพื่อ Connect Power Cable Incoming ๑	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตูยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์.....จาก SMA BVB-๐1 ถึง Pothead
ในวันที่ 14 ก.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐8:๓๐ น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1343/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(.....นายกำพล ตูยเต็มวงศ์.....)
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเรีงรัก ดิยะตาม)

วศก. 7 ผจก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ท่า	Connect Power Cable Incoming 1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1343/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย่อย		วันที่ 13 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน โทง (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
3	BAL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
4	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
6	SMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
7	SMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
8	SMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
9	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
10	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
11	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
12	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
13	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		-
14	ย้ายโหลด SMA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SMJ08						
15	SMA05S-13	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากชอยคลองมะเดื่อ
16	SMA05S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6 ปากชอยวัดป่าชัยรังสี
17	ย้ายโหลด SMA05 ไปจ่ายจาก BAL08						
18	BAL08S-03	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์
19	SMA05VB-01	สับ	ปลด		SMA		-
20	ย้ายโหลด SMA01 ไปจ่ายจาก BAL03						
21	BAL03S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าชูชุกิสินพล
22	SMA01VB-01	สับ	ปลด		SMA		-
23	ย้ายโหลด SMA02 ไปจ่ายจาก SMG02						
24	SMG02S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังตลาดไนท์ต้นสน (ล่าง)
25	SMA02VB-01	สับ	ปลด		SMA		-
26	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 1 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMA03,04VB-01,SMA1BVB-01,SMA1CVB-01 ปลดโซว์ OPEN						
27	SMA01S-01	สับ	ปลด			สค.	POT HEAD F.1
28	SMA02S-01	สับ	ปลด			สค.	POT HEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMA03S-01	สับ	ปลด				POT HEAD F.3
30	SMA04S-01	สับ	ปลด				POT HEAD F.4
31	SMA05S-01	สับ	ปลด			สค.	POT HEAD F.5
32	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
33	SMA0BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- เบรกเกอร์ขนานบัส
34	SMA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		
35	SMA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		
36	SMA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		
37	SMA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		
38	SMA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		
39	SMA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		- Incoming.01
40	SMA0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		- เบรกเกอร์ขนานบัส
41	SMA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		CAP01
42	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
43	BAL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
44	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	SMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
46	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
47	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
48	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
49	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
50	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		-
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กสฟ.(ก3) รับทราบพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
53	เมื่อ ชุด กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ						
54	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชิ่ง						
55	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
56	BAL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
57	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
58	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
59	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
60	SMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
61	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
62	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
63	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		-
64	SMA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		
65	SMA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		
66	SMA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SMA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		
68	SMA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		
69	SMA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		Incomings.01
70	SMA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		- เบรกเกอร์ขนานบัส
71	SMA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		CAP01
72	SMA01S-01	ปลด	ล๊ับ			สค.	POT HEAD F.1
73	SMA02S-01	ปลด	ล๊ับ			สค.	POT HEAD F.2
74	SMA03S-01	ปลด	ล๊ับ				POT HEAD F.3
75	SMA04S-01	ปลด	ล๊ับ				POT HEAD F.4
76	SMA05S-01	ปลด	ล๊ับ			สค.	POT HEAD F.5
77	จ่ายไฟ						
78	SMA0BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMA		- เบรกเกอร์ขนานบัส
79	ย้ายโหลด SMA02 กลับคืนจาก SMG02						
80	SMA02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMA		-
81	SMG02S-08	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังตลาดไนท์ต้นสน (ล่าง)
82	ย้ายโหลด SMA01 กลับคืนจาก BAL03						
83	SMA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMA		-
84	BAL03S-06	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หน้าชูชุกิสินพล
85	ย้ายโหลด SMA05 กลับคืนจาก BAL08						
86	SMA05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMA		-
87	BAL08S-03	ล๊ับ	ปลด		สค.		SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์
88	ย้ายโหลด SMA05 บางส่วนกลับคืนจาก SMJ08						
89	SMA05S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 ปากซอยวัดป่าชัยรังสี
90	SMA05S-13	ล๊ับ	ปลด		สค.		SF6 ปากซอยคลองมะเดื่อ
91	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
92	BAL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
93	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
94	SMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
95	SMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
96	SMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
97	SMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
98	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
99	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
100	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
101	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-
102	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						