



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ต.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กภค.(ก) ๒๕๖๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ ตำแหน่ง รก.กค.(ก๓)

ด้วย กภค.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Main Bus สฟ. บ้านแพ้ว1	24 ต.ค.64	8.00 น.	16.00 น.	เพื่อปรับระดับฐาน BusTube Bay เดิม ให้เท่ากับ Bay ใหม่ (เปิดใบมิด) 4YS-01, 4YS-02 ,4BYB-04	Main Bus	4YS-02	นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ 084-081-5428

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ Main Bus

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ ตำแหน่ง รก.กค.(ก๓) โทร. ๐๘๔-๐๘๑-๕๔๒๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
 (นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)
 ตำแหน่ง รก.กค.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก Main Bus 115KV
 ในวันที่ ๒๔-10-64 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1600 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1363/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทท อธิษ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

19 ต.ค. 64

นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์
 รก.กค.(ก๓)

๐๘๓.๓๓.๕๕.๑๓๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพค. ก๓ 2

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	24 ต.ค. 64	เวลา	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กมล (กจ.)		งานที่ทำ	ปรับระดับ Bus tube Bay เดิมให้เท่ากับ Bay ใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1363/64		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรีทรัพย์สุข					วันที่	19 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	19 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	19 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานี BNP และการจ่ายไฟระบบ 115KV แบบ close loop							
1	จ่ายไฟแบบ open loop ที่ที่สถานี BNP, KTE						
2	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
3	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
4	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		
5	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		
6	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		
7	ย้ายโหลด BNP-TP2 ไปรับไฟจาก BNP-TP1						
8	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
9	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
10	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
11	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
12	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		
13	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		
14	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		
15	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		
16	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		
17	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
18	SOLIS BUS ที่ สถานี BNP (ประสานกับคุณธำรง ต้นภูมิประเทศ)						
19	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
20	BNPBYS-02	ปลด	สับ		BNP		
21	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
22	BNPBYS-01	สับ	ปลด		BNP		
23	BNP02YS-03	ปลด	สับ		BNP		
24	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
25	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		
26	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		
27	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		
28	OFF ไฟ DC BNP01YB-01, BNPBYB-01					BNP	
29	BNP01YS-03	ปลด	สับ		BNP		
30	ON ไฟ DC BNP01YB-01, BNPBYB-01					BNP	
31	BNPBYS-01	สับ	ปลด		BNP		
32	BNP01YB-01	สับ	ปลด		BNP		
33	BNPBYS-01	สับ	ปลด		BNP		
34	BNPBYS-02	สับ	ปลด		BNP		
35	BNP01YS-01	สับ	ปลด		BNP		
36	BNP01YS-02	สับ	ปลด		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
37	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานด้านเมนบัส 115 เควี ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
38	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
39	BNPBYS-02	ปลด	สับ		BNP		
40	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		
41	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		
42	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		
43	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		
44	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
45	BNP01YB-01	ปลด	สับ <i>คง OFF Auto Recg</i>		BNP		
46	OFF ไฟ DC BNP01YB-01, BNPBYB-01				BNP		
47	BNP01YS-03	สับ	ปลด		BNP		
48	ON ไฟ DC BNP01YB-01, BNPBYB-01				BNP		
49	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		
50	BNPBYS-01	สับ	ปลด		BNP		
51	BNP02YS-03	สับ	ปลด		BNP		
52	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
53	ย้ายโหลด BNP-TP2 คีนจาก BNP-TP1						
54	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
55	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		
56	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		
57	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		
58	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		
59	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		
60	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
61	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
62	จ่ายไฟแบบ close loop ที่ที่สถานีฯ BNP,KTE						
63	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		
64	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		
65	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		
66	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
67	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
สิ้นสุด Switching							