



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(เรล.)3510/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

## Switching Deadline

13 ก.ย. 66

วันที่ 6 กันยายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน MCB VT BUS 22 เควี. For Protection BUS 1 และ BUS 2 ของสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี 1 ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	อุปกรณ์ BUS1, BVB-01, 1BVB-01	18 ก.ย. 66	08.30 น.	12.00 น.	เปลี่ยน MCB VT BUS 22 เควี For Protection ทั้ง BUS 1 และ BUS 2 ปลดเบรกเกอร์, Truck Out, ไม่สับกราวด์ (ไม่ต้องปลด EGAT)	BUS1	BUS1	นายปริตรภัทร อาจศิริ พรล.กบข.(ก3) 098-290-2794
2.	อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, 2BVB-01	18 ก.ย. 66	13.00 น.	16.00 น.		BUS2	BUS2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อาจศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-290-2794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บ.ข.(ก3)

6 กันยายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก SPA01BVB-01 ถึง SPA1,2,3,4,5VB-01

ในวันที่ 18 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1369/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก SPA2BVB-01 ถึง SPA6,7,8,9,10VB-01

ในวันที่ 18 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อุบลวิสิทธิ์* แห่ง *ผคฟ.* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อาจศิริ

*อุบลวิสิทธิ์*

(นายอุบลวิสิทธิ์ แห่งผคฟ.)  
01ก.5 ทน นพ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ลพ., กฟผ. ตปจ., กฟผ. ตจ.

อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. .... (สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 (SPA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 (เข้าบัส 1 , บ่ายบัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 66	เวลา	08.30	น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน MCB VT BUS 22 kV For Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1369/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	12 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ดับไฟด้าน BUS1 (Truck Out Service, ไม่ปลด EGAT) และแก้ไขเบรกเกอร์ SPA05VB-01						
2	2.เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ดับไฟด้าน BUS2 (Truck Out Service, ไม่ปลด EGAT)						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPA05VB-01 อยู่สถานะ OPEN (ปัจจุบันจ่ายไฟจาก SPA09) (แก้ไขช่วงเช้า แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้)						
5	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.0 MW
6	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.58 MW
7	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.03 MW
8	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.42 MW
9	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.09 MW
10	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 1.62 MW
11	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.1 MW
12	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.88 MW
13	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.64 MW
14	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.02 MW
15	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.89 MW
16	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		- Cap 1
17	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing,GND		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย
18	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 13.38 MW
19	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.12 MW
20	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 1.21 MW
21	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
22	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.66 MW
23	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
24	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
25	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
26	ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
27	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
28	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA04
29	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPA07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านขายของ ออม อร
31	SPA06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านบัวเงิน
32	ย้ายโหลด SPA02 ไปจ่ายจาก SPA06						
33	SW.By Pass	ปลด	สับ		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
34	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
35	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
36	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
37	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB -
38	ย้ายโหลด SPA03 ไปจ่ายจาก SPA07						
39	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
40	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB -
41	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
42	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA10						
43	SPA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 กำแพง
44	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA01
45	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
46	เมื่อพร้อมดับไฟ						
47	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
48	SPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
49	SPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 1
50	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
51	SPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA01
52	SPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA02
53	SPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA03
54	SPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA04
55	SPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA05
56	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย						
57	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
58	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
59	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
60	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
61	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
62	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
63	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
64	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
65	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
66	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ต่อ						
68	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPA08VB-01 อยู่สถานะ OPEN (ปัจจุบันจ่ายไฟจาก SPB09 ลดหน่วยซื้อ )						
69	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
70	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB SPA06
71	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB SPA07
72	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB SPA09
73	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB SPA10
74	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 2
75	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
76	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 1
77	SPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA01
78	SPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA02
79	SPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA03
80	SPA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA04
81	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA05
82	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้าน BUS1						
83	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
84	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- CAP 1
85	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPA02						
86	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA02
87	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA06
88	ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก SPA03						
89	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA03
90	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA07
91	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก SPA05						
92	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA05
93	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA09
94	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPA01						
95	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA01
96	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA10
97	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
98	เมื่อพร้อมดับไฟ						
99	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
100	SPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 2
101	SPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 2
102	SPA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA06
103	SPA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA07
104	SPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA08
105	SPA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA09
106	SPA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB SPA10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย						
108	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
109	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA01
110	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA02
111	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA03
112	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA05
113	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 1
114	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS2 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง *****						
115	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
116	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
117	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
118	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
119	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
120	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
121	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
122	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
123	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
124	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
125	SPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 2
126	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 2
127	SPA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA06
128	SPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA07
129	SPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA08
130	SPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA09
131	SPA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB SPA10
132	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้าน BUS2						
133	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
134	SPA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- CAP 2
135	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก SPA05						
136	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA09
137	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
138	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
139	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน กลับจาก SPA02						
140	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA06
141	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
142	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
143	SW.By Pass	สับ	ปลด		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
144	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA03						
145	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA07
146	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
147	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
148	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน กลับจาก SPA07						
149	SPA06S-05	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านบัวเงิน
150	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านขายของ ออม อร
151	ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPA01						
152	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB SPA10
153	SPA01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 กำไทเฮง
154	ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04						
155	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB -
156	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
157	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
158	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		- -
159	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
160	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
161	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
162	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA01
163	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA02
164	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA03
165	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA04
166	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA05
167	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA06
168	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA07
169	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA09
170	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB SPA10
171	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 2
172	SPA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
173	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
174	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
175	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
176	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
177	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							