



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กบข.(รล.) ๓๐๑๒/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ รุ่งสิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.รล.กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบ แก๊ส CSCS แสดงสถานะเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย๑ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.บ่อพลอย๑ ดับไฟบัส๑ ทุก วงจร	๑๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, พร้อม Truck Outservice Bus๑ ทุกวงจร ๒. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus Truck Outservice	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๕ &INC.๑&Cap๑	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๕ &INC.๑&Cap๑	นายเอกพงศ์ พงษา โทร. ๐๙๘๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๒.	สฟฟ.บ่อพลอย๑ ดับไฟบัส๒ ทุก วงจร	๑๔ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๔ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, พร้อม Truck Outservice Bus๒ ทุกวงจร ๒. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus Truck Outservice	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖-๑๐ &INC.๒&Cap๒	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖-๑๐ &INC.๒&Cap๒	นายเอกพงศ์ พงษา โทร. ๐๙๘๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ ไม่มีการสับกราวด์ และ Riser Pole ไม่ต้องปลด DS

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ..... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผ.รล. โทร. ๐๙๘๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก Bus๑ BOP1, Bus๑, 1 ถึง  
ในวันที่ 13 กย ๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1427/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

(นายศุภสวัสดิ์ เขียวผ่อง  
ว.ก. 4 ทน. แทน)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อ.ก.บข.(กต), อ.ก.ว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี BOP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(กต)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(กต)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BOP-BUS01(01,02,03,04,05) สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย 1 (BOP)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1427/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 2 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้ง VSPP บ.บีเอสอี เพาเวอร์ กาญจนบุรี โลင်း BOP03 ให้หยุดชานไฟก่อนทำการย้ายโหลด						
3	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
4	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
5	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
6	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
7	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
8	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
9	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
10	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
11	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
12	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
13	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
14	- ย้ายโหลด BOP01 ไปจ่ายจาก BOP06						
15	BOP0BVB-01	ปลด	สับ		BOP		CB 22 KV.ชานเมนบัส
16	BOP01S-03	ปลด	สับ		รถบพล-		DIS เขาตินสอ
17	BOP01VB-01	สับ	ปลด		BOP		CB BOP01
18	- ย้ายโหลด BOP02 ไปจ่ายจาก BOP07						
19	BOP07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		CB BOP07
20	BOP02VB-01	สับ	ปลด		BOP		CB BOP02
21	- ย้ายโหลด BOP04 ไปจ่ายจาก BOP09						
22	BOP04S-02	ปลด	สับ		รถบพล-		DIS หน้าประตูที่ดิน
23	BOP04VB-01	สับ	ปลด		BOP		CB BOP04
24	BOP0BVB-01	สับ	ปลด		BOP		CB 22 KV.ชานเมนบัส
25	- ย้ายโหลด BOP03 ไปจ่ายจาก BOP08						
26	BOP09S-05	ปลด	สับ		รถบพล-		SF6 ฟลอยสวยกก่อสร้าง
27	BOP03VB-01	สับ	ปลด		BOP		CB BOP03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด BOP05 ไปจ่ายจาก BOP10						
29	BOP05S-05	ปลด	สับ		รถพหล-		SF6 สนามกอล์ฟกังปรีส์
30	BOP05VB-01	สับ	ปลด		BOP		CB BOP05
31	- ดับไฟ BOP-BUS01						
32	BOP01CVB-01	สับ	ปลด		BOP		CB CAP01
33	BOP01BVB-01	สับ	ปลด		BOP		CB INCOMMING01
34	BOP01YB-01	สับ	ปลด		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 kV.TP1
35	BOP01YS-01	สับ	ปลด		BOP		โบมิต 115 เควี
36	BOP01YS-02	สับ	ปลด		BOP		โบมิต 115 เควี
37	BOP01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		INCOMMING01
38	BOP0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		เบรกเกอร์ขนานบัส
39	BOP01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		
40	BOP02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		
41	BOP03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		
42	BOP04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		
43	BOP05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		
44	BOP01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		
45	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
46	BOP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
47	BOP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
48	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
49	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
50	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
51	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้กบข.ก3.รับทราบ						
52	แจ้งกบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
53	หลังจากกบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
54	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
55	BOP01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		INCOMMING01
56	BOP0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		เบรกเกอร์ขนานบัส
57	BOP01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		
58	BOP02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		
59	BOP03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		
60	BOP04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		
61	BOP05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		
62	BOP01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		
63	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
65	BOP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
66	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
67	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
68	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
69	- จ่ายไฟ BOP-BUS01						
70	BOP01YS-01	ปลด	สับ		BOP		ใบมิต 115 เควี
71	BOP01YS-02	ปลด	สับ		BOP		ใบมิต 115 เควี
72	BOP01YB-01	ปลด	สับ		BOP	CB	เบรกเกอร์ 115 kV.TP1
73	BOP01BVB-01	ปลด	สับ		BOP	CB	INCOMMING01
74	BOP01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP	CB	CAP01
75	ควบคุมแรงดัน BOP-TP1 ไว้ที่ 22.7 kV.					BOP	
76	- ย้ายโหลด BOP02 กลับคืนจาก BOP07						
77	BOP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP	CB	BOP02
78	BOP07VB-01	สับ	ปลด		BOP	CB	BOP07
79	- ย้ายโหลด BOP01 กลับคืนจาก BOP06						
80	BOP0BVB-01	ปลด	สับ		BOP	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
81	BOP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP	CB	BOP01
82	BOP01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบพล-	DIS	เขาดินสอ
83	- ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP09						
84	BOP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP	CB	BOP04
85	BOP04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบพล-	DIS	หน้าประตูที่ดิน
86	BOP0BVB-01	สับ	ปลด		BOP	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
87	- ย้ายโหลด BOP03 กลับคืนจาก BOP08						
88	BOP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP	CB	BOP03
89	BOP09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบพล-	SF6	พลอยสวยก่อสร้าง
90	- ย้ายโหลด BOP05 กลับคืนจาก BOP10						
91	BOP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP	CB	BOP05
92	BOP05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบพล-	SF6	สนามกอล์ฟกังปรีส์
93	แจ้ง VSPP บ.บีเอสอี เพาเวอร์ กาญจนบุรี โหลด BOP03 ขนานไฟได้ตามปกติ						
94	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
95	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
96	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
97	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
98	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
99	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
100	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	BOP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
102	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
103	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
104	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		Mo: BOP010VB-01.
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							