


**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กบข.(รล.) ๓๐๑๒/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน.....ผ.ร.กบข.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบ แก๊ซ CSCS แสดงสถานะเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย๑ ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.บ่อพลอย๑ ดับไฟบัส๑ ทุก วงจร	๑๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, พร้อม Truck Outservice Bus๑ ทุกวงจร ๒. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus Truck Outservice	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๕ &INC.๑&Cap๑	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๕ &INC.๑&Cap๑	นายเอกพงศ์ พงษา โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๒. *	สฟฟ.บ่อพลอย๑ ดับไฟบัส๒ ทุก วงจร	๑๔ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๔ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, พร้อม Truck Outservice Bus๒ ทุกวงจร ๒. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus Truck Outservice	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖-๑๐ &INC.๒&Cap๒	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖-๑๐ &INC.๒&Cap๒	นายเอกพงศ์ พงษา โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ ไม่มีการสับกราวด์ และ Riser Pole ไม่ต้องปลด DS

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา.....ตำแหน่ง.....ผ.ร.ล.....โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายทิวพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ข.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเตอร์ BUS๑ จาก Breaker ถึง Truck out  
 ในวันที่ 14 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1428/65

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประธานงานการขอตัดไฟ.....

๑๖ ก.ย. ๖๕

 นายเอกพงศ์ พงษา  
 (นายเอกพงศ์ พงษา)  
 ๐๙๐๖ ๓๓๖ ๙๗๕๙

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *นพอ. ยพอ.*

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี BOP)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ่อพลอย (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 65	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ แก๊สระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1428/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 4 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	** แจ้ง กพอ.บ่อพลอย ให้แจ้ง บ.แอ็ดวานซ์ ครีนเพาเวอร์ จำกัด (BOP8) ให้ทำการปลดขนานออก **						
3	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
4	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
5	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 1.4 MW
6	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 1.2 MW
7	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 1.0 MW
8	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 1.9 MW
9	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 2.6 MW
10	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 1.7 MW
11	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 2.1 MW
12	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 1.8 MW
13	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- โหลด 3.0 MW
14	ย้าย Inc.2 ไปจ่ายจาก Inc.1						
15	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส
16	BOP02BVB-01	สับ	ปลด		BOP		- INCOMING 2
17	ย้าย BOP 8 ไปจ่ายจาก BOP 3						
18	BOP09S-05	ปลด	สับ		บพล.		SF6 รั้นพลอยสวย
19	BOP08VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
20	ย้าย BOP 10 ไปจ่ายจาก BOP 5						
21	BOP05S-05	ปลด	สับ		บพล.		SF6 สนามกอล์ฟกรังปรีส์
22	BOP10VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
23	ย้าย BOP 9 ไปจ่ายจาก BOP 4						
24	BOP04S-02	ปลด	สับ		บพล.		DIS หน้าประตูที่ดิน
25	BOP09VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
26	ย้าย BOP 6 ไปจ่ายจาก BOP 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BOP01S-03	ปลด	สับ		บพล.		DIS บนเนินเขาตินสอ
28	BOP06VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
29	BOP02CVB-01	Auto	Manual		BOP		- CAP 2
30	ให้ปลด STEP Capacitor ออกที่ละ STEP						
31	BOP02CVB-01	สับ	ปลด		BOP		- CAP 2
32	เมื่อพร้อมดับไฟ						
33	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนานบัส
34	BOP03YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	BOP03YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ไบมีด 115 เควี
36	BOP03YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ไบมีด 115 เควี
37	BOP02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- INCOMING 2
38	BOP02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- CAP 2
39	BOP06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
40	BOP07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
41	BOP08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
42	BOP09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
43	BOP10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
44	BOPBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- ขนานบัส
45	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
46	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
47	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
48	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
49	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
50	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
51	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
52	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
53	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
54	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
55	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
56	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กบข.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลตกลับ						
57	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
58	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
59	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
60	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
61	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- -
63	BOP02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- INCOMING 2
64	BOP02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- CAP 2
65	BOP06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- -
66	BOP07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- -
67	BOP08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- -
68	BOP09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- -
69	BOP10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- -
70	BOPBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- ขนานบัส
71	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
72	BOP03YS-01	ปลด	สับ		BOP		- ไบเมิต 115 เควี
73	BOP03YS-02	ปลด	สับ		BOP		- ไบเมิต 115 เควี
74	BOP03YB-01	ปลด	สับ		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	BOP02BVB-01	ปลด	สับ		BOP		- INCOMING 2
76	BOP02CVB-01	ปลด	สับ		BOP		- CAP 2
77	BOP02CVB-01	Manual	Auto		BOP		- CAP 2
78	ปรับแรงดัน BOP-TP2 ประมาณ 22.5 kV.						
79	ย้าย BOP 6 กลับจาก BOP 1						
80	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส
81	BOP06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
82	BOP01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS บนเนินเขาดินสอ
83	ย้าย BOP 9 กลับจาก BOP 4						
84	BOP09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
85	BOP04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS หน้าประตูที่ดิน
86	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนานบัส
87	ย้าย BOP 10 กลับจาก BOP 5						
88	BOP10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
89	BOP05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 สนามกอล์ฟรังปรีส์
90	ย้าย BOP 8 กลับจาก BOP 3						
91	BOP08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
92	BOP09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 ร้านพลอยสวย
93	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		- -
94	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		- -
95	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
96	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
97	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -

