



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษ.ก3(รล.) 3321/2564

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ กอศ., กอร. และบริษัททิมพาน์ อิเล็กทริคอลล จำกัด เพื่อเปลี่ยนและ
นำเข้าใช้งานอุปกรณ์ระบบ SCPS Bay, TP.2 สฟฟ.บ้านแพ้ว รหัส BNP-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BNP-04YB-01	30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564	08.00 น.	24.00 น.	เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกัน Transformer Diff. Relay	4YS-01,02	4YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	BNP-BYB-01	30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564	08.00 น.	24.00 น.	115 KV สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว / ปลดเบรกเกอร์ 115	BYS-01	BYS-02	
3.	BNP-02BVB-01	30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564	08.00 น.	24.00 น.	KV รหัส BNP-04YB-01, BNP-BYB-01 พร้อมสวิตช์ ใบมีดหัวท้าย และปลดเบรกเกอร์ Incomming 2 รหัส BNP-02BVB-01, ดึงตรัก พร้อมสับ Ground	-	-	
					หมายเหตุ ดับไฟทั้งบัส 22 KV (บัส 2) เพื่อทดสอบ Short Circuit Test ในวันที่ 5 ธ.ค. 2564 <i>Truck'd</i>			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่งวตท.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายถวัลย์ ตัญเจียมวงศ์)

ชก.บช. (ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช. (ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

* ๒ พ.ย. ๒๕๖๔

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 ฟีดเตอร์ 115KV จาก BNP4YB-01 ถึง BNP2BVB-01
ในวันที่ 30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 24.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1451/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 ฟีดเตอร์ 8VS2 จาก BNP4YB-01 ถึง BNP6, 8, 9, 10VB-01
ในวันที่ 5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 24.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1451/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เขียวพอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์

(นายอภิสิทธิ์ เขียวพอบ
๒๐/๑๑/๖๔ ทน. ๖๕๖๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.ส๓.๑(บ้านแพ้ว), กฟภ. กทป.
อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี BNP)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลองพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลองพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีบ้านแพ้ว (BNP04YB-01, BUS 2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 64 ระหว่าง 8.00 น. ถึง 24.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกัน 115 เคริ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1451/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ 1.ปลดเบรกเกอร์ BNP04YB-01, BNPBYB-01, BNP06VB-01 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกัน Transformer Diff. Relay 115 kV. วันที่ 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64						
	2.ดับไฟด้าน BUS 2 เพื่อทดสอบ Shot Circuit Test ในวันที่ 5 ธ.ค. 64						
1	สวิตชิงวันที่ 30 พ.ย. 64						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 16.3 MW
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 31.1 MW
5	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 11.1 MW
6	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.7 MW
7	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 5.3 MW
8	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราช
9	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		#N/A		โหลด 23.6 MW
10	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 2.6 MW
11	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 24.3 MW
12	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 5.5 MW
13	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 28.3 MW
14	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 7.5 MW
15	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE07 (โหลดประมาณ 3 MW)						
16	KTE07S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ก่อนป้อนตำรวจ
17	BNP10R-01	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	R แยกวัดราช
18	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02 (โหลดประมาณ 4 MW)						
19	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
20	BNP07S-05	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ปากทางแยกบ้านแพ้ว
21	ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนไปจ่ายจาก SME08 (โหลดประมาณ 3 MW)						
22	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
23	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	BNP06S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 โคงโรงน้ำตาลเกตุม
25	BNP06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS แยกยกกระบัตร
26	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
27	ย้ายโหลด BNP-TP2 ไปจ่ายจาก BNP-TP1						
28	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 2
29	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
30	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
32	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
33	BNP02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		INCOMING 2
34	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BNPBYB-01 และ สวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส BNPBYB-01,02 อยู่สถานะ "Open"						
35	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ BNP02BVB-01						
36	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไฟย้อน ให้สับกราวด์						
37	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
38	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
39	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
40	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
41	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
42	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
43	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
44	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
45	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
46	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
47	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
48	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก วันที่ 30 พ.ย. 64 *****						
49	สวิตช์วันที่ 5 ธ.ค. 64						
50	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตช์						
51	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บ.17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง (สหกรณ์บ้านแพ้ว) จำกัด วงจร BNP06 และ บ. กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี วงจร BNP09 ทำการปลดขนานขายไฟออกจากระบบ						
52	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 4.1 MW
53	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 1.4 MW
54	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด -5.0 MW
55	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.7 MW
56	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.2 MW
57	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.9 MW
58	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.6 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.0 MW
60	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.5 MW
61	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		โหลด 15.0 MW
62	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 5.8 MW
63	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
64	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
65	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE02						
66	BNP04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
67	BNP04S-07	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ชูริกจิมลี่
68	ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนไปจ่ายจาก BNP04						
69	BNP04S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 หนาครกรุงไทย
70	BNP04S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว
71	ย้ายโหลด BNP09 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP04						
72	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้า ชกส.(หน้าเมืองไทรลีสซิ่ง)
73	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP09
74	ย้ายโหลด BNP10 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP05						
75	BNP05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไผ่ถาวร
76	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP10
77	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก SME02						
78	BNP07S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ปากทางแยกบ้านแพ้ว
79	BNP07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
80	ย้ายโหลด BNP07 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP01						
81	BNP07S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว (๕๖)
82	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP07
83	ย้ายโหลด BNP06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP02						
84	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
85	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP06
86	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
87	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส BNP08VB-01 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อม ทรีค "Out Service"						
88	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปลด Step CAP.2 ออกทีละ Step						
89	BNP02CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB CAP 2
90	BNP02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		INCOMING 2
91	BNP02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		CAP 2
92	BNP06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		
93	BNP07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		
94	BNP09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		
95	BNP10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	BNPBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		ขนานบัส
97	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบฟาย้อนที่เบรกเกอร์ BNP06,07,08,09,10VB-01, BNPBVB-01, BNP02CVB-01, BNP02BVB-01						
98	Sw. Ground BNP02CVB-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
99	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีฟาย้อน ให้สับกราวด์						
100	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F6
101	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F7
102	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F8
103	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F9
104	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F10
105	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
106	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP2
107	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
108	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
109	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
110	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
111	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
112	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
113	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
114	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
115	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
116	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก วันที่ 5 ธ.ค. 64 *****						
117	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
118	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
119	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
120	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
121	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
122	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
123	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
124	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
125	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
126	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
127	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
128	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
129	BNP06VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F6
130	BNP07VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F7
131	BNP08VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
132	BNP09VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F9
133	BNP10VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F10
134	BNP02BVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ INCOMING 2
135	BNP02CVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ CAP2
136	BNP02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB INCOMING 2
137	BNP02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB CAP 2
138	BNP06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP06
139	BNP07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP07
140	BNP09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP09
141	BNP10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP10
142	BNPBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB ขนानบัส
143	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
144	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
145	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
146	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
147	ปรับแรงดัน BNP-TP2 ประมาณ 22.5 kV						
148	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB INCOMING 2
149	BNP02CVB-01	ปลด	สับคง Manual		BNP		CAP 2
150	ย้ายโหลด BNP10 ทั้งหมดกลับจาก BNP05						
151	BNP10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP10
152	BNP05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
153	ย้ายโหลด BNP09 ทั้งหมดกลับจาก BNP04						
154	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส
155	BNP09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP09
156	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า ชกส.(หน้าเมืองไทนลิสซิง)
157	ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนกลับจาก BNP04						
158	BNP04S-14	ปลด	สับ		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว
159	BNP04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ชนาคกรกรุงไทย
160	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนกลับจาก KTE02						
161	BNP04S-07	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ชูรกกิมลี้
162	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
163	ย้ายโหลด BNP07 ทั้งหมดกลับจาก BNP01						
164	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP07
165	BNP07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
166	ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนกลับจาก BNP02						
167	BNP06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP06
168	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
169	ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนกลับจาก SME08						
170	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
171	BNP06S-04	ปลด	สับ		บพว.		DIS แยกยกกระบัตร
172	BNP06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โคงโรงน้ำตาลเกตุม
173	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
174	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนนานบัส
175	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วนกลับจาก KTE07						
176	BNP10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราช
177	KTE07S-14	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
178	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
179	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
180	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
181	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
182	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
183	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
184	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
185	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
186	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
187	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
188	BNP10R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R แยกวัดราช
189	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
190	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
191	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		#N/A		
192	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
193	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
194	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							