



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 12 พ.ย. 64

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กบข.(บพ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๗ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser Pole, ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี, 12.5kV		SPA06VB-01 - SPA10VB-01	นายนพดล ตีลอด โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๔๔๐๖๓๘๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก SPA2BVB-01 ถึง Truck out service
ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1460/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุ สิมโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต.กบข.(บพ.) ผคฟ. ส.ค. ก.บ.บ.บ. ก.บ.ข.บ.บ.
เรียน อ.ก.บ.ข.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต) ผจก. ก.บ.บ.บ. ส.ค. ส.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี (SPA) สุพรรณบุรี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี BUS 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา เบรกเกอร์ 22kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1460/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร				วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 20.28 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 23.24 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 4.42 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 4.34 MW
6	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 4.0 MW
7	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 6.51 MW
8	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 2.13 MW
9	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 6.36 MW
10	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 3.83 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 5.4 MW
12	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
13	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	-	โคกโคเต่า
14	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	Load 9.88 MW
15	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	Load 1.78 MW
16	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	Load 6.5 MW
17	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	Load 2.91 MW
18	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	Load 6.23 MW
19	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	Load 13.74 MW
20	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 3.39 MW
21	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 5.38 MW
22	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 1.58 MW
23	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	Load 11.46 MW
24	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 4.3 MW
25	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	วัดพระธาตุ
26	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โรงแรมการกีฬา
27	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	คันคลองวัดป่า
28	ลดโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPC03						
29	SPA05S-04	ปลด	สับ		สพ.	DIS	พระเสด็จ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
31	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
32	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
33	ลดโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA05							
34	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอู่ยา
35	SPA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ศาลเจ้าพ่อ
36	ลดโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA09 และ ลดโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA04							
37	SPA09S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	สนามกีฬากลาง
38	SPA08R-01	สับ	ปลด		สพ.		R	คันคลองวัดป่า
39	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าชุมประทิววัดบางปลาหมอ
40	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอู่ยา
41	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		-	ขนานบัส
42	SPA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	คูเมือง
43	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		-	ขนานบัส
44	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	หน้าชุมประทิววัดบางปลาหมอ
45	ลดโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM02 (แจ้ง กฟส.บปม. ให้แจ้งโรงสีทราบก่อน)							
46	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
47	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ประตูสาร
48	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPA09							
49	SPA09S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6	เชิงสะพานท่าจีน
50	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
51	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก SPA05							
52	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
53	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
54	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
55	ลดโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02							
56	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
57	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	โคกโคเต่า
58	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS	เลียงเมืองสถานพินิจ
59	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R	โรงเรียนสหวิทย์
60	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
61	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA07							
62	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
63	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
64	ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก BAM01,07							
65	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
66	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บปม.		DIS	วัดโพธิ์ค้อย
67	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ขนส่ง
68	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายจาก SPA01						
70	SPA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6
71	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
72	เมื่อพร้อมดับไฟ						
73	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-
74	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		-
75	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ Step						
76	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		-
77	SPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
78	SPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
79	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
80	SPA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
81	SPA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
82	SPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
83	SPA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
84	SPA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
85	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
86	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ชุดทำงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
87	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
88	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
89	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
90	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
91	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
92	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
93	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
94	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
95	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
96	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
97	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
98	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
99	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
100	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
101	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
102	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
103	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
104	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
105	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
106	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
107	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	
108	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
109	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	
110	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	
111	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	
112	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	
113	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	
114	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	
115	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	
116	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	
117	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	
118	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	INCOMING 2
119	SPA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	CAP 2
120	SPABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	ขนานบัส
121	SPA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
122	SPA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
123	SPA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
124	SPA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
125	SPA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
126	SPA02CVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	CAP 2
127	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 2
128	ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก SPA01							
129	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	-
130	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
131	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM01,07							
132	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	-
133	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ขนส่ง
134	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	วัดโพธิ์ค้อย
135	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
136	ย้ายโหลด SPA06 กลับจาก SPA07							
137	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	-
138	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
139	ย้ายโหลด SPA02 กลับจาก SPA06							
140	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.		R	โคกโคเฒ่า
141	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.		R	โรงเรียนสทวิทย
142	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
143	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	เลียงเมืองสถานพินิจ
144	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
145	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก SPA05							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
146	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	-
147	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
148	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
149	ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPA09							
150	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	-
151	SPA09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	เชิงสะพานท่าจีน
152	ลดโหลด SPA08 บางส่วนไปกลับจาก BAM02							
153	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ประตูสาร
154	BAM02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บ.ปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
155	ลดโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA09 และ ลดโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA04							
156	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
157	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		-	ขนานบัส
158	SPA09S-05	ปลด	สับ		สพ.		DIS	คูเมือง
159	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		-	ขนานบัส
160	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
161	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอยู่ยา
162	SPA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	คั่นคลองวัดป่า
163	SPA09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สนามกีฬากลาง
164	ลดโหลด SPA05 กลับจาก DOA05							
165	SPA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ศาลเจ้าพ่อ
166	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอยู่ยา
167	ลดโหลด SPA05 กลับจาก SPC03							
168	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
169	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
170	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
171	SPA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	พระเสด็จ
172	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
173	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
174	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
175	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
176	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
177	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
178	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
179	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
180	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
181	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
182	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	บ้านห้วยหมาก
183	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	โคกโคเฒ่า
184	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
185	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
186	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	

