



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ...../๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า เดิมนางนางบวช. ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBN-2222	๑๘ พ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser Pole, ไม่ปลด EGAT) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22	DBA01BVB-01	Riser pole	นายพนตล ดิลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙
๒.	DBN-2212	๑๘ พ.ย. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser Pole, ไม่ปลด EGAT) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22	DBA02BVB-01	Riser pole	นายพนตล ดิลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ดิลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๔ ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก DBA01BVB-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 18 พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1464/64

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๕ ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก DBA02BVB-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 18 พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1464/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรรพ ชื่นดวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กบข.เขต ๑ สักด.

รทพร ชื่นดวง  
( ๐๐๖.๗ 11 กน นว.๑พ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. สก.๑.๓๓, สก.๑.๑๔, สก.๑.๑๕, สก.๑.๑๖, สก.๑.๑๗

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๖ แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กิ่งก้อง COBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เดิมบางนางบวช (เข้าบัส 1 , บ่ายบัส 2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ DBA ตามวาระฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1461/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายกศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายกศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ เข้าบัส 1 , บ่ายบัส 2							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 7.89MW
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 12.24 MW
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 2.39 MW
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด -2.43 MW
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด -2.66 MW
7	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 4.53 MW
8	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 5.45 MW
9	DBA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 1.56 MW
10	DBA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 0.78 MW
11	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, GND		ดบ.	SCADA	R บ้านหัวเขา
12	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านลาดสิงห์
13	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, GND		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
14	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	โหลด -12.33 MW
15	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด -7.57 MW
16	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 0.36 MW
17	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	โหลด 10 MW
18	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
19	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KBG	ศูนย์ลพฯ	- โหลด 13.45 MW
20	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KBG		- โหลด 3.51 MW
21	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA	ศูนย์ลพฯ	- โหลด 12.70 MW
22	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		HKA		- โหลด 1.5 MW
23	- ย้ายโหลด DBA01 ไปรับไฟจาก DAA04						
24	SW.By Pass DBA01R-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS R บ้านหัวเขา
25	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R บ้านหัวเขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DAA04S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรุ ตรงข้าม AVR
27	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
28	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA05							
29	SW.By Pass DBA05R-03	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	R เขาคีรี
30	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R	เขาคีรี
31	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรุ
32	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
33	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06							
34	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
35	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
36	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก HKA06							
37	DBA05S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	พีเก็ดเข้าหัท
38	DBA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสี CP
39	- ย้ายโหลด DBA04 ไปรับไฟจาก DBA05							
40	DBA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	แยกนางบวช
41	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA			-
42	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA03							
43	DBA03S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6	บ้านลาดสิงห์
44	DBA03S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	สะพานบ้านสระ
45	- ย้ายโหลด DBA03 ที่เหลือไปรับไฟจาก DBA06							
46	DBA02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6	บางแวก
47	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA			-
48	- ย้ายโหลด DBA07 ไปจ่ายไฟจาก DBA08							
49	DBA07S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	กบบัว กม.6
50	DBA07VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
51	- ย้ายโหลด DBA08 ไปจ่ายไฟจาก KBG04							
52	DBA08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	บ้าน กม. 6
53	DBA08VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
54	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.							
55	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DBA02VB-01 อยู่สถานะ <u>ปลด</u> และ ทริค "Out service"							
56	DBABVB-01	สับ	ปลด		DBA		-	INC 1
57	DBA01VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DBA			-
58	DBA03VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DBA			-
59	DBA04VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DBA			-
60	DBABVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DBA		-	INC 1
61	DBABVB-03	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DBA		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
63	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
64	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
65	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R	บ้านลาดสิงห์
66	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	
67	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
68	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
69	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
70	DOA03R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R	สะพานดำ
71	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KBG	ศูนย์ลพฯ	-	-
72	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KBG		-	-
73	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA	ศูนย์ลพฯ	-	-
74	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		-	-
75	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
76	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
77	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ต่อ							
78	DBA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA			-
79	DBA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA			-
80	DBA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA			-
81	DBABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA		-	INC 1
82	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
83	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
84	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
85	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
86	DBABVB-01	ปลด	ล๊ับ		DBA		-	INC 1
87	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA04							
88	DBA04VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		DBA			-
89	DBA05VB-01	ล๊ับ	ปลด		DBA			-
90	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA03							
91	DBA03VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		DBA			-
92	DBA06VB-01	ล๊ับ	ปลด		DBA			-
93	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส 2							
94	DBABVB-02	ล๊ับ	ปลด		DBA		-	INC 2
95	DBA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA			-
96	DBA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA			-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	DBA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			-
98	DBA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			-
99	DBABVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		-	INC 2
100	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
101	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
102	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
103	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
104	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
105	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
106	DBA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA			-
107	DBA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA			-
108	DBA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA			-
109	DBA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA			-
110	DBABVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-	INC 2
111	DBABVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-	ขนานบัส
112	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
113	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
114	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
115	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R	บ้านลาดสิงห์
116	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
117	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
118	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
119	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
120	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R	สะพานดำ
121	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KBG	ศูนย์ลพฯ	-	-
122	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KBG		-	-
123	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA	ศูนย์ลพฯ	-	-
124	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		HKA		-	-
125	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
126	DBABVB-02	ปลด	สับ		DBA		-	INC 2
127	- ย้ายโหลด DBA01 กลับจาก DAA04							
128	DBA01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		DBA		-	-
129	DAA04S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู ตรงข้าม AVR
130	DBA01R-02	ปลด	สับ คอง Nonreclosing,GND		ดบ.	SCADA	R	บ้านหัวเขา
131	SW.By Pass DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	R บ้านหัวเขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
132	- ย้ายโหลด DBA0๒ บางส่วนกลับจาก DBA03							
133	DBA0๒VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		DBA			-
134	DBA02S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.		SF6	บางแวก
135	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA04							
136	DBA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		DBA			
137	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	แยกนางบวช
138	- ย้ายโหลด DBA08 กลับจาก KBG04							
139	DBA08VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		DBA		-	-
140	DBA08S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	บ้าน กม.
141	- ย้ายโหลด DBA07 กลับจาก DBA08							
142	DBA07VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		DBA		-	-
143	DBA07S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	กาบบัว กม.6
144	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก <del>DBA06</del>							
145	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
146	DBA05S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	พีเก็ดเข้าหัท
147	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA065							
148	DBA06S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	โรงสี CP
149	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
150	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05							
151	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
152	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
153	DBA05R-03	ปลด	สับ คอง Nonreclosing,GND		ดบ.	SCADA	R	เขาศิริ
154	SW.By Pass DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	R เขาศิริ
155	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DOA03							
156	DBA03S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สช.		SF6	สะพานบ้านสระ
157	DBA03S-14	สับ	ปลด		สช.		SF6	บ้านลาดสิงห์
158	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
159	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
160	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
161	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
162	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
163	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
164	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
165	DBA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
166	DBA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
167	DBA01R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	SCADA	R	บ้านหัวเขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
168	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านลาดสิงห์
169	DBA05R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	SCADA	R	เขาศิรี
170	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
171	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
172	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
173	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
174	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สะพานดำ
175	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KBG	ศูนย์ลพฯ	-	-
176	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KBG		-	-
177	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA	ศูนย์ลพฯ	-	-
178	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		-	-
			สิ้นสุด Switching ทั้งหมด					