



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 16 พ.ย. 64

## วิฤตขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กษ.(บฟ.) ..... /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า.....กษ.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เดิมบนางนวช.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DBN-2212	๑๙ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser Pole, ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี	DBN-2212	DBA05VB-01 - DBA08VB-01	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนพดล ดีลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร.....๐๘๔๔๐๖๓๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บษ.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภก  
เรียน อ.ก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS02 จาก DBN-2212 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 19 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1462/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกดิ์สิทธิ์ คุ้มสง่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....ศรสมศักดิ์ ดีลอด.....  
8 พ.ย. 64

ศรสมศักดิ์ ดีลอด  
(วศก.๖ แทน นว.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บษ.(กต), อ.ก.ว.(กต) ผจก.วศก.๑๓, วศก.๑๔, วศก.๑๕,  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th ผจฟ. 1 (สถานี คัดมาตย์ COBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เดิมบางนางบวช บัส 2 (DBA_Bus02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ DBA บัส 2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1462/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	9 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 11.75 MW
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 10.75 MW
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 3.61 MW
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด -1.93 MW
6	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 5.66 MW
7	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 5.24 MW
8	DBA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 1.67 MW
9	DBA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 0.88 MW
10	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R บ้านหัวเขา
11	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านลาดสิงห์
12	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
13	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	โหลด -12 MW
14	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด -7.34 MW
15	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 0.05 MW
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	โหลด 8.9 MW
17	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
18	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KBG	ศูนย์ลพฯ	- โหลด 16 MW
19	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KBG	-	โหลด 4.53 MW
20	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA	ศูนย์ลพฯ	-
21	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		HKA	-	-
22	- ย้ายโหลด DBA01,05 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA04,05						
23	DAA04S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู ตรงข้าม AVR
24	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
25	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู
26	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06						
28	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
29	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
30	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก HKA06						
31	DBA05S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 พิเก็ตเข้าท์
32	DBA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสี CP
33	- ย้ายโหลด DBA05 ที่เหลือไปรับไฟจาก DBA01						
34	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 รร.ธรรมโชติ
35	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
36	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA03						
37	DBA03S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 บ้านลาดสิงห์
38	DBA03S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		DIS สะพานบ้านสระ
39	- ย้ายโหลด DBA06 ที่เหลือไปรับไฟจาก DBA03						
40	DBA02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 บางแอก
41	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
42	- ย้ายโหลด DBA07 ไปรับไฟจาก DBA08						
43	DBA07S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 กาบบัว กม.6
44	DBA07VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
45	- ย้ายโหลด DBA08 ไปรับไฟจาก KBG04						
46	DBA08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 บ้าน กม.
47	DBA08VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
48	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.5
49	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.6
50	DBA07S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.7
51	DBA08S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.8
52	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
53	DBABVB-02	สับ	ปลด		DBA		- INC 2
54	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
55	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
56	DBA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
57	DBA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
58	DBA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
59	DBA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		-
60	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ DBA05,06,07,08,INC02 เมื่อไม่มีไฟย้อน						
61	DBA05VG-01	ปลด	สับ		DBA		GND F5
62	DBA06VG-01	ปลด	สับ		DBA		GND F6



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	DBA07VG-01	ปลด	สับ		DBA		GND F7
64	DBA08VG-01	ปลด	สับ		DBA		GND F8
65	DBABVG-02	ปลด	สับ		DBA		GND INC2
66	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
68	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
69	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
70	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
71	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
72	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
73	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
74	DOA03R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
75	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KBG	ศูนย์ลพฯ	-
76	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KBG		-
77	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA	ศูนย์ลพฯ	-
78	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		-
79	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
80	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
81	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
82	DBA05VG-01	สับ	ปลด		DBA		GND F5
83	DBA06VG-01	สับ	ปลด		DBA		GND F6
84	DBA07VG-01	สับ	ปลด		DBA		GND F7
85	DBA08VG-01	สับ	ปลด		DBA		GND F8
86	DBABVG-02	สับ	ปลด		NPU		GND INC02
87	DBA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
88	DBA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
89	DBA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
90	DBA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
91	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
92	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
93	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
94	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สช.		R บ้านลาดสิงห์
95	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
96	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
97	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
98	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
99	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing		ดจ.		R	สะพานดำ
100	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KBG	ศูนย์ลพฯ	-	-
101	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KBG		-	-
102	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA	ศูนย์ลพฯ	-	-
103	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		HKA		-	-
104	DBA05S-01	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
105	DBA06S-01	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
106	DBA07S-01	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.7
107	DBA08S-01	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.8
108	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
109	DBN-2217	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	ใบมิด
110	DBN-2212	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
111	DBABVB-02	ปลด	ล๊ับ		DBA		-	INC 2
112	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01							
113	DBA05VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		DBA			-
114	DBA01S-03	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
115	- ย้ายโหลด DBA08 กลับจาก KBG04							
116	DBA08VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		DBA		-	-
117	DBA08S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	บ้าน กม.
118	- ย้ายโหลด DBA07 กลับจาก DBA08							
119	DBA07VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		DBA		-	-
120	DBA07S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	กابบัว กม.6
121	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA03							
122	DBA06VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		DBA			-
123	DBA02S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	บางแวก
124	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก HKA06							
125	DBA05S-06	ปลด	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
126	DBA05S-03	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	พีเก็ตเข้าท์
127	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
128	DBA06S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดบ.		SF6	โรงสี CP
129	DBA05S-08	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
130	- ย้ายโหลด DBA01,05 บางส่วนกลับจาก DAA04,05							
131	DBA01R-02	ปลด	ล๊ับ คอง Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	ปากทางบ้านหัวเขา



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
132	DAA04S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู ตรงข้าม AVR
133	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	เขาศิรี
134	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
135	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DOA03							
136	DBA03S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		DIS	สะพานบ้านสระ
137	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	บ้านลาดสิงห์
138	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
139	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
140	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
141	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
142	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
143	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
144	DBA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
145	DBA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
146	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	บ้านหัวเขา
147	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R	บ้านลาดสิงห์
148	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	เขาศิรี
149	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
150	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
151	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
152	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
153	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สะพานดำ
154	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KBG	ศูนย์ลพฯ	-	-
155	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KBG		-	-
156	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA	ศูนย์ลพฯ	-	-
157	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								