



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  
เลขที่ ก.ต.นฐ.(ปน) ๑๑๖๒ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.ต)  
ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU03	25 กันยายน 2565	8.00 น.	17.00 น.	เพื่อปักเสาโมโนโพล 115KV บริเวณขนส่งนครปฐม	DDE ทางด่วน โรงสี	DIS ชค หน้า ร้านวัสดุ ก่อสร้าง, DDE	นายพรมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ.
๒	NPU04					DDE ไทยยา มากี	DE, DDE	
๓	NPU09					NPU9S-01	DIS ชค หน้า ตลาดนัด เครื่องปั้น	
๔	NPU05					Dis ชค หน้า โรงสีทรัพย์ สมบัติวงจรถบ F5	Dis ชค สะพานหน้า เรือนจำ	
๕	NPU08					Dis ชค หน้า โรงสีทรัพย์ สมบัติวงจ กลางF8	Dis ชค หน้า โรงสีส่งแสง วงจรถกลางF8	
๖	NPU10					NPU10S-01	Dis ชค หน้า โรงสีส่งแสง วงจรถบF10	
๗	115KV					NPU4YS-05 โรงสีอุดม ธัญญา	DDE 115KV หน้าบั้งแก๊ส ปตท	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ข้างขนส่งนครปฐม  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม...ตำแหน่ง ทพ.ปน.กฟจ.นครปฐม...โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.ต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)  
ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟจ.นครปฐม.





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ NPU03,04,05,08,09,10 และ สายส่ง 115 kV.ZNPU4YS-05 - DDE 115kV หน้าบับแก๊ส ปตท.) บริเวณขนส่งนครปฐม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นฐ. งานที่ทำ ปักเสาโมโนโพล 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1487/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 21 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 21 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมน โทงย้อย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
4	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		Load=5.1 MW
5	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		Load=5.7 MW
6	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		Load=2.8 MW
7	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		Load=MW
8	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		Load=2.5 MW
9	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		Load=5.2 MW
10	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		นฐ.	R	วัดม่วงตารศ
11	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		Load=1.4 MW
13	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
14	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		Load=6.2 MW
15	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
16	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		Load=5.7 MW
17	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
18	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
19	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
20	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
21	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		Load=0.76 MW
22	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		Load=4.10 MW
23	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นฐ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นฐ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ตรวจสอบวงจร 115kV BPB7YB-01 และ BPB9YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
26	*Open Loop 115 kV						
27	แจ้งกฟจ.นฐ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kV สถานะ LowGas NPU4YS-05 ข้างขนส่ง อยู่สถานะปกติ						
28	NPU04YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นฐ.	LBS	โรงสีอุดมฉัญญะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	<b>*ย้ายโหลด NPU-TP2 ไปรับไฟจาก NPU-TP1</b>						
30	NPU0BVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB 22 kV ขนานเมนบัส
31	NPU02BVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB 22 kV INC02
32	<b>*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA07</b>						
33	NCA07S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบีม ปตท.ประเสริฐชัย
34	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ฐานกระจก
35	<b>*ย้ายโหลด NPU06 ไปรับไฟจาก NPV01</b>						
36	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
37	NPU06S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกคอนตัม
38	NPU06S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
39	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
40	<b>*ย้ายโหลด NPU08 ไปรับไฟจาก DTM09</b>						
41	NPU08S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
42	NPU08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 แยก รร.นาสร้าง
43	<b>*ย้ายโหลด NPV03 ไปรับไฟจาก BPA05</b>						
44	BPA05S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
45	NPU04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 บีม SUSCO
46	<b>*ย้ายโหลด NPU05 ไปรับไฟจาก NPT07</b>						
47	NPT08S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หลังกวัดพระงาม
48	NPU05S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สยามคมหวังศรี
49	<b>*ย้ายโหลด NPU08 ไปรับไฟจาก NPU06</b>						
50	NPU06S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บ้อมตำรวจนาสร้าง
51	Dis ชค. NPU08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าโรงสี่เหลี่ยม (กลาง)
52	<b>*ย้ายโหลด NPU05 ไปรับไฟจาก NPU8</b>						
53	ทำการ Bypass Recloser NPU05R-01 (วัดม่วงตารศ)						
54	แจ้งกฟ.นฐ. สับ Sw.Bybass Recloser NPU05R-01 (วัดม่วงตารศ) เข้าสนทที่ 3 เฟส						
55	NPU05R-01	สับ	ปลด		นฐ.		R วัดม่วงตารศ
56	NPU08S-15	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG ฟังวัดใหม่ปิ่นเกลียว
57	Dis ชค. NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS สะพานลอยตรงข้ามเรือนจำ (บน)
58	<b>*ย้ายโหลด NPU03 ไปรับไฟจาก NPU06(ผ่านไลน์ NPU08)</b>						
59	NPU08S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
60	Dis ชค. NPU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS เจริญชัยคำวัสดุก่อสร้าง
61	<b>*ย้ายโหลด NPU10 ไปรับไฟจาก NPV03</b>						
62	NPU10S-20	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อุ่ปรีชา
63	NPU10VB-01	สับ	ปลด		นฐ.		CB NPU10
64	<b>*ย้ายโหลด NPU09 ไปรับไฟจาก BPA01*</b>						
65	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อุ่ชาลี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	NPU09VB-01	สับ	ปลด		นฐ		CB	NPU09
67	*ย้ายโหลด NPU-TP2 กลับคืนจาก NPU-TP1							
68	NPU02BVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB	22 kV INC02
69	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	22 kV ขนานเมนบัส
70	*ดับไฟเวลา 08.00 น.							
71	แจ้ง Hotline 115 kV ปลด DDE 115kV บริเวณหน้าบัสแก๊สปตท.ออกทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ							
72	หลังจาก Hotline 115 kV ปลด DDE 115kV บริเวณหน้าบัสแก๊สปตท.ออกทั้ง 3 เฟส							
73	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการปลดโหลดหม้อแปลงวงจร NPU03 ช่วง DDE ทางต่วนโรงสี- Dis ชั่งครวร้านวัสดุก่อสร้าง-DDE หลังบับางจากออก							
74	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการปลดโหลดหม้อแปลงวงจร NPU10 ช่วง DDE ไทยยามากิ- DE- DDE ร้านข้ามตัม กม.5 ออก							
75	แจ้ง Hotline 22 kV ทำการปลด DDE โหลด NPU10 บริเวณไทยยามากิ และร้านข้ามตัม กม.5 ออกทั้ง 3 เฟส							
76	หลังจาก Hotline 22 kV ทำการปลด DDE โหลด NPU10 บริเวณไทยยามากิและร้านข้ามตัม กม.5 ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย							
77	แจ้ง Hotline 22 kV ทำการปลด DDE โหลด NPU03 บริเวณทางต่วนโรงสีและหลังบับางจาก ออกทั้ง 3 เฟส							
78	หลังจาก Hotline 22 kV ทำการปลด DDE โหลด NPU03 บริเวณทางต่วนโรงสีและหลังบับางจาก ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย							
79	NPU09S-01	สับ	ปลด		นฐ		DIS	Porthead NPU09
80	NPU10S-01	สับ	ปลด		นฐ		DIS	Porthead NPU10
81	Dis ชค. NPU09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	ตลาดนัดเครื่องบิน
82	Dis ชค. NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	โรงสีทรัพย์สมบัติ (บน)
83	Dis ชค. NPU08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	โรงสีทรัพย์สมบัติ (กลาง)
84	Dis ชค. NPU10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	หน้าโรงสีหส่งแสง (ล่าง)
85	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นฐ. ทราบ							
86	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 (115kV)							
87	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 (115kV)							
88	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3							
89	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4							
90	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5							
91	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6							
92	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G7							
93	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G8							
94	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G9							
95	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G10							
96	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G11							
97	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G12							
98	แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G13							
99	แจ้งกฟจ.นฐ.ลงข้อมูลใน WE SAFE							
100	แจ้งกฟจ.นฐ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
101	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
102	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
104	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
105	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
106	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
107	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
108	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
109	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
110	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
111	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
112	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
113	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
114	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
115	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
116	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
117	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
118	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
119	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ		เบรกเกอร์ 115 เควี
120	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ		เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
121	หลังกฟจ.นฐ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
122	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G1(115 kV)						
123	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G2(115 kV)						
124	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G3						
125	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G4						
126	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G5						
127	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G6						
128	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G7						
129	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G8						
130	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G9						
131	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G10						
132	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G11						
133	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G12						
134	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G13						
135	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
136	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
137	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
138	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกตก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
139	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
140	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
141	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
142	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
143	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
144	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT			
145	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT			
146	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV			
147	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV			
148	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV			
149	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
150	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
151	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
152	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA			
153	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA			
154	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นฐ.			เบรกเกอร์ 115 เควี
155	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นฐ.			เบรกเกอร์ 115 เควี
156	<b>*จ่ายไฟ</b>							
157	แจ้ง Hotline 115 kv จั้ม DDE 115kv บริเวณหน้าบับแก๊สสพท.เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ							
158	หลังจาก Hotline 115 kv จั้ม DDE 115kv บริเวณหน้าบับแก๊สสพท.เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย							
159	แจ้ง Hotline 22 kv ทำการจั้ม DDE โล้น NPU10 บริเวณไทยยามากิและร้านข้าวต้ม กม.5เข้าทั้ง 3 เฟส							
160	หลังจาก Hotline 22 kv ทำการจั้ม DDE โล้น NPU10 บริเวณไทยยามากิและร้านข้าวต้ม กม.5 เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย							
161	แจ้ง Hotline 22 kv ทำการจั้ม DDE โล้น NPU03 บริเวณทางด่วนโรงสีและหลังบับบางจาก เข้าทั้ง 3 เฟส							
162	หลังจาก Hotline 22 kv ทำการจั้ม DDE โล้น NPU03 บริเวณทางด่วนโรงสีและหลังบับบางจาก เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย							
163	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการนำโหลดหม้อแปลงที่ปลดออกไว้เข้าได้ทั้งหมด							
164	NPU09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	Porthead NPU09
165	NPU10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	Porthead NPU10
166	Dis ชค. NPU09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ตลาดนัดเครื่องบิน
167	Dis ชค. NPU05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	โรงสีทรัพย์สมบัติ (บน)
168	Dis ชค. NPU08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	โรงสีทรัพย์สมบัติ (กลาง)
169	Dis ชค. NPU10	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าโรงสีสหส่งแสง (ล่าง)
170	<b>*Close Loop 115 kv</b>							
171	แจ้งกฟจ.นฐ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kv สถานะ LowGas NPU4YS-05 ช่างขนส่ง อยู่สถานะปกติ							
172	NPU04YS-05	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		นฐ.		LBS	โรงสีอุดมธัญญา
173	<b>*ย้ายโหลด NPU-TP2 ไปรับไฟจาก NPU-TP1</b>							
174	NPU0BVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB	22 kv ขนนานเมนบัส
175	NPU02BVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	22 kv INC02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
176	<b>*ย้ายโหลด NPU10 กลับคืนจาก NPV03</b>							
177	NPU10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		นฐ		CB	NPU10
178	NPU10S-20	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	อยู่ปรีชา
179	<b>*ย้ายโหลด NPU09 กลับคืนจาก BPA01*</b>							
180	NPU09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		นฐ		CB	NPU09
181	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	อยู่ชาลี
182	<b>*ย้ายโหลด NPU03 กลับคืนจาก NPU06(ผ่านไลน์ NPU08)</b>							
183	Dis ชค. NPU03	ปลด	สับ		นฐ		DIS	เจริญชัยค้ำวัสดุก่อสร้าง
184	NPU08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
185	<b>*ย้ายโหลด NPU08 กลับคืนจาก NPU06</b>							
186	Dis ชค. NPU08	ปลด	สับ		นฐ		DIS	หน้าโรงสีหส่งแสง (กลาง)
187	NPU06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	ป้อมตำรวจนาสร้าง
188	<b>*ย้ายโหลด NPU05 กลับคืนจาก NPU8</b>							
189	Dis ชค. NPU05	ปลด	สับ		นฐ		DIS	สะพานลอยตรงข้ามเรือนจำ (บน)
190	NPU08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	UG ฝั่งวัดใหม่ปิ่นเกลียว
191	นำ Recloser NPU05R-01 (วัดม่วงตารต) เข้าระบบ							
192	NPU05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		นฐ		R	วัดม่วงตารต
193	แจ้งกฟจ.นฐ ปลด Sw.Bybass Recloser NPU05R-01 (วัดม่วงตารต) ออกทั้ง 3 เฟส							
194	<b>*ย้ายโหลด NPU05 กลับคืนจาก NPT07</b>							
195	NPU05S-07	ปลด	สับ		นฐ	SCADA	SF6	สมาคมหวังศรี
196	NPT08S-06	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	หลังวัดพระงาม
197	<b>*ย้ายโหลด NPV03 กลับคืนจาก BPA05</b>							
198	NPU04S-08	ปลด	สับ		นฐ		SF6	บีม SUSCO
199	BPA05S-06	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
200	<b>*ย้ายโหลด NPU08 กลับคืนจาก DTM09</b>							
201	NPU08S-06	ปลด	สับ		นฐ		SF6	แยก รร.นาสร้าง
202	NPU08S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ		SF6	ม.9 ห้วยชัน
203	<b>*ย้ายโหลด NPU06 กลับคืนจาก NPV01</b>							
204	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ	SCADA	SF6	หน้าวัดใหญ่
205	NPU06S-08	ปลด	สับ		นฐ		SF6	ศูนย์วิทยุชุมชน
206	NPU06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS	แยกดอนตูม
207	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	หน้าวัดใหญ่
208	<b>*ย้ายโหลด NPT07 กลับคืนจาก NCA07</b>							
209	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ	SCADA	SF6	ร้านกระจก
210	NCA07S-11	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	ตรงข้ามบีม ปตท.ประเสริฐชัย
211	<b>*ย้ายโหลด NPU-TP2 กลับคืนจาก NPU-TP1</b>							
212	NPU02BVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB	22 kV INC02



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
213	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	22 kV ขนานเมนบัส
214	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
215	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
216	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
217	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
218	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
219	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
220	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
221	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
222	NPU05R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		นฐ.		R	วัดม่วงตารศ
223	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
224	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
225	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
226	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
227	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV			
228	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
229	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
230	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
231	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
232	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
233	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA			
234	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA			
235	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ.			เบรกเกอร์ 115 เควี
236	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ.			เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

