

วิทยุขอตัดไฟ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง
.....

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
.....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC-TP1	๒๔ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล และรีเลย์ บำรุงรักษา OLTC	-	-	นายนพต ดิลอดโท โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... -.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายนพต ดิลอดโท..... ตำแหน่ง..... วศก.๖.ผบพ..... โทร..... ๐๘๔-๓๖๕๗๓๖๗.....
ลงชื่อ..... สมหมาย ขึ้นดั่ง.....
(..... นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)
ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.บ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPC-TP1 จาก SPC14B-01 ถึง Riser Ale.
ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1506/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อังสหาธิ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นพต ดิลอดโท.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ผจก. นพต.ธ.๖๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


.....
(นายนพต ดิลอดโท)
วศก.๖.ผบพ.น.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ บคฟ.รวม
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 64	เวลา	08.00	น. ถึง	24 ธ.ค. 64	เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1506/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน					วันที่	18 ธันวาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 ธันวาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	18 ธันวาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 4.4 MW
4	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชวมงคล
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
6	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.6 MW
7	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.4 MW
8	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 4.5 MW
9	SPC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.0 MW
10	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.8 MW
11	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 3.1 MW
13	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
14	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
15	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
16	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 2.5 MW
17	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 1.2 MW
18	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
20	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
21	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB SPC01
22	-ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
23	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 บ้านดงกระเซา
24	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB SPC02
25	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก DBA03						
26	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
27	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA03							
29	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
30	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
31	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05							
32	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
33	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC03
34	-ย้ายโหลด SPC04 ไปจ่ายจาก SPA04							
35	SPC02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	แยกบ่อมตำรวจวังยาง
36	SPC04S-06	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามเมธีประมุข
37	SPC04S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
38	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC04
39	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก SPA04							
40	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
41	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC05
42	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.1
43	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.2
44	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.3
45	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.4
46	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.5
47	-ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 08.00 น.							
48	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC			INCOMING 1
49	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC			ใบมิต 115 เควี
51	SPC01BVS-01	สับ	ปลด		SPC			ใบมิต 22 เควี IN01
52	SPC01BVG-01	ปลด	สับ		SPC			Ground 22 kv.IN01
53	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC			INCOMING 1
54	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
55	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
56	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
57	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
58	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
59	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
60	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
61	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
62	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
63	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
64	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
65	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
67	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
68	หมายเหตุ : นำหม้อแปลง station service ไปปรับไฟจากไลน์ด้านนอก						
	***** ลีนสุด Switching เข้า *****						
69	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe						
70	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
71	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC		INCOMING 1
72	SPC01BVG-01	สับ	ปลด		SPC		Ground 22 kv.IN01
73	SPC01BVS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมีด 22 เควี IN01
74	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
75	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		
76	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA R	หน้าราชมงคล
77	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
78	SPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		
79	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA R	วัดพระธาตุ
80	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
81	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
82	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
83	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
84	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
85	- จ่ายไฟ SPC-TP1						
86	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมีด 115 เควี
87	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี
88	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		INCOMING 1
89	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
90	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.1
91	SPC02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.2
92	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.3
93	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.4
94	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.5
95	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03						
96	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC	CB	SPC01
97	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA SF6	สะพานตาแล
98	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA01						
99	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC	CB	SPC02
100	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA SF6	บ้านดงกระเขา
101	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05						
102	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC	CB	SPC03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
103	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
104	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03							
105	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
106	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
107	- ย้ายโหลด SPC04 กลับคืนจาก SPA04							
108	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC04
109	SPC04S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
110	SPC04S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามเมธีประมุข
111	SPC02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.		SF6	แยกป้อมตำรวจวังยาง
112	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04							
113	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
114	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
115	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA03							
116	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
117	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
118	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
119	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
120	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
121	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
122	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
123	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
124	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
125	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
126	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
127	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
128	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
129	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
130	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
131	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
132	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
133	หมายเหตุ : นำหม้อแปลง station service กลับคืนตามปกติ							
***** ล็อค Switching ทั้งหมด *****								

รายละเอียดค่านิยามการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
28	โทรโขก	21 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบส.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอ ไฟอ่อนด้าน Bus 2) บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
29	ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว)	22 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้าน Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยชี้เข้า Transfer Bus)	กบย.(ก.3) กบส.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
30	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	23 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.		
31	เอกชัย 1	26 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
32	เลขวิถี (ชั่วคราว)			Shutdown		
33	อ้อมน้อย 4			Shutdown		
34	พุทธนิมิต 2	15 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยชี้เข้า Transfer Bus)	กบส.	นายพนพล ตีลอด
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
35	ศาลายา	16 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
36	สมุทรสาคร 9	27 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2), 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
37	เอกชัย 2	28 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2), 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		