



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

## วิทย์ขอตัดไฟ

22 ธ.ค. 64

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง .....  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง .....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า.....กนข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เลขชัย.๑.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๖ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัด TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser และไม่มีสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล และรีเลย์ บำรุงรักษา OLTC	EKA3YB-01	EKA-BUS1	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๓๘๙
๒			๑๓.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัด TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser และไม่มีสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล และรีเลย์ บำรุงรักษา OLTC	EKA5YB-01	EKA-BUS2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศว.๒.ผบ.พ. โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗  
ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นด่าง  
( นายสมหมาย ขึ้นด่าง )  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ EKA-TP จาก EKA3YB-01 ถึง EKA-BUS NO 1  
ในวันที่ ๒๖-๑๒-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง ๑๒๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1507/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ EKA-TP จาก EKA5YB-01 ถึง EKA BUS NO 2  
ในวันที่ ๒๖-๑๒-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทวีชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพดล ดีลอด  
18 ธ.ค. 64

สมหมาย ขึ้นด่าง  
( ๐๘๑.๖ 1๒๖๖ น.พ. ๑พ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. กพก.๓, กพข.๖๓๐

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผจก. ๒ (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)  
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีเอกชัย 1						
กำหนดวันที่ทำงาน	26/12/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	26/12/2564	เวลา	16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์,รีเลย์ ,OLTC			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1507/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข					วันที่	19 ธันวาคม 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	19 ธันวาคม 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	19 ธันวาคม 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี EKA,EKB,SMX,SMF							
1	ย้ายโหลด EKA01 บางส่วนไปรับจาก SMX05						
2	EKA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	SMX05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	EKA01S-14	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 หม้อบ้านเดอะแกรนด์
7	EKA01S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 บั้มบางจาก
8	SMX05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
9	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
10	ย้ายโหลด EKA02 ไปรับจาก SMU01						
11	EKA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	SMUBR-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		
13	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
14	EKA02S-08	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ยูนิเวอร์แซล
15	EKA02VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
16	SMUBR-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
17	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
18	ย้ายโหลด EKA03 ไปรับจาก SMD03						
19	EKA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	SMD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
22	EKA03S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 โรงงานไอโอดีบลิ้ว
23	EKA03VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
24	SMD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
25	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
26	ย้ายโหลด EKA4 ไปรับจาก EKB08						
27	EKA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
28	EKB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
29	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
30	EKA04S-05	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ส.ชัยวารี (วงจรถบ)
31	EKA04VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
32	EKB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
34	ย้ายโหลด EKA05, EKA01 บางส่วนไปรับจาก EKB01						
35	EKA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
36	EKB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
37	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
38	EKA06S-02	ปลด	ล๊اب		สค.		DIS ตรงข้ามสถานี EKA
39	EKA01VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
40	EKB06S-07	ปลด	ล๊اب		สค.		SF6 โรงเรียนวัดบ้านหอม
41	EKA05VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
42	EKB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
43	ย้ายโหลด EKA10 ไปรับจาก EKB05						
44	EKB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
45	EKB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
46	EKA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
47	EKA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
48	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
49	EKA09S-02	ปลด	ล๊اب		ศูนย์ฯ		SF6 ส.ชัยวารี (วงจรถ่วง)
50	EKA10S-06	ปลด	ล๊اب		สค.		DIS หน้บ้ม ปตท
51	EKA09S-02	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ส.ชัยวารี (วงจรถ่วง)
52	EKA10VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
53	EKB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
54	EKB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
55	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
56	ย้ายโหลด EKA07 ไปรับจาก SMC03						
57	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
58	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		
59	EKA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
60	EKA07S-07	ปลด	ล๊اب		บนจ.		SF6 อนามัยบางน้ำจืด
61	EKA07VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
62	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
63	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
64	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
65	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
66	EKA01BVB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
67	EKA03YB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
68	EKA03YS-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
69	EKA03YS-02	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
70	EKA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
71	EKA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
72	EKA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
73	EKA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
74	EKA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
75	EKABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
76	EKA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
77	แจ้งช่างควบคุมงานลงข้อมูลใน We safe และปฏิบัติงานที่ EKA.ด้าน BUS.No.1 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching แรก							
หลังจากปฏิบัติงานที่ EKA.ด้าน BUS.No.1 แล้วเสร็จ							
78	EKA01VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		EKA		
79	EKA02VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		EKA		
80	EKA03VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		EKA		
81	EKA04VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		EKA		
82	EKA05VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		EKA		
83	EKA01CVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		EKA		
84	EKA03YS-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
85	EKA03YS-02	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
86	EKA03YB-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
87	EKA01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
88 ย้ายโหลด EKA02 คินจาก SMU01							
89	EKA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
90	SMUBR-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		
91	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
92	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
93	EKA02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
94	EKA02S-08	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ยูนิเวอร์แซล
95	EKA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
96	SMUBR-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
97	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
98 ย้ายโหลด EKA04 คินจาก EKB08							
99	EKB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
100	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
101	EKA04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
102	EKA04S-05	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ส.ชัยวารี (วงจรบน)
103	EKA04VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
104	EKA-TP1	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
105	EKB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
106	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
107 ย้ายโหลด EKA09 ไปรับจาก EKB03							
108	EKB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
109	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
110	EKA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
111	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
112	EKA09S-02	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 ส.ชัยวารี (วงจrl่าง)
113	EKA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
114	EKB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
115	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
116 ย้ายโหลด EKA06 ไปรับจาก SMF07							
117	EKA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
118	SMF07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
119	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
120	EKA06S-14	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 เจริญพานบ้านไร่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	EKA06VB-01	สับ	ปลด		ศุภย์		
122	SMF07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์		
123	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์		
124	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานที่ EKA.ด้าน BUS.No.2						
125	EKA02CVB-01	สับ	ปลด		ศุภย์		
126	EKA02BVB-01	สับ	ปลด		ศุภย์		
127	EKA05YB-01	สับ	ปลด		ศุภย์		
128	EKA05YS-01	สับ	ปลด		ศุภย์		
129	EKA05YS-02	สับ	ปลด		ศุภย์		
130	EKA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
131	EKA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
132	EKA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
133	EKA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
134	EKA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
135	EKA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		
136	แจ้งช่างควบคุมงานลงข้อมูลใน We safe และปฏิบัติงานที่ EKA.ด้าน BUS.No.2 ได้ สิ้นสุด Switching ที่สอง						
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
137	EKA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
138	EKA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
139	EKA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
140	EKA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
141	EKA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
142	EKA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
143	EKAVBV-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		
144	EKA05YS-01	ปลด	สับ		ศุภย์		
145	EKA05YS-02	ปลด	สับ		ศุภย์		
146	EKA05YB-01	ปลด	สับ		ศุภย์		
147	EKA02BVB-01	ปลด	สับ		ศุภย์		
148	EKA02CVB-01	ปลด	สับ		ศุภย์		
149	ย้ายโหลด EKA06 คีนจาก SMF07						
150	SMF07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภย์		
151	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์		
152	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์		
153	EKA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุภย์		
154	EKA06S-14	สับ	ปลด		ศุภย์		SF6 เจริงสะพานบ้านไร่
155	SMF07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์		
156	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์		
157	EKA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์		
158	ย้ายโหลด EKA07 คีนจาก SMC03						
159	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์		
160	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		ศุภย์		
161	EKA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุภย์		
162	EKA07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 อนามัยบางน้ำจืด
163	EKA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
164	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
165	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
166	ย้ายโหลด EKA03 คีนจาก SMD03						
167	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
168	SMD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
169	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
170	EKA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
171	EKA03S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6 โรงงานไอไดดับบลิว
172	EKA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
173	SMD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
174	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
175	ย้ายโหลด EKA05, EKA01 บางส่วนไปรับจาก EKB01						
176	EKB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
177	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
178	EKA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
179	EKA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
180	EKA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ EKA
181	EKB06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 โรงเรียนวัดบ้านขอม
182	EKA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
183	EKB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
184	ย้ายโหลด EKA10 คีนจาก EKB05						
185	EKB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
186	EKB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
187	EKA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
188	EKA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
189	EKA10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้บ้ม ปตท
190	EKB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
191	EKA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
192	ย้ายโหลด EKA09 คีนจาก EKB03						
193	EKA09S-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ส.ชัยวารี (วงจรล่าง)
194	EKA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
195	EKB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
196	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
197	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
198	ย้ายโหลด EKA01 บางส่วนคีนจาก SMX05						
199	SMX05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
200	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
201	EKA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ้มบางจาก
202	EKA01S-14	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หมู่บ้านเดอะแกรนด์
203	EKA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		สค.		
204	SMX05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
205	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
206	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		

สิ้นสุด Switching

รายละเอียดคืบหน้าการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
28	ไพรโยก	21 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ วิลด์ 22 kV. (ขอ ไฟช้อนคั้น Bus 2) บำรุงรักษาม้อแปลง TP.1	กษ.(ก.3) กษ.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		22 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ชื้อไฮดรอลิคเบรกเกอร์ 22 kV.คั้น Bus 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ(ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ วิลด์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (คืบหน้าการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กษ.(ก.3) กษ.	
29	ท่าม่วง 2 (ซำคราว)	23 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ วิลด์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และ บำรุงรักษาม้อแปลง TP.1	กษ.(ก.3) กษ.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
30	ศรีประจันต์ (ซำคราว)	24 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ วิลด์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และ บำรุงรักษาม้อแปลง TP.1	กษ.(ก.3) กษ.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
31	เอกราช 1	26 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV. คัทหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กษ.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
32	เดชาบุญ (ซำคราว)			Shutdown		
33	อ้อมน้อย 4			Shutdown		
34	พุทธเมฆา 2	15 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (คืบหน้าการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กษ.	นายพนพล ตีลอด
35	ศาลายา	16 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กษ.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		27 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2), 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กษ.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
37	เอกราช 2	28 ธ.ค. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2), 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กษ.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)