



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.บขช.(บพ.)-๓๒๔๔ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบช.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบกราวด์ที่ ตู้คาปาซิเตอร์แบงค์ และ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๒ ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๔ พ.ย. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด CB 22 KV รหัส ONB1CVB-01, ONB2CVB-01 และหม้อแปลงกำลัง TP.๒ สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๒ เพื่อตรวจสอบระบบกราวด์			นายอรรถ ดันภูมิประเทศ 086 655 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ ONB-TP2 จาก ONB 445-๐1 ถึง ONB 26VB-01
ในวันที่ 14 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1512/2564
พนักงานศูนย์ฯ นาย นครศรี นครปฐม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ

(นาย นครศรี นครปฐม)
อ.ก. 6 แทน หน.บ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพก.๐๖๗.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี ONB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง TP2 สถานีไฟฟ้าอ่อนน้อย 2 (ONB)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบระบบกราวด์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1512/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	11 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		6.25 MW.
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		10.5 MW.
4	- ย้ายโหลด ONB-TP2 ไปจ่ายจาก ONB-TP1						
5	ONB0BVVB-01	ปลด	สับ		ONB	CB	22 KV.ชานนเมนบัส
6	ONB02BVVB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	22 KV.In02
7	- ดับไฟ ONB-TP2						
8	ONB04YB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONB04YS-02	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 เควี
10	ONB04YS-03	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 เควี
11	ONB01CVB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	CAP01
12	ONB02CVB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	CAP02
13	ONB02BVVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		
14	ONB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		
15	ONB02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		
16	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.ก3.รับทราบ						
18	แจ้งกบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
19	หลังจากกบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
21	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
22	ONB02BVVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		
23	ONB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		
24	ONB02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		
25	- จ่ายไฟ ONB-TP2						
26	ONB04YS-02	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ONB04YS-03	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 เควี
28	ONB04YB-01	ปลด	สับ		ONB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ปรับแรงดัน ONB-TP2 ไว้ 22.5 kV.				ONB		
30	- ย้ายโหลด ONB-TP2 กลับคืนจากจาก ONB-TP1						
31	ONB02BVB-01	ปลด	สับ		ONB	CB	22 kV.In02
32	ONB0BVB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
33	ONB01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB	CB	CAP01
34	ONB02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB	CB	CAP02
35	นำ Cpa01,Cap02 เข้าไว้ทั้ง 3 Step Manual ไว้				ONB		
36	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
37	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							