



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ก.ย. 65

เลขที่ .. ก.๓ กบข.(บฟ.)-๓๓๐๙/๒๕๖๕ วันที่ .. ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ .. นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง .. นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง .. อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พร้อมครอบ PRD switch ที่
สถานีไฟฟ้า สามพราน๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.1	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าสามพราน๔	TP.1	INCO1	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... ทพ.บฟ.(ก๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง..... ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAO-TP1 จาก SA0246-01 ถึง SA010V0-01
ในวันที่ 23 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1526/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **สมชาย ต้นภูมิประเทศ** ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....
22 ก.ย. 65

สมชาย ต้นภูมิประเทศ
(**สมชาย ต้นภูมิประเทศ**)
๐๘๖.๖๕๕๒๕๙๓ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. **กฟอ.บพร.**

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี สามพราน 4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 4 (SAD-TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-ก.ย.-65	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ ตรวจสอบ PRD switch	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1526/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 22 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ 2. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโนช		วันที่ 22 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กันยายน 2565

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- โหลด 25.0 MW
2	SAD02VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 3.5 MW
3	SAD05VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 2.6 MW
4	SAD06VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 5.9 MW
5	SAD07VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 6.7 MW
6	SAD10VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 2.3 MW
7	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- โหลด 11.1 MW
8	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- โหลด 11.4 MW
9	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 18.5 MW
10	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		- โหลด 0.7 MW
11	ย้ายโหลด SAD01, SAD05, SAD10 ไปรับไฟจาก OYI04						
12	SAD01S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ สามพราน 4
13	SAD05VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
14	SAD05S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
15	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
16	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		- -
17	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
18	ย้ายโหลด SAD06 ไปรับไฟจาก OYI03						
19	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		- -
20	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
21	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYL04 (6 MW)						
22	OYL04S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ขอยวัดคลองอ้อมใหญ่
23	SAD07S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปากขอยเทียนตัด
24	ย้ายโหลด SAD07 ที่เหลือ, SAD08 (1.1 MW), SAD09 (3.8 MW) ไปรับไฟจาก OYI06 (ชั้นบัส 2)						
25	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		- -
26	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
27	ย้ายโหลด SAD02 (3.5 MW), SAD04 (0.3 MW) ไปรับไฟจาก OYI08 (ชั้นบัส 1)						
28	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		- -
29	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- Incoming 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAD01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- Incoming 1
31	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
33	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
34	แจ้งให้ กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
35	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
36	SAD02VB-01	Manual	Auto		SAD		-
37	SAD07VB-01	Manual	Auto		SAD		-
38	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
39	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
40	OYI03VB-01	Manual	Auto		OYI		-
41	OYI04VB-01	Manual	Auto		OYI		-
42	OYI06VB-01	Manual	Auto		OYI		-
43	OYI08VB-01	Manual	Auto		OYI		-
44	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
45	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
46	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการแล้วเสร็จ						
47	SAD02VB-01	Auto	Manual		SAD		-
48	SAD07VB-01	Auto	Manual		SAD		-
49	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
50	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
51	OYI03VB-01	Auto	Manual		OYI		-
52	OYI04VB-01	Auto	Manual		OYI		-
53	OYI06VB-01	Auto	Manual		OYI		-
54	OYI08VB-01	Auto	Manual		OYI		-
55	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
56	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		-
57	SAD01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- Incoming 1
58	SAD02YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
59	SAD02YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
60	SAD02YB-01	ปลด	สับ		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	ตั้ง Manual หม้อแปลง SAD-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
62	ย้ายโหลด SAD02, SAD04 กลับคืนจาก OYI08 (ขั้นบัส 1)						
63	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD		- Incoming 1
64	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
65	ย้ายโหลด SAD07, SAD08, SAD09 กลับคืนจาก OYI06 (ขั้นบัส 2)						
66	SADVB-01	ปลด	สับ		SAD		- ขนานบัส
67	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
68	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วน กลับคืนจาก OYL04 (6 MW)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SAD07S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากชอยเทียนดัด
70	OYL04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ชอยวัดคลองอ้อมใหญ่
71	ย้ายโหลด SAD06 กลับคืนจาก OYI03						
72	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
73	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
74	ย้ายโหลด SAD01, SAD05, SAD10 กลับคืนจาก OYI04						
75	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
76	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
77	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
78	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
79	SAD05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
80	SAD01S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ สามพราน 4
81	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
82	SAD02VB-01	Manual	Auto		SAD		-
83	SAD05VB-01	Manual	Auto		SAD		-
84	SAD06VB-01	Manual	Auto		SAD		-
85	SAD07VB-01	Manual	Auto		SAD		-
86	SAD10VB-01	Manual	Auto		SAD		-
87	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
88	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
89	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
90	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL		-
สิ้นสุด Switching							