



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๓๓๑๐/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พร้อมครอบ PRD switch ที่
สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง๒ ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.1	๒ ต.ค. ๒๕๖๕	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง๒	TP.1	INCO1	นายธำรง ตันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓ สังกัด SPO 1BVB-๐1

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ผ.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถาวร ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ช.ก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1 ฟีดเดอร์ SPO 711 จาก SPO 246-๐1 ถึง SPO 1BVB-๐1
ในวันที่ ๒ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1533/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....

(นายถาวร ด้อยเต็มวงศ์)
๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กพด.๐๓๖, กพด.๐๓๖, กพด.๐๓๖, กพด.๐๓๖
อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 5..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPO)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 (SPO-TP1)			ถึง	16.00	น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1533/65	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อหม้อแปลงพร้อมครอบ PRD Switch	วันที่	28 กันยายน 2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โนช ทอญ้อย			วันที่	28 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โนช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		โหลด = 3.1 MW
4	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		โหลด = 0.5 MW
5	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		โหลด = 0.6 MW
6	OFF SCL SPO				ศูนย์ฯ นฐ	SCADA	
7	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
8	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
9	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 2.4 MW
10	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 0.32 MW
11	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 3.2 MW
12	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 4.0 MW
13	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 1.0 MW
14	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 0.16 MW
15	SPO08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 2.0 MW
16	SPO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 2.0 MW
17	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		โหลด = 0.5 MW
18	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถสพน-	SCADA	R ตรงข้ามมสนง.สพน.
19	SPO08R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถทคก-	SCADA	R บ่อสุพรรณ
20	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
21	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
22	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถททง-	SCADA	R บ้านหางตลาด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
23	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU				
24	TMU0BR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU				
25	KSA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทหม				
26	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA				
27	- ย้ายโหลด SPO01 ไปจ่ายจาก SPO08								
28	SW.By-Pass	ปลด	สับ		รถทคก-		R	บ่อสุพรรณ	
29	SPO08R-01	สับ	ปลด		รถทคก-	SCADA	R	บ่อสุพรรณ	
30	SPO01S-04	ปลด	สับ		รถทคก-		SF6	แยกคอนตัมลิ่ง	
31	SPO01VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB	SPO01	
32	- ย้ายโหลด SPO01,08 ไปจ่ายจาก TMU03								
33	SPO08S-06	ปลด	สับ		รถทคก-		SF6	บ่อสำรวจดอนกระเพรา	
34	SPO08VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB	SPO08	
35	- ย้ายโหลด SPO05 ไปจ่ายจาก UTG06								
36	SPO03S-04	ปลด	สับ		รถสพน-	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน	
37	SPO05S-03	ปลด	สับ		รถอทง-		DIS	ตรงข้ามม.สวนสมเด็จ(บน)	
38	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB	SPO05	
39	- ย้ายโหลด SPO10 ไปจ่ายจาก UTG06								
40	SPO10S-03	ปลด	สับ		รถอทง-		DIS	สถานีตำรวจสระยายโสม	
41	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		CB	SPO10	
42	SPO03S-04	สับ	ปลด		รถสพน-	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน	
43	- ย้ายโหลด SPO06(SPO04) ไปจ่ายจาก KSA06								
44	KSA01S-10	ปลด	สับ		รถกพส-	SCADA	SF6	ร้านเสน่ห์ชาวด	
45	KSA01S-12	สับ	ปลด		รถสพน-	SCADA	SF6	บ้านทะเลบก	
46	- ย้ายโหลด SPO03 ไปจ่ายจาก SPN01								
47	SPO02S-07	ปลด	สับ		รถสพน-	SCADA	SF6	ธนาคารกรุงศรีฯ	
48	SPO03VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB	SPO03	
49	- ย้ายโหลด SPO02 ไปจ่ายจาก SPN02								
50	SPO02S-04	ปลด	สับ		รถสพน-		SF6	โรงสีสุรชัย	
51	SPO02VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB	SPO02	
52	- ย้ายโหลด SPO04,07,09 ไปจ่ายจาก SPN07								
53	SPN07S-04	ปลด	สับ		รถสพน-		SF6	วัดศรีเฉลิมเขต	
54	SPO01BVB-01	สับ	ปลด		SPO		CB	22 kV.Inc.01	
55	นำ Cap02 เข้าระบบคุมแรงดันไว้ที่ 22.7-22.9 kV.					SPO		CB	Cap02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	- ดับไฟ SPO-TP1 เวลา 09.00 น.						
57	SPO02YB-01	สับ	ปลด		SPO	CB	115 kV.TP1
58	SPO02YS-01	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 kV.
59	SPO01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPO		
60	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
61	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
62	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
63	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
64	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
65	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
66	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสพน-	SCADA	R ตรงข้ามมสนง.สพน.
67	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
68	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
69	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถทง-	SCADA	R บ้านทางตลาด
70	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		
71	TMU0BR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU		
72	KSA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม		
73	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
74	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานด้าน SPO-TP1						
	สิ้นสุด Switching เข้า						
75	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานด้าน SPO-TP1 เสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
76	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
77	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
78	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
79	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
80	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
81	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
82	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
83	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถสพน-	SCADA	R ตรงข้ามมสนง.สพน.
84	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
85	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
86	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถทง-	SCADA	R บ้านทางตลาด
87	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	TMU0BR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		
89	KSA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม		
90	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
91	SPO01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPO		
92	- จ่ายไฟ SPO-TP1						
93	SPO02YS-01	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 kv.
94	SPO02YB-01	ปลด	สับ		SPO	CB	115 kv.TP1
95	- ย้ายโหลด SPO04,07,09 กลับคืนจาก SPN07						
96	SPO01BVB-01	ปลด	สับ		SPO	CB	22 kv.Inc.01
97	SPN07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพน-	SF6	วัดศรีเฉลิมเขต
98	- ย้ายโหลด SPO02 กลับคืนจาก SPN02						
99	SPO02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO	CB	SPO02
100	SPO02S-04	สับ	ปลด		รถสพน-	SF6	โรงสีสุรชัย
101	- ย้ายโหลด SPO03 กลับคืนจาก SPN01						
102	SPO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO	CB	SPO03
103	SPO02S-07	สับ	ปลด		รถสพน-	SCADA SF6	ธนาคารกรุงศรีฯ
104	- ย้ายโหลด SPO06(SPO04) กลับคืนจาก KSA06						
105	KSA01S-12	ปลด	สับ		รถสพน-	SCADA SF6	ร้านเสน่ห์ชาวด์
106	KSA01S-10	สับ	ปลด		รถกพส-	SCADA SF6	ป้อมรร.การบิน
107	- ย้ายโหลด SPO01,08 กลับคืนจาก TMU03						
108	SPO08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO	CB	SPO08
109	SPO08S-06	สับ	ปลด		รถทคก-	SF6	ป้อมตำรวจดอนกระเพรา
110	- ย้ายโหลด SPO01 กลับคืนจาก SPO08						
111	SPO01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO	CB	SPO01
112	SPO06S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทคก-	SF6	แยกดอนตำลิ่ง
113	SPO08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถทคก-	SCADA R	บ่อสุพรรณ พร้อม Block G.
114	SW.By-Pass	สับ	ปลด		รถทคก-	R	บ่อสุพรรณ
115	- ย้ายโหลด SPO05 กลับคืนจาก UTG06						
116	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	CB	SPO05
117	SPO03S-04	ปลด	สับ		รถสพน-	SCADA SF6	บ้านรางประทุน
118	UTG06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอทง-	DIS	ตรงข้ามม.สวนสมเด็จ(บน)
119	- ย้ายโหลด SPO10 กลับคืนจาก UTG06						
120	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	CB	SPO10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
121	TKK03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทอง-		DIS	สถานีตำรวจสระยายโสม
122	SPO03S-04	สับ	ปลด		รถสพน-	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน
123	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
124	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
125	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
126	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
127	ON SCL SPO				ศูนย์ฯนฐ	SCADA		
128	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
129	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
130	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
131	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
132	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
133	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
134	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
135	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
136	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
137	SPO08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
138	SPO09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
139	SPO10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
140	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสพน-	SCADA	R	ตรงข้ามมสนง.สพน.
141	SPO08R-01	Nonreclosing,GND	Normal		รถทคก-	SCADA	R	บ่อสุพรรณ
142	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
143	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
144	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถทอง-	SCADA	R	บ้านทางตลาด
145	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU			
146	TMU0BR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU			
147	KSA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม			
148	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								