



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

09 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๑๗ /๒๕๖๖ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นตั้ง ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Main Bus ๑	๑๔ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus ๑ เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๑	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.	Main Bus ๒	๑๔ พ.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๒ เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๖ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสดำรง ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก EGAT ถึง BUS 1
ในวันที่ 14 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1569/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก EGAT ถึง BUS 2
ในวันที่ 14 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1569/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนภา สวมศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นาย วัฒนภา สวมศิริโพธิ์แก้ว)
๐๘๑.๕ ๖๖๓๓ ๑๕๓.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๑๖, กฟภ.๑๗, กฟภ.๑๘, กฟภ.๑๙,
อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 6
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สพ.เดิมบางนางบวช (DBA)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1569/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว				วันที่	1 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	1 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	1 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายมนตรีพร, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานข้างเคียงหมายเลข 1204/2566 ดับไฟวงจร DBA7, DBA8 เพื่อแก้ไข DIS หน้าสถานี						
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 6.2 MW
4	DBN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 5.2 MW
5	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		Load = 10.4 MW
6	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.6 MW
7	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.4 MW
8	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.2 MW
9	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.1 MW
10	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 4.9 MW
11	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 1.4 MW
12	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		
13	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load = 2.9 MW
14	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load = 4.7 MW
15	ย้ายโหลด DBA05,06 บางส่วนไปรับไฟจาก HKA06						
16	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
17	DBA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	โรงสี CP
18	DBA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SF6	แหลมข่อย
19	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หลังบ้อมตำรวจเขาพระ
20	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
21	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
22	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA	CB	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA02						
24	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SF6	หน้าสยามไฮลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1
25	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.	SF6	บ้านดอนยาว
26	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02						
27	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SF6	ตรงข้าม กฟส. สามชุก
28	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA	CB	
29	ย้ายโหลด DBA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก DBA06						
30	DBA02S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SF6	ร้านตัดผมนางบวช
31	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA	CB	
32	ย้ายโหลด DBA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก DBA05						
33	DBA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SF6	แยกนางบวช
34	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA	CB	
35	เมื่อพร้อมดับไฟ DBA-BUS 1 เวลา 08.30 น.						
36	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA	CB	INCOMING 1
37	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT	CB	
38	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT	DIS	
39	DBA01S-01	สับ	ปลด		DBA	DIS	POT HEAD F.1
40	DBA02S-01	สับ	ปลด		DBA	DIS	POT HEAD F.2
41	DBA03S-01	สับ	ปลด		DBA	DIS	POT HEAD F.3
42	DBA04S-01	สับ	ปลด		DBA	DIS	POT HEAD F.4
43	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	INCOMING 1
44	DBA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	
45	DBA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	
46	DBA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	
47	DBA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	
48	DBA0BVB-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	ขนานบัส
49	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
50	DBA0BVG-01	ปลด	สับ		DBA	G	กราวด์ INCOMING 1
51	DBA01VG-01	ปลด	สับ		DBA	G	กราวด์ F1
52	DBA02VG-01	ปลด	สับ		DBA	G	กราวด์ F2
53	DBA03VG-01	ปลด	สับ		DBA	G	กราวด์ F3
54	DBA04VG-01	ปลด	สับ		DBA	G	กราวด์ F4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
57	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
58	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
59	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		
60	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
61	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
62	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
64	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)</u>							
65	หลังจากผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน DBA-BUS 1 เสร็จพร้อมทำ DBA-BUS 2 ต่อ						
66	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
67	DBA0BVG-01	สับ	ปลด		DBA	G	กราวด์ INCOMING 1
68	DBA01VG-01	สับ	ปลด		DBA	G	กราวด์ F1
69	DBA02VG-01	สับ	ปลด		DBA	G	กราวด์ F2
70	DBA03VG-01	สับ	ปลด		DBA	G	กราวด์ F3
71	DBA04VG-01	สับ	ปลด		DBA	G	กราวด์ F4
72	DBA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	CB	INCOMING 1
73	DBA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	CB	
74	DBA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	CB	
75	DBA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	CB	
76	DBA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	CB	
77	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
78	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
79	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
80	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
81	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		
82	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
83	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
84	DBA01S-01	ปลด	สับ		DBA		DIS POT HEAD F.1
85	DBA02S-01	ปลด	สับ		DBA		DIS POT HEAD F.2
86	DBA03S-01	ปลด	สับ		DBA		DIS POT HEAD F.3
87	DBA04S-01	ปลด	สับ		DBA		DIS POT HEAD F.4
88	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT		DIS
89	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT		CB
90	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		CB INCOMING 1
91	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DBA02						
92	DBA03VB-01	ปลด	สับ		DBA		CB
93	DBA02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 ตรงข้าม กฟส. สามชุก
94	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DAA02						
95	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 บ้านดอนยาว
96	DAA02S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1
97	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนกลับจาก DBA05						
98	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB
99	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
100	ย้ายโหลด DBA05 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก DBA04						
101	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB
102	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB
103	ย้ายโหลด DBA06 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก DBA02						
104	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB
105	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB
106	เมื่อพร้อมดับไฟ DBA-BUS 1 เวลา 13.00 น.						
107	ตรวจสอบ DBA07VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK Out Service"						
108	ตรวจสอบ DBA08VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK Out Service"						
109	ตรวจสอบ DBA07S-01 (DIS POT HEAD F.7) อยู่สถานะ "ปลด"						
110	ตรวจสอบ DBA08S-01 (DIS POT HEAD F.8) อยู่สถานะ "ปลด"						
111	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA		CB INCOMING 2
112	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB
113	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT		DIS
114	DBA05S-01	สับ	ปลด		DBA		DIS POT HEAD F.5
115	DBA06S-01	สับ	ปลด		DBA		DIS POT HEAD F.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	DBA0BVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		CB INCOMING 2
117	DBA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		CB
118	DBA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		CB
119	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
120	ตรวจสอบ DBA07VG-01 อยู่สถานะ "สับ"						
121	ตรวจสอบ DBA08VB-01 อยู่สถานะ "สับ"						
122	DBA0BVG-02	ปลด	สับ		DBA		G กราวด์ INCOMING 2
123	DBA05VG-01	ปลด	สับ		DBA		G กราวด์ F5
124	DBA06VG-01	ปลด	สับ		DBA		G กราวด์ F6
125	DBN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
126	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
127	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
128	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
129	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
130	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
131	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		
132	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
133	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
134	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
135	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
136	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching (ช่วงบ่าย)							
137	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
138	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
139	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
140	DBN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
141	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
142	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
143	DBA0BVG-02	สับ	ปลด		DBA		G กราวด์ INCOMING 1
144	DBA05VG-01	สับ	ปลด		DBA		G กราวด์ F5
145	DBA06VG-01	สับ	ปลด		DBA		G กราวด์ F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		CB INCOMING 2
147	DBA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		CB
148	DBA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		CB
149	DBA0BVB-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		CB ขนานบัส
150	DBA05S-01	ปลด	สับ		DBA		DIS POT HEAD F.5
151	DBA06S-01	ปลด	สับ		DBA		DIS POT HEAD F.6
152	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT		DIS
153	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT		CB
154	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA		CB INCOMING 2
155	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA02						
156	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB
157	DBA02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 รัตนตัดผมนางบวช
158	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA04						
159	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB
160	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
161	ย้ายโหลด DBA05,06 บางส่วนกลับจาก HKA06						
162	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
163	DBA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 แหลมขอย
164	DBA06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสี CP
165	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
166	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
167	DBN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
168	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
169	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
170	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
171	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							