



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

10 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๑๘ / ๒๕๖๖ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Main Bus ๑	๑๕ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus ๑ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๑	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.	Main Bus ๒	๑๕ พ.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๒ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)  
ตำแหน่ง .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SPA-BUS 1 จาก EGAT ถึง Incoming 1  
ในวันที่ 15 พย 66 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1570/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SPA-BUS 2 จาก EGAT ถึง Incoming 2  
ในวันที่ 15 พย 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สำมรด วิธระดมศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย 1570/66 ผคส๓

(นางสาวจิเษ พงษ์ศิริ)  
วคก. 5 ทาน นย.ศษ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. ฟว. นพ.ร. ๗๖๑.  
อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 8 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. (สถานี - SPA - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (เข้า BUS 1 บ่าย BUS 2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 66	เวลา	08.30	น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์,รีเลย์,และเคเบิล			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1570/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์				วันที่	26 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<del>สพท</del>				วันที่	26 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	26 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัฒน์,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>							
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 17.51 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 15.69 MW
3	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.5 MW
4	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.5 MW
5	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 3.13 MW
6	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 1.54 MW
7	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.5 MW
8	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 6.14 MW
9	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 2.54 MW
10	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 0.0 MW
11	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 1.83 MW
12	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพ.	R	ตรงข้าม รร.สทวิทย์
13	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	โหลด 14.0 MW
14	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 6.2 MW
15	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด 13.55 MW
16	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด 1.5 MW
17	ย้ายโหลด SPA08 ทั้งหมดกลับจาก SPB09						
18	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	-	-
19	SPA08S-06	สับ	ปลด		สพ.	SF6	คูเมือง
20	ย้ายโหลด SPA01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPA08						
21	SPA01S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.	SF6	สี่แยกแขวงการทาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
23	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA04						
24	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
25	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
26	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPC04						
27	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
28	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
29	ย้ายโหลด SPA02 ที่เหลือ ไปจ่ายจาก SPA06						
30	SW.By Pass	ปลด	สับ		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
31	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
32	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
33	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
34	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
35	ย้ายโหลด SPA03 ไปจ่ายจาก SPA07						
36	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
37	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
38	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPA09						
39	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
40	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
41	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
42	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
43	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
44	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
45	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.3
46	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.4
47	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.5
48	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
49	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
50	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
51	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
52	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
53	SPA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- CAP 1
54	SPABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	SPA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
56	SPA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
57	SPA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
58	SPA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
59	SPA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
60	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SPA01,02,03,04,05,INC01,CAP01 เมื่อไม่มีไฟย้อน						
61	SPA01BVG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ INCOMING 1
62	SPA01CVG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ CAP1
63	SPA01VG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ F1
64	SPA02VG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ F2
65	SPA03VG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ F3
66	SPA04VG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ F4
67	SPA05VG-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- กราวด์ F5
68	แจ้งชุด กสพ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
69	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
70	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
71	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
72	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
73	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
74	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
75	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
76	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
77	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
78	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
79	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
80	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS1 แล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ต่อ						
81	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
82	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
83	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
84	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
85	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
86	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
87	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	-
88	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
89	SPA01BVG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ INCOMING 1
90	SPA01CVG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ CAP1
91	SPA01VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F1
92	SPA02VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F2
93	SPA03VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F3
94	SPA04VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F4
95	SPA05VG-01	สับ	ปลด		SPA		-	กราวด์ F5
96	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	INCOMING 1
97	SPA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	CAP 1
98	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
99	SPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
100	SPA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
101	SPA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
102	SPA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	-
103	SPA01S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.1
104	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.2
105	SPA03S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.3
106	SPA04S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.4
107	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.5
108	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
109	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
110	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
111	ปรับแรงดัน SP-KT1A อยู่ที่ 22.6 เควี							
112	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 1
113	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	CAP 1
114	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก SPA05							
115	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
116	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
117	ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายไฟจาก SPA03							
118	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
119	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
120	ย้ายโหลด SPA06 ไปจ่ายไฟจาก SPA02						
121	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	-	-
122	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
123	ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายจาก SPA01						
124	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	-	-
125	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
126	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPB07						
127	SPA09S-04	ปลด	สับ		สพ.	SF6	เชิงสะพานทำเงิน(ฝั่งโรงไม้กวาด)
128	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
129	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.6
130	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.7
131	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.8
132	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.9
133	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.10
134	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 13.00 น.						
135	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	INCOMING 2
136	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
137	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
138	SPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	INCOMING 2
139	SPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	CAP 2
140	SPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
141	SPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
142	SPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
143	SPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
144	SPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	-
145	ตรวจสอบฟิชั่นเบรกเกอร์ SPA06,07,08,09,10,INC02,CAP02 เมื่อไม่มีฟิชั่น						
146	SPA02BVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ INCOMING 2
147	SPA02CVG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ CAP2
148	SPA06VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F6
149	SPA07VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F7
150	SPA08VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F8
151	SPA09VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F9
152	SPA10VG-01	ปลด	สับ		SPA	-	กราวด์ F10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
153	แจ้งชุด กสพ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
154	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
155	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
156	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
157	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
158	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
159	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
160	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	-
161	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	-
162	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	***สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย***						
163	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานทางด้าน บัส 2 แล้วเสร็จ						
164	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
165	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
166	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
167	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
168	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
169	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	-
170	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	-
171	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	-
172	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
173	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
174	SPA02BVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ INCOMING 2
175	SPA02CVG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ CAP2
176	SPA06VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F6
177	SPA07VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F7
178	SPA08VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F8
179	SPA09VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F9
180	SPA10VG-01	สับ	ปลด		SPA	-	กราวด์ F10
181	SPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	INCOMING 2
182	SPA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	CAP 2
183	SPABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	ขนานบัส
184	SPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
185	SPA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
186	SPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
187	SPA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
188	SPA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-
189	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.6
190	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.7
191	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.8
192	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.9
193	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.10
194	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
195	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
196	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
197	ปรับแรงดัน SP-KT2A อยู่ที่ 22.6 เควี						
198	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
199	SPA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		- CAP 2
200	ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPB07						
201	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
202	SPA09S-04	สับ	ปลด		สพ.		SF6 เชนสะพานทำเงิน(ฝั่งโรงไม้กวาด)
203	ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายไฟจาก SPB09						
204	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 คูเมือง
205	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงกาทาง
206	ย้ายโหลด SPA06 ทั้งหมดกลับจาก SPA02						
207	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
208	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
209	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เสี่ยงเมืองสถานพินิจ
210	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย
211	SW.By Pass	สับ	ปลด		สพ.		DIS R ตรงข้าม รร.สหวิทย
212	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA03						
213	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
214	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี
215	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก SPA05						
216	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
217	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
218	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
219	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPA04							
220	SPA02S-24	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	หม้อบ้านนิศาชล
221	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
222	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมดกลับจาก SPC04							
223	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
224	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.		SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
225	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
226	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
227	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
228	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
229	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
230	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
231	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
232	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
233	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
234	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
235	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
236	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สพ.		R	ตรงข้าม รร.สหวิทย์
237	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
238	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
239	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
240	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
241	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด****								