



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชด

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชสะอาด

ตำแหน่ง ผ.ค.ฟ.

ด้วย ก.ป.บ.(ก3) จะดำเนินการตัดจ่ายไฟสถานี สามพราน 5 (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง
1		27 ต.ค. 66	09.00 น.	16.30 น.	เช็คเฟส สถานี สามพราน 5	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง ผ.ค.ฟ. โทร 089-8924562

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง - จาก BNP ถึง SAV
ในวันที่ 27 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1580/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นครินทร์ อังสนาวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

(นายนครินทร์ อังสนาวดี)
รช. 6 / กท. ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน ผจก.....กฟส.สค.2 (บพว).....

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี สามพราน 5 (ชั่วคราว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เช็คเฟสวงจร SAV01,02,03,04,05 และ 06 สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2(บพว.) งานที่ทำ		เช็คเฟส	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1580/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	25 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานเช็คเฟส สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)							
1	วงจร SAV01	ยังไม่เช็คเฟส	เนื่องจากยังไม่มีไฟมาด้านโหลด				
2	วงจร SAV02	เช็คเฟสที่สวิตช์	ใบมีดรหัส SAV02S-02 , วงจร SAV04				เช็คเฟสที่สวิตช์ใบมีดรหัส SAV04S-02
3	วงจร SAV03	เช็คเฟสที่สวิตช์	ใบมีดด้าน SOURCE ของ Recloser				วงจร SAVBR-03
4	วงจร SAV05 และวงจร SAV06	เช็คเฟสที่สวิตช์	ใบมีดด้าน LOAD ของ Recloser				SAVBR-05 และ SAVBR-06
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (ตรวจสอบ BNP09S-08 , BNP05S-15 OFF+ล๊อคคาน)						
6	ตรวจสอบ สวิตช์ใบมีดด้าน SOURCE , LOAD , Recloser รหัส SAVBR-01,02,03,04,05,06 อยู่สถานะ "ปลด" ทั้งหมด						
7	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ บ้านแพ้ว - สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)						
8	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
9	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
10	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
11	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
12	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	จ่ายไฟเข้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)						
14	SAV01YS-01	ปลด	สับ		SAV		ใบมีด 115 เควี
15	SAV01YB-01	ปลด	สับ		SAV	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	เมื่อพร้อมเช็คเฟสวงจร SAVBR-05						
17	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV	DIS	SAVBR-05
18	SAVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV	R	SAV05
19	Check phase วงจร SAV05						
20	ถ้า phase วงจร SAV05 phase ตรง						
21	SAVBR-05	สับ	ปลด		SAV	R	SAV05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	SW. SOURCE	สับ	ปลด		SAV		DIS	SAVBR-05
23	เมื่อพร้อมเช็คเฟสวงจร SAVBR-06							
24	BNP05S-14	ปลด	สับ		บพว.		DIS	รันครีเรือน
25	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS	SAVBR-06
26	SAVBR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV06
27	Check phase วงจร SAV06							
28	ถ้า phase วงจร SAV06 phase ตรง							
29	SAVBR-05	สับ	ปลด		SAV		R	SAV05
30	SW. SOURCE	สับ	ปลด		SAV		DIS	SAVBR-05
31	เมื่อพร้อมเช็คเฟสวงจร SAVBR-03							
32	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS	SAVBR-03
33	SAVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV03
34	Check phase วงจร SAV03							
35	ถ้า phase วงจร SAV03 phase ตรง							
36	SAVBR-03	สับ	ปลด		SAV		R	SAV03
37	SW. LOAD	สับ	ปลด		SAV		DIS	SAVBR-03
38	เมื่อพร้อมเช็คเฟสวงจร SAVBR-02							
39	SAV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)
40	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS	SAVBR-02
41	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS	SAVBR-02
42	SAVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV02
43	Check phase วงจร SAV02							
44	ถ้า phase วงจร SAV02 phase ตรง							
45	SAVBR-02	สับ	ปลด		SAV		R	SAV02
46	SW. SOURCE	สับ	ปลด		SAV		DIS	SAVBR-02
47	SW. LOAD	สับ	ปลด		SAV		DIS	SAVBR-02
48	SAV02S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS	หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)
49	เมื่อพร้อมเช็คเฟสวงจร SAVBR-04							
50	SAV04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)
51	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS	SAVBR-04
52	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS	SAVBR-04
53	SAVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R	SAV04

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	Check phase วงจร SAV04						
55	ถ้า phase วงจร SAV04 phase ตรง						
56	SAVBR-04	สับ	ปลด		SAV		R SAV04
57	SW. SOURCE	สับ	ปลด		SAV		DIS SAVBR-04
58	SW. LOAD	สับ	ปลด		SAV		DIS SAVBR-04
59	SAV04S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)
60	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
61	SAV01YB-01	สับ	ปลด		SAV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SAV01YS-01	สับ	ปลด		SAV		ใบมีด 115 เควี
63	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
65	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
66	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
67	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังแสดงสภาพการจ่ายไฟปัจจุบันของสถานีไฟฟ้านครปฐม 1 และสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 1

(ก่อนดำเนินการ)

