



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิthyขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 พ.ย. 67

เลขที่ .ภ.3.กสฟ.(สภ.)...../2567.....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์.....  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนนันท์.....

วันที่.....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....  
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...เดิมนางนางนพข...  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	19 พ.ย.67	08.00 น.	12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367
1	BUS2	19 พ.ย.67	13.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง..... พงษ.7..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก - ถึง -  
ในวันที่ 19 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1592/67.  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก - ถึง -  
ในวันที่ 19 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.ปท.อ.ร.ท. นิลรอด

(นายเอกสิทธิ์ นิลรอด พงษ.7)  
๒๐๓-๕๓๓๕๖๖๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส.กบ, กฟส.ลช.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี DBA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DBA-BUS01(เข้า) ,BUS02(บ่าย) สถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1592/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	3 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด 2.8 MW
5	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด +4.5,+3.0,-2.3 MW.
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด 5.0 MW
7	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด 4.0,2.3,2.0 MW.
8	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด 4.6 MW
9	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		โหลด 4.5 MW
10	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
11	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
12	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
13	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	RE	ปากทางบ้านหัวเขา
14	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	RE	บ้านเขาศีรี
15	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA		
16	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		HKA		
17	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KBG		
18	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KBG		
19	- ย้ายโหลด DBA01 ไปรับจาก DAA04						
20	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
21	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
22	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับจาก DAA05						
23	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
24	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
25	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับจาก HKA06						
26	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 พิเกตเข้าสี่
27	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
28	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับจาก DBA05						
29	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
30	DBA06S-05	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสี CP

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31 - ย้ายโหลด DBA01 ไปรับไฟจาก DBA05							
32	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
33	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA01
34 - ย้ายโหลด DBA02 (DBA07,08) ไปรับไฟจาก KBG04							
35	KBG04S-13	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 กาบบัวกม.6
36	KBG04S-25	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 บ้านทุ่งแฝก
37	DBA07S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 กาบบัว กม.6
38	DBA02S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าสถานีฯ กฟผ.
39 - ย้ายโหลด DBA02 ไปรับไฟจาก DBA06							
40	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ร้านตัดผมนางบวช
41	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA02
42 - ย้ายโหลด DBA03 ไปรับไฟจาก DBA06							
43	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
44	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA03
45 - ย้ายโหลด DBA04 ไปรับไฟจาก DBA05							
46	DBA04S-02	ปลด	สับ		สช.		SF6 สามแยกนางบวช
47	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA04
48	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.1
49	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
50	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
51	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
52 - ดับไฟ DBA-BUS01 (KT2A//KT3A)							
53 แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้านบัส 2							
54	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		CB INCOMING 1
55	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 kv. กฟผ. KT2A//3A
56	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 kv.
57	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
58	DBABVB-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
59	DBA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
60	DBA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
61	DBA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
62	DBA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
63 แจ้งพนักงานให้ตรวจสอบไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์							
64	DBA0BVG-01	ปลด	สับ		DBA		กราวด์ INCOMING 1
65	DBA01VG-01	ปลด	สับ		DBA		กราวด์ F1
66	DBA02VG-01	ปลด	สับ		DBA		กราวด์ F2
67	DBA03VG-01	ปลด	สับ		DBA		กราวด์ F3
68	DBA04VG-01	ปลด	สับ		DBA		กราวด์ F4
69 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ. รับทราบ							
70 แจ้งกสฟ. Test ไฟดับพร้อมลงข้อมูลใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน							
71 แจ้งกสฟ. ปฏิบัติงานทางด้าน DBA-BUS01 ได้							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
73	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
74	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
75	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
76	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
77	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
78	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
79	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		
80	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KBG		
81	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KBG		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
82	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานทางด้าน DBA-BUS01 เสร็จพร้อมทำด้านDBA-BUS02 ต่อ						
83	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
84	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
85	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
86	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KBG		
87	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KBG		
88	DBA0BVG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ INCOMING 1
89	DBA01VG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ F1
90	DBA02VG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ F2
91	DBA03VG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ F3
92	DBA04VG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ F4
93	DBA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
94	DBA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
95	DBA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
96	DBA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
97	DBA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
98	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.1
99	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.2
100	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.3
101	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.4
102	- จ่ายไฟ DBA-BUS01(KT2A//KT3A)						
103	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 kv.
104	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kv.กฟผ.KT2A//3A
105	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA	CB	INCOMING 1
106	ควบคุมแรงดัน DBN-KT2A//3A ไว้ 22.5 kv.				EGAT		
107	- ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DBA05						
108	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	CB	DBA01
109	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
110	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA04						
111	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	CB	DBA04

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
112	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA05
113	- ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก DBA06							
114	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA03
115	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง.สามชุก
116	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA02							
117	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA02
118	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA06
119	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
120	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
121	- ย้ายโหลด DBA02 (DBA07,08) กลับคืนจาก KBG04							
122	DBA02S-17	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หน้าสถานี กฟผ.
123	DBA07S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	กบขบ้ว กม.6
124	KBG04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	กบขบ้วกม.6
125	KBG04S-25	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	บ้านทุ่งแฝก
126	- ดับไฟ DBA-BUS02 (KT1A)							
127	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้านบัส 1							
128	DBA08VB-02	สับ	ปลด		DBA		CB	INCOMING 2
129	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB	22 kv.กฟผ.KT1A
130	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT			ใบมีด 22 kv.
131	DBA08VB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA			
132	DBA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA			
133	DBA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA			
134	แจ้งพนักงานให้ตรวจสอบไฟอ่อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์							
135	DBA08VG-02	ปลด	สับ		DBA			กราวด์ INCOMING 2
136	DBA05VG-01	ปลด	สับ		DBA			กราวด์ F5
137	DBA06VG-01	ปลด	สับ		DBA			กราวด์ F6
138	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ							
139	แจ้งกสฟ. Test ไฟดับพร้อมลงข้อมูลใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน							
140	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานทางด้าน DBA-BUS02 ได้							
141	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
142	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
143	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
144	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
145	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
146	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KBG			
147	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KBG			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching บ่าย %%%%%%%%%%%								
148	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานทางด้าน DBA-BUS02 เสร็จ							
149	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
150	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
151	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
152	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
153	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
154	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
155	DBA08VG-02	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ INCOMING 2
156	DBA05VG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ F5
157	DBA06VG-01	สับ	ปลด		DBA		กราวด์ F6
158	DBA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
159	DBA08VB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
160	DBA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
161	DBA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
162	- จ่ายไฟ DBA-BUS02(KT1A)						
163	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมิต 22 kv.
164	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kv.กฟผ.KT1A
165	DBA08VB-02	ปลด	สับ		DBA	CB	INCOMING 2
166	ควบคุมแรงดัน DBN-KT1A ไว้ 22.5 kv.				EGAT		
167	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.5
168	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.6
169	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA04						
170	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	CB	DBA05
171	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	สามแยกนางบวช
172	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA02						
173	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	CB	DBA02
174	DBA02S-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	ร้านตัดผมนางบวช
175	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก HKA06						
176	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หลังบ้อมตำรวงเขาพระ
177	DBA05S-33	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	พีเกตเฮาส์
178	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
179	DBA06S-05	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงสี CP
180	DBA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
181	- ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DAA04						
182	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA R	ปากทางบ้านหัวเขา
183	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	ตรงข้าม คริสตจักร
184	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DAA05						
185	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA R	เขาศิรี
186	DBA05S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	หัวนา
187	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
188	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
189	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
190	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
191	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
192	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
193	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
194	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		HKA		
195	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
196	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
197	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	บ่อทอง 1	14 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาแบตเตอรี่ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
		24 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ., กบม.	
		25 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP-1	กบม.	
				ค้นหามือแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP-2	กสฟ., กบม.	
		26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดแบตเตอรี่ 115 KV รหัส BOP4YB-01 ( ที่ละวงจร ) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กบม.	
8	เอกชัย 1	17 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV.	กบม.(ก3)	
9	เดิมบางนางบวช	19 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ค้นหามือแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV.	กสฟ.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV.	กบม.(ก3)	
10	สุพรรณบุรี	20 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กบม.(ก3)	
11	กำแพงแสน	21 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ค้นหามือแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กบม.(ก3)	
12	สมุทรสาคร 6	22 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กบม.(ก3)	
13	สามพราน 2	24 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กบม.(ก3)	
14	ศรีประจักษ์ (จังหวัดราชบุรี)	27 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดแบตเตอรี่ 22 KV.)	กบม.(ก3)	
15	อุทอง 2 (จังหวัดราชบุรี)	2 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole ) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV.	กสฟ., กบม.	ชาวลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาแบตเตอรี่ 115 KV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP-1	กบม., กบม.	
		3 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ค้นหามือแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole ) เพื่อบำรุงรักษาแบตเตอรี่, รีเลย์และเคเบิล 22 KV.	กสฟ., กบม.	ชาวลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาแบตเตอรี่ 115 KV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP-1	กบม., กบม.	