



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ต.ค. 65

เลขที่ ก.๓.ค.ม.ช. ๖๕๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิศล ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายเจริญ ศรีนางแพรง ตำแหน่ง ผ.จ.ก.กฟส.อ.ค.ม.ช.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....ด้านมะขามเตี้ย.....ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔YB-๐๑	๒๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. และพาดสาย ๑๘๕ ต.ม.ม. เพิ่ม ๑ วงจร ได้ ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ สามแยกยางเกาะ	สฟฟ.ค.ม.ช.	สฟฟ.ก.จ.๔ (ชั่วคราว)	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑- ๗๒๒๖๔๑๐
๒.	DMA๐๑.	๒๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. และพาดสาย ๑๘๕ ต.ม.ม. เพิ่ม ๑ วงจร สาม บริเวณแยกยางเกาะ	หัวพอดเทต DMA๐๑S-๐๑	DIS ชั่วคราว หน้าบ้าน นายกฐิ	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑- ๗๒๒๖๔๑๐
๓.	DMA๐๒.	๒๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. และพาดสาย ๑๘๕ ต.ม.ม. เพิ่ม ๑ วงจร	หัวพอดเทต DMA๐๒S-๐๑	DIS ชั่วคราว หน้าบ้้มเซลล์ ยางเกาะ	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑- ๗๒๒๖๔๑๐
๔.	DMA๐๓.	๒๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. ติดตั้ง อุปกรณ์หัวเสา และพาดสาย ๑๘๕ ต.ม.ม. ข้ามถนน	หัวพอดเทต DMA๐๓S-๐๑	SF๖ หน้า หมู่บ้าน สบายดีแลนด์ รหัส DMA๐๓S-๐๒	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑- ๗๒๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..บ้านแหลมทอง..บ้านยุติธรรม..บ้านยางเกาะ..บ้านหนองบัว..หนองกระทะ..หนองไผ่ล้อม.....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชูเกียรติ.. มาลาคำ.....ตำแหน่ง.....พ.ช.๓.....โทร.๐๘๘-๔๘๗๕๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเจริญ ศรีนางแพรง.....)

ตำแหน่ง.....ผ.จ.ก.กฟส.อ.ค.ม.ช.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1.....ฟีดเตอร์ DMA 44B จาก DMA 44B-04.....ถึง ตม มีด มง 4
 ในวันที่ ๒๒ ต.ค.-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1608/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒,๓,๔.....ฟีดเตอร์ DMA 1,2,3 จาก DMA 1,2,3 S-๐๑.....ถึง DIS ตม DMA 1, DIS ตม DMA ๒, (DMA ๖๕-๐๖)
 ในวันที่ ๒๒ ต.ค.-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย กิตติ กลิ่นประอบ.....ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย กฤษณ์ งามวงศ์
 10 ต.ค.๖๕

ดร.พร ตันติเกษตรกิจ
 (นายกพร ตันติเกษตรกิจ)
 ๖๖ก.๗ ปฏิบัติงานแทน นพ.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นาย ก. ก. ก. ก. ก. ก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น

ผจฟ. ๒ (สถานี..... KCE.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกยางเกาะ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ปักเสา และพาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1608/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	11 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		-
3	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
5	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
6	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
7	DMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
8	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
9	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R หลังวัดบ้านมะขามเตี้ย
10	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
12	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
13	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
14	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
15	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
16	ย้ายโหลด KCC 8 บางส่วนไปจ่ายจาก DMA 5						
17	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
18	DMA05S-09	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านสายชล
19	KCA03S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS โค้งก่อนวัดบ้านเก่า
20	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
21	ย้ายโหลด DMA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก CBN 3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	DMA02S-09	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแคว้นวัดรางเข้
23	DMA02R-01	สับ	ปลด		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
24	ย้ายโหลด DMA 1 ไปจ่ายจาก DMA 2						
25	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 หน้าโรงเรียนมัธยมด่านมะขามเตี้ย
26	DMA01VB-01	สับ	ปลด		DMA		- -
27	ทำการ Bypass Recloser DMA02R-02 ตลาตด้านมะขามเตี้ย						
28	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดมข.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
29	DIS Bypass DMA2R-02	ปลด	สับ		ดมข.		DIS Bypass Recloser
30	DMA02R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
31	ทำการนำ AVR.บ้านทุ่งศาลา DMA6R-03 เข้าระบบ						
32	DMA06R-03	สับ	ปลด		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
33	DIS Load DMA6R-03	ปลด	สับ		ดมข.		DIS Load Recloser
34	ตรวจสอบและให้ปรับ TAP AVR.บ้านทุ่งศาลา DMA6R-03 อยู่ TAP 1						
35	DMA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
36	DMA06R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
37	DMA06S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 Bypass AVR.วัดทุ่งศาลา
38	DMA06R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
39	ย้ายโหลด KCE 1,3 ไปจ่ายจาก DMA 3						
40	DMA06S-08	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 บ้านทุ่งศาลา(ก่อนแยกลำทหาร)
41	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
42	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
44	ย้ายโหลด DMA 2 ไปจ่ายจาก DMA 3						
45	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
46	DMA02VB-01	สับ	ปลด		DMA		- -
47	ย้ายโหลด DMA 3 ไปจ่ายจาก KCC 8						
48	DMA06S-07	ปลด	สับ		กจ.		SF6 เขิงสะพานบ้านเก่า
49	DMA03VB-01	สับ	ปลด		DMA		- -
50	DMA01S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.1
51	DMA02S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.2
52	DMA03S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.3
53	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	DIS ชั่วคราว DMA 1	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้านนายกฐิ
55	DIS ชั่วคราว DMA 2	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ชั่วคราวหน้าปั้มเซลล์ยางเกาะ
56	DMA06S-06	สับ	ปลด,ลือคคาน		ดมข.		SF6 หมู่บ้านสบายดีแลนด์
57	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
59	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
60	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
61	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G1						
62	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G2						
63	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G3						
64	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G4						
65	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G5						
66	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G6						
67	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และข้อตรกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
68	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
69	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
70	DMA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
71	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
72	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
73	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
74	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		- -
75	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
76	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
77	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
78	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
79	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
80	DMA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
81	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
82	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
83	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
84	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพต.1		-
85	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพต.1		R บ้านแก้มอัน
86	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
87	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
88	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
89	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
90	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
91	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
92	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
93	DIS ชั่วคราว DMA 1	ปลด	สับ		ดมข.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้านนายกฐิ
94	DIS ชั่วคราว DMA 2	ปลด	สับ		ดมข.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้มีเซลล์ยางเกาะ
95	DMA06S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 หมู่บ้านสบายดีแลนด์
96	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
97	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
98	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	DMA01S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.1
100	DMA02S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.2
101	DMA03S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.3
102	ย้ายโหลด DMA 2 กลับจาก DMA 3						
103	DMA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		-
104	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
105	ย้ายโหลด DMA 3 กลับจาก KCC 8						
106	DMA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		-
107	DMA06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 เิงสะพานบ้านเก่า
108	ย้ายโหลด KCE 1,3 กลับจาก DMA 3						
109	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		- ใบมีด 115 เควี
110	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- INCOMING 1
112	DMA06S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 บ้านทุ่งศาลา(ก่อนแยกลำทหาร)
113	ทำการนำ AVR.บ้านทุ่งศาลา DMA6R-03 ออกระบบ						
114	DMA06R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชารธรรม
115	ตรวจสอบและให้ปรับ TAP AVR.บ้านทุ่งศาลา DMA6R-03 อยู่ TAP 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	DMA06S-11	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 Bypass AVR.วัดทุ่งศาลา
117	DMA06R-03	สับ	ปลด		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
118	DIS Load DMA6R-03	สับ	ปลด		ดมข.		DIS Load Recloser
119	ทำการจ่ายไฟเลี้ยง AVR.บ้านทุ่งศาลา ไว้						
120	DMA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
121	DMA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
122	ย้ายโหลด DMA 1 กลับจาก DMA 2						
123	DMA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- -
124	DMA01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 หน้าโรงเรียนมัธยมด่านมะขามเตี้ย
125	ทำการนำ Recloser DMA02R-02 ตลาตด่านมะขามเตี้ย เข้าระบบ						
126	DMA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R ตลาตด่านมะขามเตี้ย
127	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดมข.		R ตลาตด่านมะขามเตี้ย
128	DIS Bypass DMA2R-02	สับ	ปลด		ดมข.		DIS Bypass Recloser
129	DMA02R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดมข.		R ตลาตด่านมะขามเตี้ย
130	ย้ายโหลด DMA 2 บางส่วนกลับจาก CBN 3						
131	DMA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
132	DMA02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
133	ย้ายโหลด KCC 8 บางส่วนกลับจาก DMA 5						
134	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
135	KCA03S-22	ปลด	สับ		กจ.		DIS โค้งก่อนวัดบ้านเก่า
136	DMA05S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บ้านสายชล
137	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
138	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		- -
139	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
140	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
141	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
142	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
143	DMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
144	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
145	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
146	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
147	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		- -

แผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี, 22 เควี
 ฟีดเตอร์ 2, ฟีดเตอร์ 1, ฟีดเตอร์ 3 สถานีด้านมะขามเตี้ย
 เพื่อบักเตา 12.20 ม. และพาดสาย SAC I85 ต.มม.
 วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565

สฟ.ด้านมะขามเตี้ย

